AZURITE

WIRELESS KEYBOARD

ARDOR

Клавиатура беспроводная
ARDOR GAMING Azurite
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли и экстремальных температур во избежание его порчи.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- При обнаружении сбоев в работе устройства незамедлительно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: AG-ZD-81PLUM-HS-B, AG-ZD-81PLUM-HS-BL
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания: 5 В ⎓ 260 мА
- Тип аккумулятора: Li-ion
- Емкость аккумулятора: 8000 мА·ч
- Время работы: до 550 часов (при выключенной подсветке)
- Стандарт беспроводного подключения (радиоканал 2.4G / Bluetooth): IEEE 802.15.4
- Диапазон рабочих частот: 2402–2480 МГц
- Мощность передатчика: < 0 дБм
- Общее количество клавиш: 81
- RGB-подсветка: 15 режимов
- Переключатели: ARDOR PLUM
- Тип переключателей: линейный
- Ресурс переключателей: до 80 млн нажатий
- Полный ход: 3,7 мм
- Точка срабатывания: 2 мм
- Сила нажатия: 45 гс
- Количество контактов: 5
- Профиль кейкапов: CSA
- Интерфейс подключения: USB Type-C
- Кабель: 1,8 м, в оплетке
- Материал корпуса: пластик
- Материал клавиш: PBT
- Габариты (Ш × Г × В): 323 × 138 × 46 мм
- Совместимость: Windows
- Тип подключения: проводное и беспроводное
- Смазанные свитчи и стабилизаторы
- Технология Anti-ghosting
- Технология изготовления: двойное литье
- Фирменное ПО
- Шумоизоляция корпуса
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Клавиатура
- Двойной пуллер
- Дополнительные кейкапы
- Дополнительные переключатели
- Кабель USB Type-C
- Руководство по эксплуатации

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства



1. Переключатель режимов
2. Разъем USB Type-C
3. Клавиша «Caps Lock»
4. Клавиша «Windows»
5. Подставки
6. Противоскользящие накладки
7. Световой индикатор
8. Ресивер 2.4G

Зарядка устройства

- При низком уровне заряда подсветка клавиши «Esc» мигает красным, а подсветка клавиатуры автоматически отключается.
- Для зарядки подключите клавиатуру к источнику питания с помощью комплектного кабеля.
- Во время зарядки подсветка клавиши «Esc» непрерывно горит синим. После полной зарядки она будет гореть зеленым в течение 10 секунд, а затем снова начнет работать в соответствии с текущим режимом подсветки клавиатуры.

  Примечание: если во время работы клавиатуры по Bluetooth или 2.4G подключить ее к ПК с помощью кабеля, устройство будет заряжаться и при этом продолжит работать в выбранном беспроводном режиме.
- Для проверки текущего уровня заряда нажмите комбинацию клавиш Fn + Пробел. Уровень заряда отображается подсветкой клавиш цифрового ряда от 1 до 0. Каждая подсвеченная клавиша соответствует 10% заряда. Например, если подсвечена только клавиша 1, уровень заряда составляет 10%, а если клавиши 1–5 — 50%.

Подключение устройства

Подключение по Bluetooth

1. Переведите переключатель в положение «**BT**».
2. Нажмите и удерживайте одну из комбинаций клавиш Fn + 1, Fn + 2 или Fn + 3 в течение 3 секунд. Световой индикатор начнет быстро мигать синим, и устройство перейдет в режим сопряжения.
3. Включите Bluetooth на подключаемом устройстве и выберите «ARDOR_Azurite» в списке доступных устройств.
4. После успешного подключения индикатор будет гореть синим в течение 2 секунд, после чего возобновит работу в соответствии с текущим режимом подсветки клавиатуры.
5. Устройство готово к использованию.

Подключение нескольких устройств Bluetooth

Клавиатура может хранить данные сопряжения с тремя Bluetooth-устройствами. Для каждого устройства используется отдельный канал:

- Fn + 1 — канал 1;
- Fn + 2 — канал 2;
- Fn + 3 — канал 3.

Чтобы подключить другое устройство, выберите свободный канал и повторите процедуру сопряжения, описанную в разделе «Подключение по Bluetooth».

Для переключения между ранее подключенными устройствами кратко нажмите Fn + 1, Fn + 2 или Fn + 3. При установлении соединения с выбранным устройством световой индикатор медленно мигает синим.

Подключение по радиоканалу 2.4G

1. Подключите ресивер 2.4G, поставляемый с клавиатурой, в USB-порт компьютера.
2. Переведите переключатель режимов в положение « 📶 » — световой индикатор начнет медленно мигать зеленым.
3. Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш Fn + 4 в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения — индикатор начнет быстро мигать зеленым.
4. После успешного подключения индикатор будет гореть зеленым в течение 3 секунд, после чего возобновит работу в соответствии с текущим режимом подсветки клавиатуры.
5. Устройство готово к использованию.

Проводной режим

- Чтобы использовать клавиатуру в проводном режиме, переведите переключатель режимов в центральное положение « ⇄ ».
- Подключите клавиатуру к USB-порту компьютера с помощью кабеля из комплекта поставки.
- Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
- Устройство готово к использованию.

Примечание: если переключатель не переведен в положение « ⇄ », устройство начнет заряжаться, но при этом будет работать в беспроводном режиме.

Комбинации клавиш

Комбинация	Функция
Fn + Esc	Сброс до заводских настроек (нажмите и удерживайте в течение 3 секунд)
Fn + A	Переключение на режим Windows
Fn + S	Переключение на режим macOS
Fn + W	Переключение функций клавиш W/A/S/D и клавиш со стрелками
Fn + F7	Предыдущая дорожка
Fn + F8	Воспроизведение/пауза
Fn + F9	Следующая дорожка
Fn + F10	Отключение/включение звука
Fn + F11	Уменьшение громкости
Fn + F12	Увеличение громкости
Fn + 1	Краткое нажатие: переключение на Bluetooth-канал 1. Удерживание в течение 3 секунд: переход в режим сопряжения
Fn + 2	Краткое нажатие: переключение на Bluetooth-канал 2. Удерживание в течение 3 секунд: переход в режим сопряжения
Fn + 3	Краткое нажатие: переключение на Bluetooth-канал 3. Удерживание в течение 3 секунд: переход в режим сопряжения
Fn + 4	Переход в режим сопряжения по радиоканалу 2.4G (см. раздел «Подключение по 2.4G»)
Fn + Windows	Блокировка/разблокировка клавиши «Windows»
Fn + Пробел	Проверка уровня заряда (см. раздел «Зарядка устройства»)
Fn + -/_	Переключение эффектов основной подсветки
Fn + =/+	Изменение цвета основной подсветки
Fn + X	Включение/выключение основной подсветки
Fn + ↑	Увеличение яркости основной подсветки
Fn + ↓	Уменьшение яркости основной подсветки
Fn + ←	Уменьшение скорости эффекта подсветки
Fn + →	Увеличение скорости эффекта подсветки
Fn +]/}	Переключение эффектов боковой подсветки
Fn + Правый Alt + ↑	Увеличение яркости боковой подсветки
Fn + Правый Alt + ↓	Уменьшение яркости боковой подсветки
Fn + Правый Alt + ←	Уменьшение скорости эффекта боковой подсветки
Fn + Правый Alt + →	Увеличение скорости эффекта боковой подсветки
Fn + Z	Включение/выключение боковой подсветки

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
3д. B, №60, шоссе Чжуанцунь, комьюнити Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING