



**ARDOR GAMING**

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ



# ARDOR GAMING Rabbit

## Сымды пернетақтасы

Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызбен бөліседі, сондықтан біз геймер керек-жарақтарымен ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз.

Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер!

Пернетақта — компьютерге теруге және командалар беруге арналған енгізу құрылғысы.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-ZD-68GY-HS-W.
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING.
- Қуаты: 5 В = 350 мА.
- Аккумулятор сыйымдылығы: 4000 мА·сағ.
- Бағдарламалық құрал арқылы егжей-тегжейлі теңшеу мүмкіндігі бар RGB жарықтандыру.
- Батырмалардың жалпы саны: 68.
- Anti-Ghosting технологиялар.
- Gateron Yellow механикалық қосқыштары.
- Басу ресурсы: 60 миллион рет басу.
- 18 жарық режимі.
- XDA PBT кейкаптары.
- USB кәбілі: 1,8 м, өрілген.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жұмыс жиілігі диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: 0 дБм.
- Пернетақта өлшемдері: 347 × 114 × 43 мм.
- Үйлесімділік: Windows.

## Жинақталым

- Пернетақта.
- Екі жақты перне пуллері
- Қосалқы ажыратқыштар
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

# Қысқартылған перне атауларын түсіндіру

**INS:** Insert

**DEL:** Delete

**PU:** Page Up

**PD:** Page Down

## Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жана-суын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Пернелер тіркесімдері

|                                                                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>FN +</b>  | ~                                                                |
| <b>FN + BACKSPACE</b>                                                                         | Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз |
| <b>FN + 1</b>                                                                                 | F1                                                               |
| <b>FN + 2</b>                                                                                 | F2                                                               |
| <b>FN + 3</b>                                                                                 | F3                                                               |
| <b>FN + 4</b>                                                                                 | F4                                                               |
| <b>FN + 5</b>                                                                                 | F5                                                               |
| <b>FN + 6</b>                                                                                 | F6                                                               |
| <b>FN + 7</b>                                                                                 | F7                                                               |
| <b>FN + 8</b>                                                                                 | F8                                                               |
| <b>FN + 9</b>                                                                                 | F9                                                               |
| <b>FN + 0</b>                                                                                 | F10                                                              |
| <b>FN + - _</b>                                                                               | F11                                                              |
| <b>FN + =+</b>                                                                                | F12                                                              |
| <b>FN + L</b>                                                                                 | Windows және iOS арасында ауысу                                  |
| <b>FN + PU</b>                                                                                | Алдыңғы бет                                                      |
| <b>FN + PD</b>                                                                                | Келесі бет                                                       |
| <b>FN + DEL</b>                                                                               | Жарық қосу/өшіру                                                 |
| <b>FN + INS</b>                                                                               | Жарық режимдерін ауыстыру                                        |
| <b>FN + ←</b>                                                                                 | Жарық жылдамдығын азайту                                         |

|                                                                                               |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>FN + →</b>                                                                                 | Жарық жылдамдығын арттыру                      |
| <b>FN + ↑</b>                                                                                 | Жарықтың жарықтығын арттыру                    |
| <b>FN + ↓</b>                                                                                 | Жарықтың жарықтығын азайту                     |
| <b>FN + Z</b>                                                                                 | Bluetooth профилі 1                            |
| <b>FN + X</b>                                                                                 | Bluetooth профилі 2                            |
| <b>FN + C</b>                                                                                 | Bluetooth профилі 3                            |
| <b>FN + V</b>                                                                                 | 2.4G режимі                                    |
| <b>FN + W</b>                                                                                 | Көрсеткі пернелерді WASD пернелерімен ауыстыру |
| <b>FN + \  </b>                                                                               | Жарық түсін өзгерту                            |
| <b>FN + </b> | WIN пернесін құлыптау                          |

## Пернетақтаны сымды және сымсыз режимдерде қосу

### Сымды режим

1. Пернетақта қосқышын бейтарап күйге жылжытыңыз.
2. Кәбіл арқылы құрылғыны компьютердің USB портына қосыңыз.
3. Компьютерде «Аппараттық құралды қосу шебері» аяқталғанша күтіңіз.
4. Құрылғы пайдалануға дайын.

### Bluetooth режимі

1. Пернетақтаны қосқыңыз келетін құрылғыда Bluetooth қосыңыз және пернетақта қосқышын **BT** күйіне бұрыңыз.
2. Қосылу үшін қолжетімді құрылғылар тізімінен **ARDOR\_Rabbit** деп аталатын пернетақтаны тауып, оны жұптаңыз.

ARDOR GAMING Rabbit пернетақтасы үш қосылған құрылғы арасында жылдам ауысу режимін қолдайды.

3. Құрылғыда Bluetooth қосыңыз және пернетақтаның сол жағындағы қосқышты төменге жылжытыңыз.
4. **FN + Z** пернелерін бір уақытта басыңыз — 1 Bluetooth профилін пайдаланыңыз.
5. **FN + X** пернелерін бір уақытта басыңыз — 2 Bluetooth профилін пайдаланыңыз.
6. **FN + C** пернелерін бір уақытта басыңыз — 3 Bluetooth профилін пайдаланыңыз.

### 2.4G режимі

1. Пернетақтамен бірге келетін 2.4G ресиверін компьютердегі USB портына жалғап, пернетақтаның сол жағындағы қосқышты жоғары орынға жылжытыңыз.
2. Компьютерде «Аппараттық құралды қосу шебері» аяқталғанша күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын..

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.

## **Кепілдік туралы ақпарат**

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғимараты, № 60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Өнімнің нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.



