



RANGER V2

WIRED PLUNGER KEYBOARD

Сымды пернетақта

ARDOR GAMING Ranger V2

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы! Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер тілейміз!

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — мәтінді теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-DC-R104PL-BV2.
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING.
- Пернетақта түрі: мембраналық.
- Пернелер механизмі: плунжерлік.
- Пернелердің жалпы саны: 104.
- RGB-жарықтандыру режимдерінің саны: 11.
- Қосқыш ресурсы: 10 млн. басуға дейін.
- Өндіріс материалы: пластик, алюминий.
- Жұмыс қуаты: $5\text{ В} = 230\text{ мА}$.
- Anti-Ghosting технологиясы бар 25 перне.
- Үйлесімділік: Windows.
- USB-кабілі: 1,8 м.
- Пернетақта өлшемдері: 441×173×43 мм.
- Салмағы: 925 г.

Жинақталым

- Пернетақта.
- Стикерлер.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Қысқартылған перне атауларының түсіндірмесі

- **INS:** Insert.
- **DEL:** Delete.
- **PU:** Page Up.
- **PD:** Page Down.
- **PS:** Print Screen.
- **SL:** Scroll Lock.
- **PB:** Pause/Break.
- **HM:** Home.
- **NUM:** Num Lock.

Пернелер тіркесімдері

FN + F1	Ойнатқыш
FN + F2	Дыбыс деңгейін төмендету
FN + F3	Дыбыс деңгейін үлкейту
FN + F4	Дыбысты қосу/өшіру
FN + F5	Ойнатуды тоқтату
FN + F6	Алдыңғы трек
FN + F7	Ойнату/пауза
FN + F8	Келесі трек
FN + F9	Электронды пошта
FN + F10	Браузер / басты бет
FN + F11	Пернелерді құлыптау
FN + F12	Калькулятор
FN + PS	Артқы жарықты қосу/өшіру
FN + SL, FN + 1–9, 0	Артқы жарық режимдерін өзгерту
FN + INS	Артқы жарық түсін өзгерту
FN + 7	Өзгерілетін жарықтандыруды орнату режиміне өту үшін екі рет басу
FN + ⏪	Артқы жарық жылдамдығын арттыру
FN + ⏩	Артқы жарық жылдамдығын азайту
FN + ⏴	Артқы жарық жарықтығын арттыру
FN + ⏵	Артқы жарық жарықтығын азайту
FN + ✓	Windows пернесін құлыптау
FN + W	Көрсеткі пернелерін WASD пернелеріне ауыстыру
FN + R	Әдепкі баптауларды қалпына келтіру*

*Артқы жарық баптауларына әсер етпейді

Пайдалануға беру

1. Құрылғыны кәбіл арқылы компьютердің USB-портына қосыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Өзгерілетін артқы жарықты орнату

1. Өзгерілетін артқы жарықты орнату режиміне кіру үшін FN + 7 пернелерін екі рет басыңыз. Пернетақтаның сол жағындағы пернелер жыпылықтай бастайды.
2. Қажетті пернетақта аймағын таңдау үшін FN + **<** немесе FN + **>** пернелерін басыңыз (барлығы 4 аймақ).
3. Артқы жарықтың түсін өзгерту үшін FN + **^** немесе FN + **v** пернелерін басыңыз.
4. Таңдалған баптауларды сақтау және реттелетін жарықтандыруды орнату режимінен шығу үшін FN + 7 пернелерін басыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарла-сыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электрлік және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстар-ды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдар-дың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: www.dns-shop.kz/service-center

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғим., №60, Чжуан Виләдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо к-сі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ-сы, Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Өнімнің нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



