



ARDOR GAMING

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Сымды пернетақта

ARDOR GAMING Ranger V2

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы! Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызды бөліседі, сондықтан біз ойын аксессуарлары арқылы ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз. Жаңа жеңістер және ең жарқын әсерлер!

Құрылғы мақсаты

Пернетақта мәтінді теру және компьютерге командалар беру үшін қолданылатын енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-DC-R104PL-BV2.
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING.
- Пернетақта түрі: мембраналық.
- Негізгі механизм: плунжер.
- Пернелердің жалпы саны: 104.
- RGB жарықтандыру режимдерінің саны: 11.
- Ауыстыру ресурсы: 10 миллион кликке дейін.
- Өндіріс материалы: пластик, алюминий.
- Жұмыс қуаты: 5 В = 230 мА.
- Anti-Ghosting технологиясы бар 25 перне.
- Үйлесімділік: Windows.
- USB кәбілі: 1,8 м, өрілген.
- Пернетақта өлшемдері: 452×172×41 мм.
- Салмағы: 925 г

Жинақталым

- Пернетақта.
- Стикерлер.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Сақтық шаралары

- Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына сұйықтықтары бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Қысқартылған перне атауларын түсіндіру

- **INS:** Insert.
- **DEL:** Delete.
- **PU:** Page Up.
- **PD:** Page Down.
- **PS:** Print Screen.
- **SL:** Scroll Lock.
- **PB:** Pause/Break.
- **HM:** Home.
- **NUM:** Num Lock.

Пернелер тіркесімдері

FN + F1	Ойнатқыш
FN + F2	Дыбыс деңгейін азайту
FN + F3	Дыбыс деңгейін арттыру
FN + F4	Дыбысты қосу/өшіру
FN + F5	Ойнатуды тоқтату
FN + F6	Алдыңғы трек
FN + F7	Ойнату/Үзіліс
FN + F8	Келесі трек
FN + F9	Электрондық пошта
FN + F10	Браузер/Басты бет
FN + F11	Scroll Lock
FN + F12	Калькулятор
FN + PS	Жарықты қосу/өшіру
FN + SL, FN + 1–9, 0	Жарық режимдерін өзгерту
FN + INS	Жарық түстерін өзгерту
FN + 7	Арнайы жарық орнату режиміне өту үшін екі рет басу
FN + <	Жарық жылдамдығын арттыру
FN + >	Жарық жылдамдығын азайту
FN + ^	Жарықтың жарықтығын арттыру
FN + v	Жарықтың жарықтығын азайту
FN + ✓	Windows пернесін құлыптау
FN + W	WASD батырмаларын көрсеткі батырмалармен ауыстырыңыз

Пайдалануға беру

1. Құрылғыны кәбіл арқылы компьютердің USB портына қосыңыз.
2. Компьютерде жабдық қосу шебері аяқталғанша күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Арнайы жарықтандыруды орнату

1. Арнайы жарық орнату режиміне өту үшін FN + 7 пернелерін екі рет басыңыз. Пернетақтаның сол жағындағы пернелер жыпылықтай бастайды.
2. Қажетті пернетақта аймағын (барлығы 4 аймақ) таңдау үшін FN + < немесе FN + > пернелерін басыңыз.
3. Жарық түсін өзгерту үшін FN + ▼ немесе FN + ▲ батырмасын басыңыз.
4. Таңдалған параметрлерді сақтау және реттелетін жарықтандыру режимінен шығу үшін FN + 7 пернелерін басыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесісіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Хуэйчжоу ДипКул Пресижн Ко., Лтд.

№5, Дунцинь (S) тас жолы, Дунсин ауд., Дунцзян ғылыми паркі, Чжункай жоғары технологиялық аймағы, Хуэйчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Интернеттегі мекен-жайы: www.ardor-gaming.com

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Өнімнің нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.



