

ARTEL

Ресми пайдаланушы нұсқаулығы

Пайдаланушы нұсқаулығы

Циклонды шаңсорғыш

VCC4822S

Моделі: Artel VCC4822S · Қуаты 2200 Вт · Сору қуаты 480 Вт

Пайдалануды бастамас бұрын мұқият оқып шығыңыз және кейін пайдалану үшін сақтаңыз

Мазмұны

- | | |
|-----------|--|
| 01 | Кіріспе |
| 02 | Қауіпсіздік шаралары |
| 03 | Жеткізу жиынтығы |
| 04 | Техникалық сипаттамалары |
| 05 | Құрылғының негізгі бөлшектері |
| 06 | Жинау және алғашқы іске қосу |
| 07 | Тазалауды бастау және қуатты реттеу |
| 08 | Шаң жинағышын (циклон контейнерін) тазалау |
| 09 | Сүзгілерді тазалау және ауыстыру |
| 10 | Күтім және сақтау |
| 11 | Ақаулықтарды жою |
| 12 | Көдеге жарату |
| 13 | Кепілдік міндеттемелері |
| 14 | Байланыс және сервистік қолдау |

1. Кіріспе

Artel VCC4822S шаңсорғышын таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Осы нұсқаулық сізге құрылғыны дұрыс жинауға, баптауға және пайдалануға, сондай-ақ оның барлық функцияларын қауіпсіз әрі тиімді пайдалануға көмектеседі.

Artel VCC4822S — құрғақ тазалауға арналған дәстүрлі циклонды шаңсорғыш. Құрылғы 480 Вт сору қуатына, 2,5 л сыйымдылықтағы шаң жинағышына, екі сатылы тазалау жүйесіне, автоматты сым орағышына және толу индикаторына ие. Жиынтыққа шаш пен жүн жинауға арналған турбошетка кіреді.

Пайдалануды бастамас бұрын «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін мұқият оқып шығыңыз және осы нұсқаулықты құрылғының бүкіл қызмет мерзімі бойы қолжетімді жерде сақтаңыз.

2. Қауіпсіздік шаралары

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Төменде келтірілген ережелерді сақтамау электр тогының соғуына, өртке, құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін. Шаңсорғышты пайдаланбас бұрын осы бөлімнің барлық тармақтарымен танысыңыз.

- 01** Электрқорек. Шаңсорғышты тек құрылғының фирмалық тақтайшасында көрсетілген кернеуге сәйкес келетін розеткаға қосыңыз. Ақаулы немесе тозған розеткаларды пайдаланбаңыз.
- 02** Қорек сымы. Сымды үшкір заттармен, ыстық беттермен жанастырмаңыз, есікпен қыспаңыз және үстінен басып өтпеңіз. Сымды ұстап тұрып емес, айыртетікті ұстап тұрып суырыңыз.
- 03** Су және сұйықтықтар. Шаңсорғышпен су, сұйықтық, ылғал қалдықтар немесе жанғыш заттарды (бензин, ерітінділер, күл) жинауға болмайды. Құрылғыны ашық ауада немесе ылғалды жерде пайдаланбаңыз.
- 04** Балалар мен жануарлар. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға шаңсорғышты өз бетінше пайдалануға немесе онымен ойнауға жол бермеңіз.
- 05** Қозғалтқышты қорғау. Шаң жинағышы толы немесе сүзгілер бітелген күйде шаңсорғышты пайдаланбаңыз — бұл қозғалтқыштың қызып кетуіне және бұзылуына әкеледі. Ауа кіретін және шығатын саңылауларды бітемеңіз.
- 06** Қосалқы бөлшектер. Тек өндіруші ұсынған түпнұсқа саптамалар мен сүзгілерді пайдаланыңыз. Бөгде бөлшектерді орнату кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін.
- 07** Ұзақ пайдаланбау кезінде. Тазалауды аяқтағаннан кейін, сондай-ақ саптамаларды ауыстыру немесе шаң жинағышын тазалау алдында құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
- 08** Өз бетінше жөндеу. Корпусты өз бетіңізше ашпаңыз және қозғалтқыш бөлігін жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулық туындаған жағдайда авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.

3. Жеткізу жиынтығы

Пайдалануды бастамас бұрын бұйымның жиынтықтылығын тексеріп алыңыз. Жетіспеушілік немесе зақым анықталған жағдайда пайдалануды бастамас бұрын сатушыға хабарласыңыз.

- Шаңсорғыштың негізгі корпусы (қозғалтқышы мен циклон контейнерімен) — 1 дана.
- Телескопиялық түтік — 1 дана.
- Иілгіш шланг — 1 дана.
- Стандартты еден/кілем саптамасы — 1 дана.
- Турбошетка (шаш пен жүнге арналған) — 1 дана.
- Тар саптама (куыстарға арналған) — 1 дана.
- Жиһазға арналған щетка-саптама — 1 дана.
- Қорек сымы (5 м, автоматты орағышпен) — кіріктірілген.
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік талоны — 1 жиынтық.

4. Техникалық сипаттамалары

Параметр	Мәні
Қуат	
Тұтынатын қуаты	2200 Вт
Сору қуаты	480 Вт
Қорек көзі	Электр желісі, 220–240 В
Қуат реттегіші	Корпуста
Тазалау жүйесі	
Түрі	Дәстүрлі (қапшықсыз, циклонды)
Тазалау тәсілі	Құрғақ тазалау
Шаң жинағышы	Циклонды сүзгі, 2,5 л
Тазалау сатыларының саны	2
Жұқа тазалау сүзгісі (HEPA)	Жоқ
Пайдалану ыңғайлылығы	
Қорек сымының ұзындығы	5 м
Сымды автоматты орау	Бар
Шаң жинағышының толу индикаторы	Бар
Қосу/өшіру тәсілі	Корпустағы аяқ ауыстырғышы
Турбошетка	Жиынтықта бар
Жалпы параметрлер	
Шу деңгейі	67 дБ

Өлшемдері (ЕнхТерхБи)	39 × 60 × 36 см
Салмағы	5,75 кг
Түсі	Күмістей / қара (нұсқасына байланысты)

Өндіруші бұйымның конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына алдын ала хабарламай өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

5. Құрылғының негізгі бөлшектері

Шаңсорғыштың негізгі басқару элементтері мен бөлшектерінің орналасуы төменде көрсетілген.



Басқару элементтерінің схемасы (шартты орналасу)

Бөлшектердің мақсаты

Тасымалдау тұтқасы	Құрылғыны көтеруге және тасымалдауға арналған.
Толу индикаторы	Шаң жинағышының толғанын немесе сүзгінің тазалау қажеттігін білдіреді.
Қуат реттегіші	Сору қуатының деңгейін тазаланатын беттің түріне қарай реттеуге мүмкіндік береді.
Аяқ ауыстырғышы (қосу/өшіру)	Құрылғыны қолды пайдаланбай-ақ аяқпен қосуға және өшіруге арналған.
Сымды автоматты орау түймесі	Қорек сымын корпус ішіне автоматты түрде ораумен жинауға арналған.
Шланг ұясы	Иілгіш шлангты негізгі корпусқа бекітуге арналған ұя.
Жүру дөңгелектері	Шаңсорғышты бөлме бойынша еркін жылжытуға мүмкіндік береді.

6. Жинау және алғашқы іске қосу

Шаңсорғышты алғаш пайдаланбас бұрын оны толық жинап алу қажет. Барлық қосылымдар сырт еткен дыбыспен немесе тірелгенге дейін бекітіледі.

Жинау реті

1-қадам	Иілгіш шлангтың бір ұшын шаңсорғыш корпусындағы ұяға тірелгенге дейін салыңыз.
2-қадам	Телескопиялық түтікті шлангтың сабына бекітіңіз, қажет болса ұзындығын реттеңіз.
3-қадам	Тазаланатын бетке сәйкес саптаманы (стандартты бас, турбошетка, тар саптама немесе жиһаз щеткасы) түтіктің ұшына орнатыңыз.
4-қадам	Қорек сымын толық ұзындығына дейін тартып шығарыңыз және айыртетікті розеткаға қосыңыз.
5-қадам	Аяқ ауыстырғышы арқылы құрылғыны қосыңыз және реттегіш арқылы қажетті қуат деңгейін таңдаңыз.

Тазалауды бастамас бұрын шланг пен түтіктің бекітілуін тексеріңіз — бекітілмеген қосылымдар сору күшінің төмендеуіне әкеледі.

7. Тазалауды бастау және қуатты реттеу

- 01** Бетті бағалаңыз. Тазаланатын беттің түрін (кілем, паркет, плитка, жиһаз) анықтап, соған сәйкес саптаманы таңдаңыз.
- 02** Қуат деңгейін реттеңіз. Қатты жабындарға (паркет, плитка) төмен немесе орта қуатты, ал кілемдер мен жұмсақ жабындарға жоғары қуатты пайдаланыңыз.
- 03** Турбошетканы пайдаланыңыз. Жануарлардың жүнін, шашты немесе кілем талшықтарына сіңген ұсақ қоқысты жинау үшін турбошетканы орнатыңыз.
- 04** Тар саптаманы пайдаланыңыз. Бұрыштар мен саңылауларды, радиатор аралығын тазалау үшін тар саптаманы қолданыңыз.
- 05** Тазалауды аяқтаңыз. Жұмысты аяқтағаннан кейін құрылғыны аяқ ауыстырғышы арқылы өшіріп, қорек сымын автоматты орау түймесі арқылы жинаңыз.

8. Шаң жинағышын (циклон контейнерін) тазалау

Тұрақты сору қуатын сақтау үшін шаң жинағышын толу индикаторы сигналын бергенде, бірақ кемінде әр 2–3 қолданыстан кейін бір рет тазалап отыру қажет.

1-қадам	Шаңсорғышты өшіріп, желіден ажыратыңыз.
2-қадам	Циклон контейнерінің бекіткішін басып, оны корпустан ажыратыңыз.
3-қадам	Контейнердің қақпағын ашып, жиналған шаң мен қоқысты қоқыс себетіне төгіңіз.
4-қадам	Контейнер мен циклон элементін құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, қажет болса таза сумен шайып, толық құрғатыңыз.
5-қадам	Контейнерді толығымен құрғатқаннан кейін ғана орнына сырт еткенге дейін қайта орнатыңыз.

Дымқыл контейнерді орнатуға болмайды — бұл сүзгінің зақымдалуына және қозғалтқыштың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

9. Сүзгілерді тазалау және ауыстыру

Шаңсорғыш екі сатылы тазалау жүйесімен жабдықталған. Сүзгілердің тұрақты тазалығы құрылғының сору қуатын және қызмет мерзімін сақтайды.

Алдын ала сүзгіні әр шаң жинағышын тазалаған сайын тексеріп, шаңнан тазалаңыз. Қатты кірлеген жағдайда сүзгіні жылы сумен жуып, кемінде 24 сағат бөлме температурасында толық құрғатыңыз.

Сүзгіні дымқыл күйінде немесе құрғатпай орнатуға қатаң тыйым салынады. Сүзгіні жылыту аспаптарында немесе тікелей күн астында құрғатпаңыз.

Кеңес

Сүзгілерді 6 айда бір рет тексеріп, тозу белгілері (жыртылу, деформация) байқалса, жаңа түпнұсқа сүзгіге ауыстырыңыз.

10. Күтім және сақтау

- Тазалау алдында шаңсорғышты міндетті түрде электр желісінен ажыратыңыз.
- Корпусты құрғақ немесе сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Еріткіштерді, абразивті немесе агрессивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Шлангты бүкпей, қатты бүктемей сақтаңыз — бұл оның ішкі қабатының зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны құрғақ, желдетілетін жерде, тікелей күн сәулесінен және жылу көздерінен алшақ сақтаңыз.
- Сақтауға қоймас бұрын шаң жинағышының және сүзгілердің құрғақ әрі таза екеніне көз жеткізіңіз.

11. Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Ықтимал себебі және шешімі
Шаңсорғыш қосылмайды	Қорек сымының розеткаға толық қосылғанын тексеріңіз. Розетканың ақаусыз екеніне көз жеткізіңіз. Аяқ ауыстырғышының «Қосу» күйінде тұрғанын тексеріңіз.
Сору күші әлсіреді	Шаң жинағышының толы емесін, сүзгілердің бітелмегенін тексеріңіз. Шланг пен түтікте бөгде заттың жоқтығына көз жеткізіңіз.
Толу индикаторы жанады	Шаң жинағышын және сүзгілерді осы нұсқаулықтың 8–9-бөлімдеріне сәйкес тазалаңыз.
Құрылғы жұмыс кезінде өздігінен өшеді	Қозғалтқыштың қызып кетуден қорғанысы іске қосылған болуы мүмкін. Құрылғыны өшіріп, 30–40 минут суытыңыз, содан кейін сүзгілер мен ауа жолдарын тексеріңіз.
Жұмыс кезінде бөгде дыбыс немесе тербеліс байқалады	Шлангта немесе түтікте бөгде зат бар-жоғын тексеріңіз. Турбошетканың щеткасына жіп немесе шаш оралып қалмағанына көз жеткізіңіз.
Қорек сымы толық оралмайды	Сымды қолмен сәл тартып алып, орау түймесін қайта басыңыз. Сым бұралып немесе түйінделіп қалмағанына көз жеткізіңіз.

Егер ұсыныстарды орындағаннан кейін ақаулық жойылмаса, шаңсорғышты желіден ажыратып, авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз — бұл кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін.

12. Кәдеге жарату

Бұл бұйым электр және электрондық жабдықты бөлек жинау белгісімен таңбаланған. Шаңсорғышты тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпаңыз. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны электрондық сынықтарды қабылдау пунктіне тапсырыңыз немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық жабдықты кәдеге жаратуға жауапты ұйымға хабарласыңыз.

13. Кепілдік міндеттемелері

- Бұйымға кепілдік мерзімін сатушы белгілейді және ол сатып алу кезінде берілетін кепілдік талонында көрсетіледі.
- Кепілдікті қызмет көрсету кепілдік талоны мен сатып алуды растайтын құжатты ұсынған кезде жүзеге асырылады.
- Кепілдік дұрыс пайдаланбаудан, өз бетінше жөндеуден, механикалық зақымдардан, сұйықтықтың түсуінен, бөгде заттарды жинаудан туындаған зақымдарға, сондай-ақ сүзгілер мен щеткалардың табиғи тозуына қолданылмайды.
- Кепілдікті қызмет көрсетудің толық шарттарын сатушыдан немесе сервис орталығынан нақтылаңыз.

14. Байланыс және сервистік қолдау

Ресми сайт	artelelectronics.com
Сервистік қолдау бөлімі	artelelectronics.com/ru/service
Жөндеуге өтінім беру	artelelectronics.com/ru/repair-request
Электрондық пошта	info@artelelectronics.com

Сервис орталығына хабарласпас бұрын құрылғының моделін (VCC4822S) және кепілдік талонының нөмірін дайындаңыз — бұл өтінішіңізді өңдеуді жеделдетеді.