

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (ev audio sistemi və ya portativ kolonka) yalnız təyinatı üzrə — musiqi və digər audio məzmununun dinlənməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və batareya təhlükəsizliyi

- Şəbəkədən qidalanan (ev) sistemlərini yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Portativ modellərdə yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adaptrlə şarj edin; litium batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın, şişərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın (su keçirməz kimi işarələnmiş portativ modellər istisna, onlarda da göstərilən dərəcəyə əməl edin).
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək həddə uzun müddət yüksək saxlamayın.
- Ev sistemlərinin ventilyasiya dəliklərini bağlamayın; havalandırılan yerdə istifadə edin.
- Cihazı sabit səthdə saxlayın ki, aşmasın; portativ modeli hündür/qeyri-sabit yerdə qoymayın.
- Portativ kolonkaları uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin (kiçik hissələr, batareya udulma təhlükəsi yaradır).

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Portativ modellərdə uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Kabelləri kəskin əymədən yığın; cihazı zərbələrdən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Ev sistemini şəbəkəyə qoşun (portativ modeldə tam şarj edin).
2. Cihazı yandırır səs mənbəyini seçin (Bluetooth, kabelli giriş, Wi-Fi və s.).
3. Bluetooth üçün cihazı cütləşmə rejiminə keçirib telefonunuzdan/kompüterinizdən qoşun.
4. Səs səviyyəsini və (mövcud olduqda) tembr ayarlarını tənzimləyin.
5. İstifadə bitdikdə cihazı söndürün; portativ modeldə lazım gəldikdə şarja qoyun.

Qeyd: Bir çox portativ kolonka bir neçə cihazı ardıcıl qoşmağa imkan verir (multipoint) — istehsalçının funksiyalarına baxın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün (şəbəkədən qidalananlarda ayırın).

- Korpusu və dinamik torlarını yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Şarj kontaktlarını (portativ modellərdə) təmiz və quru saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida/batareya yoxdur	Fişi/rozetkanı yoxlayın, portativ modeldə batareyanı şarj edin
Bluetooth qoşulmur	Cütləşmə rejimində deyil / əvvəlki cihaz müdaxilə edir	Cütləşmə düyməsini basın, əvvəlki qoşulmanı ayırın
Səs təhrif olunur	Səs səviyyəsi maksimuma yaxındır / mənbə keyfiyyəti zəifdir	Səsi azaldın, mənbə keyfiyyətini yoxlayın
Portativ modeldə batareya tez bitir	Səs səviyyəsi yüksəkdir / batareya köhnəlib	Səsi azaldın; tutum xeyli azalıbsa batareya köhnəlib
Kanallar arasında balans pozulub	Kabel/qoşulma boşdur (ev sistemlərində)	Kabelləri yoxlayıb yenidən qoşun

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer (su keçirməz portativ modellər istisna); temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (uyğun modellər istisna).
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz (ev sistemləri) və ya daxili akkumulyator (portativ).

Texniki göstəricilər (güc, tezlik diapazonu, Bluetooth versiyası, batareya işləmə müddəti (portativ), su keçirmə dərəcəsi — IPX və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.