

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (avtomobil kompressoru — şin doldurma cihazı) yalnız təyinatı üzrə — avtomobil (velosiped, top və s.) şinlərinin hava ilə doldurulması üçün istifadə edin. Şin təzyiqini avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi hədlərə uyğun saxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız avtomobilin çaxmaq yuvasına (12V) və ya uyğun qida mənbəyinə qoşun.
- Cihazı suya batırmayın; yaş əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Şini həddindən artıq doldurmayın — istehsalçının göstərdiyi maksimal təzyiqi aşmaq partlayış təhlükəsi yaradır.
- Doldurma zamanı manometr göstəricisini mütəmadi yoxlayın; tövsiyə olunan təzyiqə çatdıqda dayandırın.
- Cihazı tövsiyə olunan fasiləsiz iş müddətindən artıq işlətməyin — qızma mühafizəsi avtomatik söndürə bilər.
- Doldurma zamanı üzünü/bədəninizi şindən uzaq tutun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Kabeli və şlanqı kəskin əymədən yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı avtomobilin çaxmaq yuvasına qoşun.
2. İstənilən təzyiqi (mövcud olduqda rəqəmsal göstəricidə) təyin edin.
3. Şlanq başlığını şinin ventiline kip taxın.
4. Cihazı işə salıb təzyiqin artmasını izləyin.
5. Tələb olunan təzyiqə çatdıqda cihazı söndürün (avtomatik söndürmə funksiyalı modellərdə özü dayanır) və başlığı çıxarın.

Qeyd: Şin təzyiqini soyuq şində (uzun müddət sürülməmiş) ölçmək daha dəqiq nəticə verir.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Şlanq və başlığı zədə baxımından mütəmadi yoxlayın.
- Hava filtrini (mövcud olduqda) tozdan təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
--------	--------------	---------------------

Cihaz işə düşmür	Çaxmaq yuvasından qida yoxdur / qoruyucu yanıb	Avtomobili işə salın, çaxmaq yuvasının qoruyucusunu yoxlayın
Şin hava tutmur	Şlanq/başlıq şinin ventiline kip oturmayıb	Başlıq ventile düzgün, kip taxın
Təzyiq göstəricisi düzgün göstərmir	Manometr kalibrlənməyib / sensor problemi	Başqa manometrlə yoxlayın; davam edərsə servise müraciət edin
Cihaz uzun işlədikdə söndü	Qızma mühafizəsi işə düşüb	Cihazı söndürüb soyumağa qoyun, tövsiyə olunan fasiləsiz iş müddətinə əməl edin
Güclü səs-küy/vibrasiya	Normal iş rejimi (kompresorlar səs-küylü olur)	Bu, normaldır; uzun müddət davam edərsə fasilə verin

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstismar üçün avtomobil salonu şəraiti; cihazı birbaşa su və həddən artıq istidən qoruyun.
- Qidalanma: avtomobilin bort şəbəkəsi (12V).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.

Texniki göstəricilər (maksimal təzyiq, doldurma sürəti, göstərici tipi — analoq/rəqəmsal, tövsiyə olunan fasiləsiz iş müddəti və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.