1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (avtomobil pılesoranı — çaxmaq yuvasından qidalanan və ya akkumulyatorlu, əl tipli) yalnız təyinatı üzrə — avtomobil salonunun tozdan təmizlənməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız avtomobilin çaxmaq yuvasına (12V) və ya (akkumulyatorlu modellərdə) komplektdəki adapterlə şarj edin.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın; maye sovurmayın (yalnız quru toz/qırıntı üçün nəzərdə tutulub, xüsusi «yaş-quru» funksiyalı modellər istisna).
- Zədəli kabel, konnektor və ya cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin — tövsiyə olunan iş/fasilə müddətinə əməl edin.
- İşləyən cihazı sürüş zamanı deyil, avtomobil dayanarkən istifadə edin ki, diqqətiniz yayınmasın.
- Kabelli modellərdə kabelin sürücünün ayaq altına düşməməsinə diqqət edin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadədən sonra toz konteynerini/torbasını boşaldıb cihazı təmizləyin.
- Akkumulyatorlu modellərdə uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı avtomobilin çaxmaq yuvasına qoşun (və ya akkumulyatorlu modeldə əvvəlcədən şarj edin).
2. İşə uyğun nasadkanı (yarıq üçün dar nasadka, xalça üçün fırçalı nasadka) taxın.
3. Cihazı yandırıb səthi/döşəməni təmizləyin.
4. İş bitdikdə cihazı söndürüb çaxmaq yuvasından çıxarın.
5. Toz konteynerini/torbasını boşaldın.

Qeyd: Filtri mütəmadi təmizləmək sovurma gücünü yüksək saxlayır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Toz konteynerini/torbasını hər istifadədən sonra boşaldın.
- Filtri istehsalçının göstərdiyi tezlikdə çıxarıb təmizləyin (yuyulan modellərdə yuyub tam qurudun).
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Çaxmaq yuvasından qida yoxdur (kabelli modellərdə) / batareya boşalıb (akkumulyatorlu modellərdə)	Avtomobili işə salın, çaxmaq yuvasını yoxlayın; batareyalı modeldə şarj edin
Sovurma gücü zəifdir	Toz konteyneri/torbası dolub / filtr tıxanıb	Konteyneri boşaldın, filtri təmizləyin
Cihaz qızır və söndü	Uzun fasiləsiz iş / hava girişi tıxanıb	Cihazı soyudub hava giriş barmaqlığını təmizləyin
Nasadka tanınmır/işləmir	Nasadka düzgün taxılmayıb	Nasadkanı kip taxın
Kabel çaxmaq yuvasından çıxır	Kontakt boşdur	Fişi yenidən kip taxın

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstismar üçün avtomobil salonu şəraiti; cihazı birbaşa su və həddən artıq istidən qoruyun.
- Qidalanma: avtomobilin bort şəbəkəsi (12V) və ya daxili akkumulyator (markalanmaya uyğun).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.

Texniki göstəricilər (sovurma gücü, qida tipi — kabelli/akkumulyatorlu, konteynerin həcmi, komplektdəki nasadkalar və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.