

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (akkumulyator batareyalar üçün şarj cihazı) yalnız təyinatı üzrə — yenidən şarj olunan (AA/AAA və digər formatlı) batareyaların doldurulması üçün istifadə edin. Yalnız cihazın dəstəklədiyi batareya tipindən istifadə edin — adi (birdəfəlik) batareyaları şarj cihazına qoymayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.
- Adi (birdəfəlik, şarj olunmayan) batareyaları heç vaxt şarj cihazına qoymayın — partlayış təhlükəsi yaradır.

İstismar zamanı

- Batareyaları düzgün qütblərlə (+/–) yerləşdirin; müxtəlif tutumlu/markalı batareyaları eyni anda şarj etməkdən çəkinin (bəzi modellərdə bu problem yaratmır — istehsalçı göstərişinə baxın).
- Şarj zamanı cihazı nəzarətsiz, alışan materialların üzərində qoymayın.
- Şişmiş, deformasiyaya uğramış batareyanı şarj etməyin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən yığın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı rozetkaya qoşun.
2. Batareyaları düzgün qütblərlə (+/–) yuvalara yerləşdirin.
3. Şarj indikatorunun yanmasını yoxlayın.
4. Batareyalar tam şarj olduqda (indikator dəyişəndə) çıxarın.

Qeyd: Bəzi şarj cihazları hər yuvanı ayrıca idarə edir — fərqli vəziyyətdə (boş/dolu) batareyaları eyni anda qoymaq mümkündür.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Kontaktları təmiz və quru saxlayın.
- Kabel və adapteri mütəmadi zədə baxımından yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Şarj cihazı işə düşmür	Qida yoxdur	Adapteri/kabeli və rozetkanı

		yoxlayın
Batareya şarj olmur	Batareya düzgün yerləşdirilməyib / kontaktlar çirklidir	Batareyanı düzgün qütblərlə yerləşdirin, kontaktları təmizləyin
İndikator qırmızı/xəta yanır	Batareya tipi uyğun deyil / batareya zədəlidir	Yalnız dəstəklənən batareya tipini istifadə edin; zədəli batareyanı dəyişin
Şarj çox uzun çəkir	Batareya tutumu böyükdür / şarj cihazı zəifdir	Bu normal ola bilər; davam edərsə batareyanı yoxlayın
Şarj cihazı qızır	Uzun müddət işləmə	Havalandırılan yerdə istifadə edin

Problem davam edərsə, başqa batareya ilə yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (dəstəklənən batareya formatları, yuvaların sayı, şarj cərəyanı, ayrı-ayrı yuva idarəetməsi olması və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.