

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat birdəfəlik (utilizasiya olunan) batareyalara aiddir: mizinci (AAA), barmaq (AA), yastı (düymə/düymə tipli, saat və kalkulyator üçün) və xüsusi növ batareyalar (fotoaparət, tibbi cihaz və s.). Batareyalardan yalnız təyinatı üzrə — uyğun cihazların qidalandırılması üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi batareya təhlükəsizliyi

- Batareyanı cihaza düzgün qütblərlə (+/–) taxın; tərs taxma cihaza zərər verə və ya sızmaya səbəb ola bilər.
- Köhnə və yeni, müxtəlif marka və ya müxtəlif tip (məsələn, adi və akkumulyator) batareyaları bir cihazda qarışdırmayın.
- Batareyaları odda yandırmayın, deşməyin, əzməyin və ya qısa qapamayın (hər iki qütbü metal əşya ilə birləşdirməyin) — partlayış və yanq təhlükəsi var.
- Batareyaları uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın — xüsusilə yastı (düymə) batareyalar udulduqda ciddi daxili yanıqlara səbəb ola bilər; udma şübhəsində dərhal təcili tibbi yardıma müraciət edin.
- Sızmış batareyanı əlcəksiz tutmayın; sızıntı gözə/dəriyə dəyərsə bol su ilə yuyun.
- Batareyaları yüksək temperatura (məsələn, günəş altında qalan avtomobil) məruz qoymayın.

Utilizasiya

- İstifadə olunmuş batareyaları adi məişət tullantısı ilə deyil, müvafiq təkrar emal/qəbul məntəqəsinə verin.

3. Saxlanma qaydaları

- Batareyaları quru, sərin yerdə, orijinal qablaşdırmada saxlayın.
- Batareyaları metal əşyalarla (açar, sikkə) birlikdə səliqəsiz saxlamayın — qısa qapanma təhlükəsi var.
- Cihazı uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyaları çıxarıb saxlayın (sızma riskini azaldır).
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazın batareya bölməsini açın.
2. Batareyanın ölçüsünün (AAA/AA/düymə və s.) və tipinin cihaza uyğun olduğunu yoxlayın.
3. Batareyanı bölmədə göstərilən qütblərə (+/–) uyğun yerləşdirin.
4. Bölməni bağlayıb cihazı yoxlayın.
5. Batareya zəiflədikdə (göstərici və ya cihazın işində zəifləmə) vaxtında dəyişdirin.

Qeyd: Tez-tez istifadə olunan cihazlarda (fotoaparət, oyuncaq və s.) adi batareya əvəzinə akkumulyator (yenidən şarj olunan) batareyadan istifadə etmək daha səmərəli ola bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Batareya bölməsinin kontaktlarını mütəmadi yoxlayın; korroziya/sızıntı olarsa əlcəklə təmizləyin.
- Batareyaları quru saxlayın; suya batırmayın.
- Son istifadə tarixi keçmiş batareyaları istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya düzgün qütblərlə taxılmayıb / boşdur	Batareyanı düzgün istiqamətdə yenidən taxın, batareyanı dəyişin
Batareya bölməsində korroziya/ağ toz var	Köhnə batareya sızıb	Cihazı söndürün, əlcəklə sızıntını təmizləyin, batareyanı dəyişin
Batareya qızıb	Qısa qapanma / yanlış tip batareya	Dərhal çıxarıb istifadəni dayandırın
Yeni batareya ilə cihaz tez söndü	Zəif keyfiyyətli batareya / cihazın enerji tələbi yüksəkdir	Keyfiyyətli marka və ya akkumulyator (yenidən şarj olunan) batareya istifadə edin
Batareyalar qeyri-bərabər boşalır	Köhnə və yeni batareyalar qarışdırılıb	Eyni dəstdən, eyni yaşda batareyalardan istifadə edin

Problem davam edərsə, cihazın kontaktlarını yoxlayın; sızıntı və ya korroziya aşkar olunarsa, cihazı təmizləyib yeni batareya ilə sınayın.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Batareya növünə uyğun gərginlik (adətən 1.5 V; düymə batareyalarda 1.5–3 V) markalanmada göstərilir.

Texniki göstəricilər (ölçü/format — AAA/AA/düymə tipi, gərginlik, tutum, tərkib — alkalın/litium/sink-karbon və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən tərkibdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.