

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qida məhsullarının qarışdırılması, püre halına salınması və əzilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Motor blokunu (əsas hissə), kabeli və fişi suya batırmayın və axar su altında yumayın; yalnız çıxarılan nasadka, qab və bıçaq hissələri yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; istifadədən sonra, nasadkaları dəyişməzdən və ya təmizləməzdən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Bıçaqlar çox itidir — cihaz qoşulu olarkən və ya işləyərkən bıçaqlara toxunmayın; nasadkaları yalnız cihaz söndürülüb şəbəkədən ayrıldıqdan sonra dəyişin və ya təmizləyin.
- Qarışdırma zamanı əlləri, saçını, geyimi və mətbəx alətlərini işləyən bıçaqdan uzaq tutun; qaba kənar əşya salmayın.
- Cihazı yalnız düyməni basılı saxladıqda işləyəcək şəkildə nəzərdə tutulub — onu nəzarətsiz işlədib qoymayın.
- Çox isti (qaynar) mayeləri qarışdırarkən ehtiyatlı olun — sıçrayış və buxar yanıq yarada bilər; mümkünə əvvəlcə bir az soyudun və qabı tam doldurmayın.
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin — tövsiyə olunan iş/fasilə intervalına əməl edin ki, motor qızmasın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə işlədin və saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın, təmizləyib qurudun.
- Bıçaqlı nasadkaları qoruyucu şəkildə, kəsmə təhlükəsi yaratmadan saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehməlcə yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Uyğun nasadkanı (qarışdırma ayağı, çırpıcı, doğrayıcı qab — modeldən asılı) motor blokuna kilidlənənə qədər taxın.
2. Qidanı uyğun, hündür qaba qoyun; qabı «MAX» həddindən artıq doldurmayın.
3. Cihazı şəbəkəyə qoşun, bıçağı qidaya batırın (işə salmadan əvvəl batırmaq sıçramanın qarşısını alır).
4. İş düyməsini (lazım olduqda sürəti seçərək) basıb saxlayın və cihazı yüngül dairəvi hərəkətlərlə hərəkət etdirin.
5. İş bitdikdə düyməni buraxın, bıçaq tam dayandıqdan sonra cihazı qabdan çıxarın və şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Yapışmaz qabları cızmaq üçün metal qabların əvəzinə komplektdəki stəkandan və ya uyğun qabdan istifadə edin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın.
- Motor blokunu yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Çıxarılan nasadkaları və qabları ilıq sabunlu su ilə yuyun (təlimata uyğun olaraq bəzi hissələr qabyuyanda yuyula bilər); bıçaqları təmizləyərkən ehtiyatlı olun.
- Qarışdırma ayağını qısa müddət ilıq su və bir az yuyucu vasitə olan qabda işə salmaqla ilkin təmizləmə olar (motor blokunu islatmadan).
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; hissələri quruyandan sonra yığın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / nasadka düzgün taxılmayıb / düymə tam basılmayıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, nasadkanı kilidlənənə qədər taxın, düyməni basıb saxlayın
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma mühafizəsi (uzun fasiləsiz iş)	Cihazı söndürüb soyumağa qoyun, sonra qısa intervallarla işlədin
Yaxşı qarışdırmır / bıçaq dönmür	Qida çox qatıdır / bıçaq ilişib	Cihazı söndürün, maye əlavə edin, bıçağa ilişən qalıqları (söndürülmüş halda) təmizləyin
Güclü səs və ya titrəyiş var	Nasadka boş oturub / qaba çox yük qoyulub	Nasadkanı möhkəm taxın, qida miqdarını azaldın
Maye nasadkanın içinə keçir	Nasadka həddən artıq dərin batırılıb / kipləşdirici çirkli	Bıçağı qidaya tam batırın, lakin birləşmə yerinə qədər salmayın; kipləşdiricini təmizləyin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, sürət rejimləri, komplektə daxil olan nasadkalar (çirpici, doğrayıcı, stəkan), tövsiyə olunan fasiləsiz iş müddəti və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.