

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (blinçik bişirən) yalnız təyinatı üzrə — nazik blinçik və oxşar xəmir məhsullarının bişirilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit, istiyə davamlı səthə qoyun; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.
- İstifadədən sonra və təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Bişirmə səthi çox qızır — qaynar səthə toxunmayın, yalnız istiyə davamlı, taxta və ya plastik alətlərdən (spatula) istifadə edin.
- Metal alətlərlə səthi cızmayın — yapışmaz örtük zədələnə bilər.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları qaynar səthdən uzaq tutun.
- Cihazı daşıyarkən soyumasını gözləyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, tam soyudub təmizləyin.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı şəbəkəyə qoşub qızmasını gözləyin (indikator göstərəcək).
2. Bişirmə səthini nazik qatda yağla çəkin (ilk dəfə və lazım gəldikcə).
3. Xəmiri nazik, bərabər qatda səthə tökün/yayın.
4. Blinçik hazır olduqda kənarından ehmalca ayıraraq çevirin (ikiterəfli bişirilən modellərdə).
5. İş bitdikdə cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.

Qeyd: İlk blinçiklər adətən daha az uğurlu olur — səthin temperaturuna uyğunlaşdıqdan sonra nəticə yaxşılaşır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Bişirmə səthini yumşaq, nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitə və metal süngərdən istifadə etməyin.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
--------	--------------	---------------------

Cihaz qızdır	Qida yoxdur / termostat aşağı təyin olunub	Fişi və rozetkanı yoxlayın, termostadı artırın
Blinçik yapışır	Səth kifayət qədər yağlanmayıb / hələ tam qızmayıb	Bişirmə səthini yağla yüngülcə çəkin, tam qızmasını gözləyin
Blinçik qeyri-bərabər bişir	Xəmir bərabər paylanmayıb / temperatur çox yüksəkdir	Xəmiri nazik və bərabər paylayın, temperaturu azaldın
Cihaz tüstü verir	İlk istifadə (qoruyucu qatın yanması) / artıq yağ	İlk istifadədə normaldır; artıq yağı silin
İndikator yanmır	Qida yoxdur / indikator nasazdır	Fişi yoxlayın; davam edərsə servise müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, bişirmə səthinin diametri, örtük tipi, temperatur tənzimi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.