

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (ayrıca buxar generatoru olan ütüləmə stansiyası) yalnız təyinatı üzrə — paltar və parçaların güclü buxarla ütülənməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — daxilində təzyiqli isti buxar var; bu, ciddi təhlükə yaradır.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun. Güclü cihaz olduğu üçün uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın.
- Su çənini doldurmazdan və ya boşaltmazdan əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın. Təzyiqli buxar çəni (boyler) açılan modellərdə qapağı yalnız cihaz tam soyuduqdan və təzyiq boşaldıqdan sonra açın.
- Mümkünsə qoşulma xəttində qaçaq cərəyan mühafizəsinin (RCD/UZO) olmasını təmin edin.
- Korpusu, kabeli, buxar şlanqını və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Ütünün altlığı və çıxan buxar çox qaynardır — buxarı heç vaxt insana, heyvana və ya bədənə tərəf yönəltməyin; yanıq təhlükəsi var.
- Paltarı əyninizdə olarkən buxarlamayın və ütüləməyin.
- Fasilələrdə ütünü yalnız onun üçün nəzərdə tutulmuş dayağa (altlığa) qoyun; isti altlığı parça və ya səth üzərində qoymayın.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları və ev heyvanlarını cihazdan və qaynar buxardan uzaq tutun.
- Yalnız təlimatda göstərilən su növündən istifadə edin; çənə əlavə kimyəvi maddələr (ətir, sirkə və s.) tökməyin (istehsalçı icazə vermədikcə).
- Buxar şlanqını kəskin əyməyin və isti altlığa toxundurmayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, su çənini boşaldın və tam soyumasını gözləyin.
- Ütünü dayağa möhkəm qoyun; cihazı və şlanqı qurudun.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli və buxar şlanqını kəskin əymədən, mövcud olduqda saxlama kilidindən istifadə edərək yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Su çənini «MAX» həddini aşmadan təmiz su ilə doldurun.
2. Cihazı şəbəkəyə qoşun, parçaya uyğun temperaturu/buxar rejimini seçin və buxar hazır indikatorunu gözləyin.
3. Həssas parçalar üçün aşağı temperatur, kətan/pambıq üçün yüksək temperatur və güclü buxar seçin; etiketdəki ütüləmə işarələrinə əməl edin.

4. Ütünü parça üzərində hərəkət etdirin və buxar düyməsini basaraq buxar verin; şaquli buxarlama dəstəklənən modellərdə asılı paltarı dik buxarlayın.
5. Su bitdikdə cihazı söndürün, soyumasını gözləyin və çəni yenidən doldurun.
6. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, soyumasını gözləyin və su çənini boşaldın.

Qeyd: İlk istifadədə və ya uzun fasilədən sonra buxarı bir neçə saniyə parçadan uzaqda buraxın ki, şlanqdakı kondensat və mümkün qalıqlar çıxsın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Altlığı yumşaq, nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən və metal əşyalardan istifadə etməyin.
- Buxar gücü azaldıqda və ya ərp toplandıqda təlimata uyğun ərptəmizləmə (dekalsifikasiya) funksiyasından istifadə edin.
- Hər istifadədən sonra su çənini boşaldın ki, ərp və qoxu yaranmasın.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz qızdır / buxar yaranmır	Qida yoxdur / su yoxdur / cihaz tam qızmayıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, su çəninə su tökün, hazır indikatorunu gözləyin
Buxar zəifdir	Ərp (əhəng) toplanıb / su səviyyəsi aşağıdır	Cihazı ərptəmizləyin, su əlavə edin, filtrlənmiş su istifadə edin
Ütünün altlığından su damcılayır	Cihaz tam qızmayıb / temperatur buxar üçün aşağıdır	Tam qızmasını gözləyin, parçaya uyğun temperatur/buxar rejimini seçin
Altlıqda və ya parçada ləkə qalır	Altlıqda ərp/qalıq var / çirkli su istifadə olunub	Altlığı təmizləyin, ərptəmizləmə aparın, təmiz su istifadə edin
Cihaz işləyərkən söndü	Su bitib / avtomatik söndürmə və ya mühafizə işə düşüb	Cihazı söndürün, su əlavə edin, soyumasını gözləyin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, buxar təzyiqi, daimi və zərbə buxarı, su çəninin tutumu, ərptəmizləmə sistemi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.