

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qida məhsullarının buxarla bişirilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; ətrafında və üstündə isti buxarın azad çıxması üçün boşluq saxlayın.
- Cihazı divardan, asılı şkaflardan, pərdədən və asanlıqla alışan materiallardan aralı yerləşdirin — çıxan buxar onları zədələyə bilər.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazın əsas blokunu (qızdırıcı və idarəetmə hissəsi), kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız səbətlər, qapaq və damcı tavası yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; istifadədən sonra fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- İşləyən cihazdan çıxan buxar çox qaynardır — qapağı, səbətləri açarkən üzünüzü və əllərinizi uzaq tutun, istiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin; yanq təhlükəsi var.
- Cihazı boş (susuz) işə salmayın; su səviyyəsinin «MIN» və «MAX» işarələri arasında olmasına diqqət edin.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan və buxardan uzaq tutun.
- Səbətləri həddən artıq doldurmayın və buxar çıxış dəliklərini qida ilə bağlamayın ki, buxar sərbəst dövr etsin.
- Qaynar səbətlərdə qalan suyu və qida şirəsinə ehtiyatla boşaldın — yanq yarada bilər.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, tam soyumasını gözləyin və su çənindəki suyu boşaldın.
- Səbətləri, qapağı və damcı tavasını təmizləyib qurudun; içəridə nəmlik və qalıq saxlamayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın. Yer qənaəti üçün səbətləri bir-birinin içinə yığmaq olar.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl çıxarılan hissələri (səbətlər, qapaq, damcı tavası) yuyub qurudun.
2. Su çəninə «MIN» və «MAX» işarələri arasında təmiz su tökün.
3. Damcı tavasını yerinə qoyun, qidaları səbətlərə bir qatda yerləşdirin (uzun bişən məhsulları aşağı səbətə qoyun).
4. Səbətləri yerləşdirib qapağı bağlayın və cihazı şəbəkəyə qoşun.
5. Qida növünə uyğun bişmə vaxtını (taymeri) seçin və cihazı işə salın.

6. Vaxt bitdikdə cihazı söndürün, qapağı və səbətləri əlcəklə ehtiyatla qaldırın və qidanı çıxarın.
7. Cihazı şəbəkədən ayırın, soyumasını gözləyin və qalan suyu boşaldın.

Qeyd: Uzun proqramlarda su tükənərsə, su səviyyəsini yoxlayıb əlavə edin (modeldən asılı olaraq su əlavə etmə dəliyiindən istifadə edin).

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Səbətləri, qapağı və damcı tavasını ilıq sabunlu su ilə yuyub qurudun.
- Əsas bloku və qızdırıcı səthi yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Su çənində ərp (əhəng çöküntüsü) toplandıqda təlimata uyğun ərptəmizləmə aparın (məsələn, su və limon turşusu/sirkə məhlulu ilə).
- Aşındırıcı vasitələrdən və metal əşyalardan istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / taymer qurulmayıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, taymeri/vaxtı təyin edin
Buxar yaranmır və ya azdır	Su çəni boşdur / su səviyyəsi aşağıdır / ərp toplanıb	Su əlavə edin, su səviyyəsini yoxlayın, cihazı ərpdən təmizləyin
Qida bişmir / gec bişir	Səbətlər həddən artıq doldurulub / vaxt azdır	Qidanı bir qatda yerləşdirin, bişmə vaxtını artırın
Cihazın altından su sızır	Su çəni həddən artıq doldurulub / damcı tavası dolub	Suyu «MAX» həddini aşmadan tökün, damcı tavasını boşaldın
Cihaz işləyərkən söndü	Su bitib / quru işləmə mühafizəsi işə düşüb	Cihazı söndürün, soyumasını gözləyin, su əlavə edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, su çəninin tutumu, səbətlərin sayı və həcmi, taymer və əlavə funksiyalar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.