

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — paltar və parçaların buxarla ütülənməsi (qırıqların açılması) üçün istifadə edin. Təlimat həm əl (portativ), həm də döşəmə (şaquli, dayaq) buxarlayıcılara aiddir. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə və ya cihaza toxunmayın.
- Su çənini doldurmazdan və ya boşaltmazdan əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Mümkünsə qoşulma xəttində qaçaq cərəyan mühafizəsinin (RCD/UZO) olmasını təmin edin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Çıxan buxar çox qaynardır — buxar başlığını heç vaxt insana, heyvana və ya bədənə (xüsusən əl, üz) tərəf yönəltməyin; yanq təhlükəsi var.
- Paltarı əyninizdə olarkən buxarlamayın; paltarı asılan vəziyyətdə buxarlayın.
- Başlığın isti metal/plastik hissələrinə toxunmayın; cihazı yalnız tutacağından tutun.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları və ev heyvanlarını cihazdan və qaynar buxardan uzaq tutun.
- Yalnız təlimatda göstərilən su növündən (adətən təmiz və ya filtrlənmiş su) istifadə edin; çənə əlavə kimyəvi maddələr (ətir, sirkə və s.) tökməyin (istehsalçı icazə vermədikcə).
- Döşəmə modellərində dayağın (ştanqın) və asqının möhkəm sabitləndiyinə əmin olun; şlanqı kəskin əyməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, su çənini boşaldın və tam soyumasını gözləyin.
- Cihazı və başlığı qurudun; içəridə su qalmasına yol verməyin.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli və şlanqı kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Su çənini çıxarıb «MAX» həddini aşmadan təmiz su ilə doldurun və yerinə bağlayın.
2. Döşəmə modellərində dayağı quraşdırın və paltarı asqıya asın; əl modellərində paltarı asılan vəziyyətdə hazırlayın.
3. Cihazı şəbəkəyə qoşun və qızma indikatoru hazır olana qədər (buxar yaranana qədər) gözləyin.
4. Başlığı parçaya yüngülcə toxundurub və ya bir az aralı tutaraq yuxarıdan aşağıya hərəkət etdirin; parçanı sərbəst əllə yüngülcə dartın.

5. Parçaya uyğun başlıq/nasadkadan (fırça, qırıq nasadkası və s.) istifadə edin; həssas parçaları əvvəlcə gözə çarpmayan yerdə sınayın.
6. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, soyumasını gözləyin və su çənini boşaldın.

Qeyd: Buxar hazır olana qədər başlıqdan isti su damcılaya bilər — başlanğıcda cihazı parçadan uzaqda, dik tutun.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Hər istifadədən sonra su çənini boşaldın ki, ərp və qoxu yaranmasın.
- Korpusu və başlığı yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Buxar gücü azaldıqda təlimata uyğun ərptəmizləmə (dekalsifikasiya) aparın.
- Aşıdırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür / buxar yaranmır	Su yoxdur / cihaz tam qızmayıb	Su çəninə su tökün, cihazın qızma indikatorunu gözləyin
Buxar zəifdir	Ərp (əhəng) toplanıb / su səviyyəsi aşağıdır	Cihazı ərptəmizləyin, filtrlənmiş su istifadə edin, su əlavə edin
Buxarla birlikdə su damcılayır	Cihaz tam qızmayıb / başlıq həddən artıq əyilib	Tam qızmasını gözləyin, başlığı şaquli/dik vəziyyətdə tutun
Cihazdan su sızır	Su çəni düzgün bağlanmayıb və ya həddən artıq doldurulub	Çəni «MAX» həddini aşmadan doldurun və düzgün bağlayın
Cihaz işləyərkən söndü	Su bitib / quru işləmə və ya qızma mühafizəsi işə düşüb	Cihazı söndürün, soyumasını gözləyin, su əlavə edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zamanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, su çəninin tutumu, buxar gücü, fasiləsiz iş müddəti, komplektdəki nasadkalar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.