

Canon

KZ

- 1-суретте көрсетілгендей 1-таспаны толығымен алып тастаңыз, содан кейін 2-пленкасын алыңыз.
- 2-суреттерде көрсетілгендей, саусағыңызды қақпаққа қойыңыз, содан кейін Y-сияқылды ауа шығысы үшін арналған тесікті жаппай ақырындап шешіңіз.
- 4 суретте көрсетілгендей, контейнерді ашқан кезде қақпақтың ішкі бетімен байланысқа жол бермеңіз.
- Нұсқаулыққа сәйкес орнатылмаған жағдайда сия ағып кетуі мүмкін екенін ескеріңіз.
- Қаптамадан шығарғаннан кейін, дереу принтерге орнатыңыз және сапаны жақсарту үшін 6 ай ішінде барлық сияны қолданғаныңызға сенімді болыңыз.
- Сия ыдысын орнату және басқа сақтық шаралары туралы, қосымша ақпаратты принтермен бірге берілген пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Баспа құрылғысы үйлесімділік үшін баспа картриджінің орамасын қараңыз.

Өндіруші: Канон Инк.

30-2 Шимомаруко 3-чоме, Охта-ку, Токио 146-8501,
Жапония.



4803523