

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat elektriksiz mətbəx qablarına aiddir: soba/ocaq üçün çaydan (fitli və ya adi), dəmləmə çaydanı (заварочный) və Fransuz presi (French press). Yalnız təyinatı üzrə — suyun qaynadılması və çay/qəhvənin dəmlənməsi üçün istifadə edin. Qabın ocaq növünüza (qaz/elektrik/induksiya) uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

İstismar zamanı

- Çaydanın/qabın sapı və qulpları ocaqda qızdıqda çox isti ola bilər — mətbəx dəsmalı və ya əlcəkdən istifadə edin.
- Fitli çaydanda fit səsi başlayanda ocağı söndürün — boş qalmış çaydanı uzun müddət odda saxlamayın.
- Qapağı açarkən özünüzdən uzağa doğru əyərək açın ki, qaynar buxar üzünüza dəyməsin.
- Dəmləmə çaydanı/Fransuz presinin şüşə hissəsini kəskin temperatur fərqinə (qaynar suyu soyuq şüşəyə tökmək) məruz qoymayın — çatlaya bilər.
- Fransuz presinin plunjerini (metal barmaqlıqlı düymə) yavaş-yavaş, düz basın — əyri basma şüşəni çatlada bilər.
- Qaynar mayeli qabı daşıyarkən möhkəm tutun, tələsmədən hərəkət edin.
- Qaynar qabı və çayı/qəhvəni uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Qabları təmizləyib tam qurutduqdan sonra saxlayın.
- Metal qabları rütubətdən qoruyun ki, paslanmasın.
- Şüşə hissələri zərbədən qorunmuş şəkildə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Çaydan: suyu doldurub ocağa qoyun, qaynadıqdan sonra (fitli modeldə fit səsi ilə) söndürün.
2. Dəmləmə çaydanı: qaynar suyu çay yarpaqları üzərinə töküb qapağı bağlayıb bir neçə dəqiqə dəmləyin.
3. Fransuz presi: üyüdülmüş qəhvəni qaba qoyub qaynar (bir qədər soyudulmuş) su əlavə edin, qarışdırıb bir neçə dəqiqə gözləyin, sonra plunjeri yavaş-yavaş aşağı basın.
4. Hazırlanan içkini fincanlara süzün/tökün.

Qeyd: Qəhvə üçün tam qaynar (100°C) su əvəzinə bir qədər soyudulmuş (90-96°C) su istifadə etmək acılığın qarşısını alır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Qabları istifadədən sonra, tam soyuduqdan sonra yuyun.
- Fransuz presinin metal barmaqlıq/plunjer hissəsini ayırıb hər hissəni ayrıca yaxşı yuyun ki, qəhvə/çay qalığı qalmasın.
- Metal çaydanın fit klapanını mütəmadi təmizləyin.
- Aşındırıcı süngər və vasitələrdən çəkinin, xüsusən şüşə və yapışmaz örtüklü hissələrdə.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Fit (siyıq) səsi çıxmır (fitli çaydan)	Fit klapanı tıxanıb	Klapanı təmizləyin
Qapaq/tutacaq isinir	Uzun müddət odda qalıb	Mətbəx dəsmalı/əlcəyindən istifadə edin
Metal çaydanın dibi əyilib	Boş qabın uzun qızdırılması / kəskin temperatur fərqi	Boş qabı uzun oda qoymayın
Fransız-press (Fransuz presi) plunjeri çətin enir	Çay/qəhvə qalıqları mexanizmə ilişib	Şüşə və metal barmaqlığı yaxşı yuyun
Şüşə hissə çatlayıb	Kəskin temperatur fərqi / zərbə	Çatlamış şüşəni istifadə etməyin, dəyişdirin

Çatlamış şüşə hissəni və ya əyilmiş metal qabı istifadə etməyin, dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- Saxlanma üçün quru yer; temperatur otaq şəraiti.
- Ocaq növünə uyğunluq (qaz/elektrik/induksiya) qabın altlığında işarələnir (çaydan üçün).
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (material — paslanmayan polad/şüşə, tutum, ocaq uyğunluğu, fit funksiyası (çaydanda) və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.