

ИНСТРУКЦИЯ

9156308 Пылесос вертикальный Reoка SpeedControl
RKSC-SC450. Способ устранения неисправности «***не
работают насадки с турбо-щетками***»

Описание неисправности:

В процессе эксплуатации при очередной уборке не включаются двигатели насадок с турбо-щетками, на большой насадке не горит зеленая подсветка.

Возможная причина неисправности:

Нарушение электрического контакта в месте соединения блока двигателя и контейнера для пыли вследствие загрязнения.

Необходимые действия:

1. Отсоединить контейнер для сбора пыли



2. Очистить пружинные контакты на блоке двигателя и контактные площадки на контейнере мягкой ветошью с применением любого спиртосодержащего средства (спирт, жидкость для чистки оптических поверхностей/стекло...)



3. Установить контейнер и проверить работу насадок с турбо-щетками.
4. Если насадки не заработали – обратиться в сервисный центр.