

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində çörək bişirilməsi, xəmir yoğurulması və oxşar proqramların icrası üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; buxar klapanının üstündə və ətrafında isti havanın azad çıxması üçün boşluq saxlayın; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.
- Cihazı divardan, pərdədən və asanlıqla alıxan materiallardan aralı yerləşdirin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazın korpusunu (qızdırıcı və idarəetmə hissəsi), kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan kasa və qarışdırıcı pər yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; istifadədən sonra fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Qapaq, baxış pəncərəsi, kasa, buxar klapanı və daxili hissələr işləmə zamanı və ondan sonra çox qızır — qaynar səthlərə toxunmayın, istiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin.
- Buxar klapanının çıxış dəliyini bağlamayın və üzünüzü/əllərinizi ondan uzaq tutun; qapağı açarkən çıxan isti buxardan ehtiyatlı olun.
- Cihaz işləyərkən əllərinizi və əşyaları kasanın içinə, qarışdırıcı pərə yaxınlaşdırmayın.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan və buxardan uzaq tutun.
- Kasanı «MAX» işarəsindən artıq doldurmayın; un, maye və maya nisbətlerini resept üzrə qoruyun.
- Kasanın yapışmaz örtüyünü qorumaq üçün metal alətlərdən deyil, plastik və ya ağac vasitələrdən istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Kasanı, qarışdırıcı pəri və digər çıxarılan hissələri təmizləyib qurudun; içəridə nəmlik və qida qalıqı saxlamayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Kasanın yapışmaz örtüyünü cızılmadan qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl kasanı və qarışdırıcı pəri yuyub qurudun.
2. Qarışdırıcı pəri kasanın oxu üzərinə düzgün taxın.
3. İngredientləri reseptdə göstərilən ardıcılıqla əlavə edin (adətən əvvəlcə mayelər, sonra un, ən sonda maya); maya ilə duz/mayenin birbaşa təmasından çəkinin.
4. Kasanı cihaza möhkəm yerləşdirin və qapağı bağlayın.

5. Cihazı şəbəkəyə qoşun, uyğun proqramı (çörək növü), qabıq rəngini və çəkini seçin; lazım olduqda təxirə salma taymerini qurun.
6. «Başlat» düyməsini basın; cihaz yoğurma, qalxma və bişirmə mərhələlərini avtomatik icra edir.
7. Proqram bitdikdə (sinaldan sonra) cihazı söndürün, kasanı əlcəklə çıxarın, çörəyi soyumağa qoyun və cihazı şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Çörəyi kasadan çıxararkən qarışdırıcı pərin çörəyin içində qalıb-qalmadığını yoxlayın. İlk istifadədə yüngül qoxu çıxma bilər — bu normaldır; otağı havalandırın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Kasanı və qarışdırıcı pəri ilıq sabunlu su ilə yuyub qurudun; bərkimiş qalıqları əvvəlcədən isladın. Pər oxa ilişərsə, bir müddət suda saxlayın.
- Cihazın korpusunu və qızdırıcı kameranı yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Aşındırıcı vasitələrdən və metal əşyalardan istifadə etməyin — yapışmaz örtük zədələnmə bilər.
- Un tozunu və qida qalıqlarını mütəmadi təmizləyin ki, pis qoxu və böcək yaranmasın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapaq açıqdır / proqram başlanmayıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qapağı bağlayın, proqramı seçib başlayın
Çörək qalxmır və ya sıxdır	Maya köhnədir/azdır / maye temperaturu uyğun deyil / nisbətlər səhvdir	Təzə maya istifadə edin, resept üzrə miqdarları və maye temperaturunu yoxlayın
Xəmir qarışmır	Qarışdırıcı pər düzgün oturmayıb / kasa yerinə qoyulmayıb	Pəri və kasanı düzgün yerləşdirin
Çörək çox qızarır və ya yanır	Qabıq rəngi (qızartma) yüksək seçilib	Qabıq rəngini açıq/orta səviyyəyə seçin
Çörək kasaya yapışır	Yapışmaz örtük zədələnib / pər çörəyin içində qalıb	Kasanı və pəri ehtiyatla təmizləyin; zədəli kasanı dəyişin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, kasanın həcmi/çörək çəkisi, proqramların sayı, təxirə salma taymeri və komplektə daxil olan aksesuarlar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir.

İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.