

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (tərəvəz və meyvə qurutma aparatı — dehidrator) yalnız təyinatı üzrə — qida məhsullarının aşağı temperaturda hava dövrəni ilə qurudulması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit, istiyə davamlı səthə yerləşdirin; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan tavalar yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə toxunmayın; korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazın hava giriş/chıxış dəliklərini bağlamayın; ətrafında kifayət qədər boş sahə saxlayın.
- Uzun müddət işləyən cihazı nəzarətsiz qoymaqdan çəkinin, xüsusən gecə saatlarında.
- İstilik elementinə birbaşa toxunmayın — işləmə zamanı qızır.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, tam soyudub təmizləyin.
- Cihazı quru yerdə saxlayın.
- Qurudulmuş məhsulları hava keçirməyən qablarda, quru yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Tərəvəz/meyvəni yuyub bərabər, nazik dilimlərə doğrayın.
2. Dilimləri tavalara bir qat halında, üst-üstə düşmədən düzün.
3. Tavaları cihaza yerləşdirib istənilən temperaturu və müddəti seçin (məhsul növünə görə fərqlənir).
4. Qurutma prosesi bitdikdən sonra cihazı söndürüb məhsulun tam soyumasını gözləyin.
5. Qurudulmuş məhsulu hava keçirməyən qaba yerləşdirin.

Qeyd: Fərqli tərəvəz/meyvələr fərqli temperatur və müddət tələb edir — istehsalçının cədvəlinə baxmaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Tavaları isti sabunlu su ilə yuyub tam qurudun (bəziləri qabyuyanda yuyula bilər).
- Korpusu və istilik elementini yumşaq, az nəm parça ilə silin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
--------	--------------	---------------------

Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / açar söndürülüb	Fişi/rozetkanı yoxlayın
Məhsul bərabər qurumur	Tavalar arasındakı hava dövrəni məhdudlaşdırılıb / hissələr qeyri-bərabər doğranıb	Tavaları həddindən artıq doldurmayın, hissələri bərabər ölçüdə doğrayın
Qurutma çox uzun çəkir	Temperatur aşağıdır / hissələr çox qalındır / rütubət çoxdur	Təvsiyə olunan temperaturu seçin, nazik doğrayın
Məhsul çox quru/kövrək olur	Qurutma müddəti həddindən artıqdır	Qurutma müddətini/temperaturu azaldın
Güclü səs-küy	Ventilyator çirklidir / cihaz düz qurulmayıb	Cihazı təmizləyin, düz səthdə saxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, havalandırılan otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, tava sayı, temperatur diapazonu, taymer funksiyası və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.