

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Нұсқаулықта қолданылатын таңбалар

Бұл таңбалар маңызды нұсқаулармен бірге жүреді. Оларды қатаң сақтау керек.



Қауіпті!

Осы сақтық шараларын сақтамау өмірге қауіп төндіретін электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.



Назар аударыңыз!

Осы сақтық шараларын сақтамау жарақатқа немесе аппаратқа зақым келтіруі мүмкін.



Күйіп қалу қауіпі!

Осы сақтық шараларын сақтамау күйдіруге немесе күйікке әкелуі мүмкін.



Ескерту.

Бұл таңба кеңестер мен пайдаланушы үшін маңызды ақпаратпен бірге жүреді.

Қауіпсіздіктің негізгі ережелері



Қауіпті!

Аппарат электр тоғынан жұмыс істейді, ол зақым келтіруі мүмкін.

Сондықтан келесі қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз:

- Аппаратты дымқыл қолмен немесе аяқпен ұстамаңыз.
 - Штепсельді ашаны дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз.
 - Электр розеткасына еркін қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз, өйткені тек осы жағдайда қажет болған жағдайда штепсельді ашаны розеткадан тез шығаруға болады.
 - Егер ашаны алу қажет болса, оны тек ұстаңыз. Ешбір жағдайда сымды тартпаңыз, себебі ол зақымдалуы мүмкін.
 - Аппаратты толығымен өшіру үшін штепсельді ашаны розеткадан алыңыз.
 - Аппарат зақымданған жағдайда оны өз бетінше жөндеуге тырыспаңыз.
- Аппараты өшіріңіз, ашаны розеткадан алыңыз және техникалық көмек қызметіне хабарласыңыз.

Егер аша немесе қуат сымы зақымдалған болса, оларды кез - келген қауіпті алдын алу үшін De'Longhi техникалық көмек қызметінің көмегімен ғана ауыстырыңыз.



4 8 1 0 0 8 1

Тазалау кезінде ешқандай жағдайда аппаратты суға батырмаңыз, өйткені ол электр желісімен қоректенеді.

- Кез келген операция алдында тазалау жөніндегі сыртқы аспаптың бөлшектерін, оны өшіріңіз, розеткадан суырып алыңыз беріңіз және оған өшіру суыт.



Назар аударыңыз!

Қаптама материалды (пластик пакеттер, пенопласт) балалардан алыс ұстаңыз.



Назар аударыңыз!

Аппаратты 8 жастан кіші емес балалар, дене бітімі, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар, сондай-ақ тәжірибесі немесе қажетті білімі жоқ адамдар, олардың қарауында болған немесе аспапты қауіпсіз пайдалануға және онымен байланысты қауіптерге қатысты қажетті нұсқаулар алған жағдайда пайдалана алады. Балаларға аппаратпен ойнауға болмайды. Пайдаланушы орындайтын тазалау және техникалық қызмет көрсету балаларға қараусыз тапсырылмауы тиіс.



Күйіп қалу қауіпі!

Бұл құрал ыстық су шығаратындықтан, оның жұмысы кезінде бу пайда болуы мүмкін.

Су бүріккішінің астына немесе ыстық будың астына түспеңіз. Құрал жұмыс істеп тұрғанда шыныаяқ тіреуішін ұстамаңыз, өйткені ол қатты қызады.



Берілген таңда көрсетілген бет құралдың жұмыс уақытында қызады (таңба тек кейбір үлгілерде бар)

Аппараттың мақсаты

Бұл құрал кофе дайындауға және сусындарды жылытуға арналған.

Бұл құрал тек күнделікті өмірде қолданылуы керек.

Оны келесі орындарда пайдалану көзделмеген:

- дүкендер, кеңселер және басқа да жұмыс аймақтары персоналына арналған ас үй үй-жайлары
- агротуристік объектілер
- қонақ үйлер, мотельдер және басқа ұқсас құрылымдар
- жалға берілетін бөлмелер

Кез-келген басқа пайдалану мақсатты емес болып саналады, сондықтан қауіпті болып саналады. Өндіруші аппаратты мақсатсыз пайдалану нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Аппаратты қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулық талаптарын сақтамау аппаратқа зақым келтіруі мүмкін.

Дайындаушы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамау салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.



Ескерту.

Осы нұсқаулықты мұқият сақтаңыз. Ол басқа иесіне берілген жағдайда да аппаратпен бірге жүруі керек.

Аппаратты тексеру

Қаптаманы алып тастағаннан кейін аппараттың тұтастығын және оның толықтығын тексеріңіз. Айқын зақым анықталған кезде аппаратты пайдаланбаңыз. De'Longhi компаниясының техникалық көмек қызметіне хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Желі кернеуі: 220-240 В ауысп. тоқ, 50/60 Гц

Тұтынылатын қуат: 1350 Вт

Қысым: 15 бар

Су бөшкесінің сыйымдылығы: 1 л

Өлшемдері ЕхБхТ: 149x305x330 (414) мм

Салмағы: 4,04 кг



Аппарат мынадай ЕО директивасына жауап береді:

- 2006/95 / СЕ Төмен вольтты жабдық директивасы және одан кейінгі түзетулер;
- 2004/108/ СЕ Электромагниттік үйлесімділік директивасы және кейінгі түзетулер;
- Электр жабдықтарын күту режимінде пайдалану туралы 1275/2008 Еуропалық регламент.

- Азық-түлікпен байланысуға арналған материалдар мен бөлшектер 1935/2004 Еуропалық ережесінің талаптарына сәйкес келеді.



Құралда ыдыс жуғышта жууға болатын бөлшектер немесе керек-жарақтар жоқ.

Сипаттамасы

Әрі қарай келесі терминдер үнемі қолданылады.

Аппараттың сипаттамасы

(3-бетті қараңыз)

- A. Су ыдысының қақпағы
- B. Бөшкені алуға арналған тұтқа
- C. Суға арналған бөшке
- D. Шыныаяқтарды жылытуға арналған сөре
- E. Бойлердің шығару арнасы
- F. ҚОСУ/ӨШІРУ ажыратқышы
- G. Шыныаяқ тіреуіші
- H. Тамшы жинау науасын толтыру индикаторы
- I. Тамшыларды жинауға арналған науа
- J. Ыстық су/бу беру торабы
- K. Ыстық су/бу беру шүмегі
- L. Ыстық су/бу беру түтігінің келтеқосқышы
- M. Бу беру тұтқасы
- N. Сүзгі ұстағыш
- O. Диспенсер/басқыш
- P. 1 шыныаяққа арналған сүзгі ( таңба сүзгінің түбінде сығымдалған)
- Q. 2 шыныаяққа арналған сүзгі ( таңба сүзгінің түбінде сығылған)
- R. Чалдқа арналған сүзгі ( таңба сүзгінің түбінде сығымдалған)
- S. Суды жұмсартуға арналған сүзгі (*жинақтамаға кірмейді; уәкілетті қызмет көрсету орталықтарынан сатып алынады)

Басқару тақтасының сипаттамасы

- T. 1 шыныаяқ дайындауға арналған батырма
- T1. Кірістірілген жұмыс индикаторы (ақ)
- U. 2 шыныаяқ дайындауға арналған батырма
- U1. Кірістірілген жұмыс индикаторы (ақ)
- V. Бу беру батырмасы
- V1. Кірістірілген жұмыс индикаторы (ақ) V2. Қақтан тазарту индикаторы (қызылт сары)

АППАРАТТЫ ОРНАТУ



Назар аударыңыз!

Аппаратты орнату кезінде келесі сақтық шараларын сақтау керек:

- Су аппараттың ішіне түскен кезде оны зақымдау орын алуы мүмкін.
Аппараты су шүмектеріне немесе раковинаға жақын орнатпаңыз.
- Құралдың ішінде су қатуы жағдайында оны зақымдау орын алуы мүмкін.
Аппаратты температура мұздату нүктесінен төмен түсуі мүмкін бөлмеде орнатпаңыз.
- Қуат сымын өткір жиектерге зақым келтірмеу үшін және қыздырылған беттермен жанаспау үшін орналастырыңыз (мысалы, электр плиталарымен).
- Аппараттың жұмысы барысында қоршаған ортаға жылу бөлінеді. Аппаратты жұмыс бетіне орналастырғаннан кейін аппараттың артқы және бүйір жақтарынан кемінде 3 см бос орын, сондай-ақ аппараттың өзінен 15 см бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.

Аппаратты қосу



Қауіпті!

Электр желісіндегі кернеу аппараттың төменгі жағындағы зауыттық тақтайшада көрсетілген мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Аппаратты барлық ережелерге сәйкес орнатылған және кем дегенде 10 А тоқ күшіне арналған жарамды жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз. Аппараттың розеткасы мен ашасы арасында сәйкессіздік болған жағдайда, розетканы ауыстыру үшін білікті қызметкерлерге хабарласыңыз.

СУ БӨШКЕСІН ТОЛТЫРУ

1. Бөшкені жоғары қарай тартып алыңыз (сур. 1).
2. Қақпақты ашып, бөшкені MAX белгісінен аспайтын таза және салқын сумен толтырыңыз. (сур. 2). Бөшкені қайтадан салыңыз, оны бөшкенің түбінде орналасқан клапандар ашылатындай етіп сәл басыңыз.
3. Бөшкені алып шықпай толтырудың оңай әдісі бар. Оған құмнанан су құю жеткілікті.



Назар аударыңыз!

Аппаратты бөшкедегі сусыз немесе бөшкесіз қоспаңыз.



Ескерту.

Бөшкенің астындағы қуыста судың болуы қалыпты жағдай. Сондықтан оны мезгіл-мезгіл таза жөкемен құрғатыңыз.

АППАРАТТЫ БІРІНШІ ҚОСУ

- ҚОСУ/ӨШІРУ ажыратқышын басу арқылы аппаратты қосыңыз (сур. 3); құрал өздігінен диагностиканы орындайды, бұл ретте үш индикатор бірізді жыпылықтайды.

-  және  индикаторлар мен жыпылықтайды, бұл аппараттың жылынғанын көрсетеді. Индикаторлар жыпылықтауды тоқтатып, үнемі жанып тұрғанда, құрал пайдалануға дайын болады.
- Сыйымдылығы кемінде 100 мл контейнерді ыстық су/бу беру түйінінің астына қойыңыз (сур. 4).
- Ыстық су/бу беру тұтқасын /  позицияға бұраңыз (сур. 5) және шамамен 100 мл суды төгіңіз; содан кейін тұтқаны жабыңыз (таңба ○).



Ескерту.

Алғаш рет қолданған кезде 4-5 порция кофе немесе 4-5 порция капучино дайындау керек; тек содан кейін аппарат қанағаттанарлық сапалы өнімді дайындай бастайды.

БАҒДАРЛАМАЛАУ МӘЗІРІН ОРНАТУ

Мәзірге кірмес бұрын, аппараттың пайдалануға дайын екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін үш батырма ретімен жыпылықтағанша бастағанша  батырмасын 10 секунд басып тұрыңыз.

Осыдан кейін құрал бағдарламалау режиміне өтеді. Орнатуды өз қалауыңыз бойынша орындаңыз. Бағдарламалау мәзірінен шығу үшін 15 секунд күтіңіз.



Ескерту.

Егер 15 секунд ішінде ешқандай таңдау жасалмаса, аппарат автоматты түрде жұмыс күйіне оралады.

Кофе температурасын орнату

Қажет болса, дайындалған кофенің температурасын өзгерту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Бағдарламалау мәзіріне кіріңіз.
2. Кофенің температурасын таңдау режиміне өту үшін  батырманы басыңыз; бұл ретте ағымдағы таңдауға сәйкес мына индикаторлар жанады:



төмен



орташа



жоғары

3. Индикаторлар біртіндеп жыпылықтай бастайды.
4. Содан кейін қажетті температураға сәйкес келетін батырманы басыңыз:



төмен



орташа



жоғары

5.  батырма жыпылықтайды, бұл таңдау жадқа енгізілгенін білдіреді.

Құрал мәзірден шығады және пайдалануға дайын.

Судың қаттылығын орнату

Индикатор (V2) құралды қақтан тазарту қажеттілігін көрсетеді және судың қаттылығына байланысты белгілі бір жұмыс кезеңінен кейін қосылады.

Қажет болса, әр түрлі аймақтарда қолданылатын судың нақты қаттылығы негізінде аппаратты бағдарламалауға болады, сонымен қатар қақтан тазарту жиілігін өзгертуге болады.

Келесі әрекеттерді рындаңыз:

1. Бағдарламалау мәзіріне кіріңіз.
2. Судың қаттылығын таңдау режиміне кіру үшін  батырманы басыңыз; бұл ретте ағымдағы таңдауға сәйкес индикаторлар жанады:

   су

   орташа

   қатты

3. Индикаторлар біртіндеп жыпылықтай бастайды.
4. Содан кейін сіздің аймағыңыздағы судың қаттылығына сәйкес келетін батырманы басыңыз:

 жұмсақ су	 орташа қатты су	 қатты су
<10° dH	10° dH - 20° dH	>20° dH
<18° fH	18° fH - 36° fH	>36° fH
<180 мг/л CaCO ₃	180-300 мг/л CaCO ₃	360 мг/л CaCO ₃

 батырма жыпылықтайды, бұл таңдау жадқа енгізілгенін білдіреді.

Құрал мәзірден шығады және пайдалануға дайын.

Автоматты өшіруді орнату (күту режимі)

Электр қуатын үнемдеу үшін аппарат ұзақ уақыт жұмыс істемеген жағдайда автоматты түрде өшіру функциясымен жабдықталған. Аппаратты қосу үшін басқару тақтасындағы кез келген батырманы басыңыз.

1. Бағдарламалау мәзіріне кіріңіз.
2. Автоматты өшіру уақытын таңдау режиміне кіру үшін  батырманы басыңыз; ағымдағы таңдауға сәйкес мына индикаторлар жанады:

   9 мин

   30 мин

   3 сағат

3. Индикаторлар біртіндеп жыпылықтай бастайды.
4. Содан кейін қажетті уақыт аралығына сәйкес келетін түймені басыңыз:

 9 мин

 30 мин

 3 сағат

5.  батырма жыпылықтайды, бұл таңдау жадқа енгізілгенін білдіреді.

Құрал мәзірден шығады және пайдалануға дайын.

Зауыттық баптаулар (қалпына келтіру)

Бұл мүмкіндікті пайдаланып, зауыттық баптауларға оралу арқылы мәзірдің барлық баптауларын және барлық бағдарламаланған мәндерді қайта жүктеуге болады.

Зауыттық қондырғыларды қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Бағдарламалау мәзіріне кіріңіз.
2. Бу беру тұтқасын /  позицияға бұраңыз.
3.  батырманы басыңыз: үш индикатор бір уақытта жыпылықтай бастайды, бұл зауыттық баптауларға оралу туралы сигнал береді.
4.  және  индикаторлар жыпылықтайды, бу беру тұтқасын жабу қажеттілігін білдіреді (таңба ).

Тұтқаны жапқаннан кейін бірден аппарат пайдалануға дайын.

ЭСПРЕССО ЖАСАУ ӘДІСТЕРІ

Ыстық кофе алуға арналған кеңестер

Ыстық кофе алу үшін мыналар ұсынылады:

- Аппаратқа сүзгі ұстағышын кофені **құймай-ақ салыңыз**. Кофе жасау жоспарланған шыныаяқты алыңыз, "1 шыныаяқ" батырмасын басып, шыныаяққа ыстық су құйыңыз, оны қыздырыңыз.
- Бағдарламалау мәзірі арқылы судың температурасын жоғарылатыңыз.
- Аппаратты қолданған кезде шыныаяқтарға арналған сөре (D) қызды: сусын дайындау үшін оған шыныаяқтар салыңыз.

Эспрессо ұнтақталған кофені қалай жасауға болады

1. Ұнтақталған кофе сүзгісін (P немесе Q) сүзгі ұстағышына орнатыңыз (сур. 6).  түбінде белгісі бар сүзгіні қолданыңыз

егер сізге бір шыныаяқ дайындау қажет болса немесе екі шыныаяқ жасау үшін түбінде  сығылған белгісі сүзгіні қолданыңыз.

- Егер сіз бір шыныаяқ кофе жасағыңыз келсе, сүзгіні толтырмай ұнтақталған кофенің порциясымен дозатор көмегімен толтырыңыз, шамамен 7 гр. (сур. 7). Егер сіз екі шыныаяқ кофе дайындағыңыз келсе, сүзгіні қатты толтырмай дозатор көмегімен (шамамен 7+7 гр) ұнтақталған кофенің екі порциясымен толтырыңыз. Толып кетпес үшін сүзгіні кішкене мөлшерде толтырыңыз.

Назар аударыңыз!

Сүзгіні толтырмас бұрын оның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, оның алдыңғы қолданыстан қалған ұнтақталған кофесі жоқ екенін әрдайым тексеріп отыру керек.

- Ұнтақталған кофені біркелкі таратып, қысқышты аздап басыңыз (сур. 8).
Ұнтақталған кофені басу жақсы эспрессо алу үшін өте маңызды. Қатты сығылған кезде кофе баяу шығады және бай дәмге ие болады. Жеңіл басқан кезде, керісінше, кофе әлсіз дәммен тезірек шығады.
- Артық кофені сүзгі ұстағышының шетінен алып тастаңыз және оны машинаға бекітіңіз: дұрыс бекіту үшін INSERT жазуы бар сүзгі ұстағышының тұтқасын алыңыз (сур. 9), сүзгі ұстағышын салыңыз да, CLOSE белгісімен тураланғанша оны оңға бұраңыз.
- Сүзгі ұстағышының шүмегінің астына шыныаяқ немесе шыныаяқтарды орнатыңыз (сур. 10). Кофені дайындамас бұрын шыныаяқтарды аз мөлшерде ыстық сумен шайып жылыту ұсынылады.
- Кофені беру  және  батырмаларының индикаторларының жанып тұрғанына көз жеткізіңіз, содан кейін беру батырмасын басыңыз: құрал операцияны орындайды және автоматты түрде тоқтайды.

Эспрессоны чалд көмегімен қалай жасауға болады

Ескерту.

ESE стандарттарына сәйкес келетін чалдтарды қолданыңыз. Мұндай чалдтардың қаптамаларында осы стандартты көрсететін келесі сауда белгісі бар.



ESE стандарты-бұл ең үлкен чалд өндірушілері қабылдаған және эспрессо жасауды оңай әрі тез жасауға мүмкіндік беретін жүйе.

- Чалдтарда кофе сүзгісін сүзгі ұстағышына салыңыз (төменгі жағында  белгісі бар).
- Чалданы сүзгіге мүмкіндігінше ортасына салыңыз (сур.11). Оларды сүзгіге дұрыс орнату үшін әрдайым қаптамадағы нұсқауларды орындаңыз.

Алдыңғы бөлімнің 4-6 тармақтарында сипатталған әрекеттерді орындаңыз.

Ескерту.

- Кофені дайындау кез-келген уақытта беру батырмасын қайта басу арқылы тоқтатылуы мүмкін.
- Егер сіз кофе дайындағаннан кейін шыныаяқтағы кофе мөлшерін арттырғыңыз келсе, бұрын басылған батырманы басып тұрыңыз (3 секунд ішінде), содан кейін аппарат бірнеше секундтан кейін автоматты түрде жұмысын тоқтатады.
- Сүзгі ұстағышын алып тастау үшін тұтқаны оңнан солға бұраңыз.

Күйіп қалу қаупі!

Шашырауды алдын алу үшін кофе дайындау кезінде сүзгі ұстағышын алып тастамаңыз және пісіргеннен кейін бірнеше секунд күтіңіз.

Шыныаяқтағы кофе мөлшерін бағдарламалау

Машина сусындардың стандартты порцияларын дайындауға бағдарламаланған. Қажет болса, кофе мөлшерін өзгертіңіз және келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Сүзгі ұстағыштың шүмегінің астына бір немесе екі шыныаяқты орнатыңыз.
- Бағдарламалағыңыз келетін  немесе  батырманы басыңыз және оны ұстап тұрыңыз. Машина кофе шығара бастайды, ал басқа кофе батырмасы жыпылықтайды, бұл машинаның бағдарламалау режимінде екенін көрсетеді.
- Шыныаяқтағы кофенің қажетті мөлшеріне қол жеткізілгеннен кейін, батырманы босатыңыз, содан кейін қызмет тоқтатылады және индикатор жыпылықтайды, бұл қажетті мөлшердің жаққа дұрыс енгізілгенін көрсетеді.
- Екі кофе беру индикаторы жыпылықтамай жанған кезде, машина пайдалануға дайын.

КАПУЧИНО ДАЙЫНДАУ

- Эспрессо жеткілікті үлкен шыныаяқтарды қолдана отырып, алдыңғы бөлімдерде көрсетілгендей пісіріңіз.
-  батырмасын басыңыз (сур. 12), индикатор жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін капучиноның әр порциясы үшін резервуарға шамамен 100 г сүт құйыңыз. Сүтті тоңазытқыштан алу керек (ыстық емес!). Резервуардың мөлшерін таңдағанда, сүт мөлшері 2-3 есе артаатынын ескеру керек (сур. 13).

Ескерту.

Тоңазытқыштың температурасында жартылай майсыз сүтті қолдану ұсынылады.

4.  батырманың индикаторы үнемі жанғанша күтіңіз, бұл бу беру үшін бойлердің тамаша температураға жеткенін білдіреді.
5. Капучинатордың астына бос резервуарды орнатыңыз және контурдан суды шығару үшін тұтқаны бірнеше секундқа ашыңыз. Тұтқаны жабыңыз.
6. Сүт ыдысын капучинатордың астына орнатыңыз.
7. Капучинаторды сүтке бірнеше миллиметрге батырыңыз (сур. 14).  тұтқаны орнына бұраңыз. Капучинатордан бу беру басталады, соның арқасында сүт крем тәрізді күйге өтеді және көлемі бойынша ұлғайтылады. Крем тәрізді көбік алу үшін капучинаторды сүтке батырып, сүт контейнерін төменнен жоғары қарай баяу бұраңыз.
8. Сүт көлемін екі есе арттырған кезде, капучинаторды тереңірек батырып, жылытуды жалғастырыңыз (сур. 15). Қажетті температураға (өте жақсы 60°С) және көбіктің қажетті тығыздығына жеткенде, тұтқаны сағат тілімен бұрап, бу беруді тоқтатыңыз.
9. Көбік сүтін бұрын дайындалған эспрессо қосылған шыныаяқтарға құйыңыз. Капучино дайын: дәміне қарай қант қосып, қаласаңыз, шоколад ұнтақтарын себіңіз.

Ескерту.

- Егер сізге капучиноның бірнеше порциясын дайындау керек болса, алдымен бірнеше шыныаяқ кофе жасап, содан кейін барлық порция үшін сүтті көбейту керек.
- Бүмен пісіру функциясынан шығу үшін кез-келген батырманы басыңыз. Кофе жасау үшін тым жоғары температура туралы сигнал беретін  немесе  индикаторлар жыпылықтайды ("Бойлерді салқындату" бөлімін қараңыз).

Буды 60 секундтан аспайтын уақытқа беру ұсынылады.

Назар аударыңыз!

Тазалықты сақтау үшін капучинаторды әр қолданғаннан кейін тазалау ұсынылады.

Мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Буды беру тұтқасын бұрап бірнеше секунд ішінде босатыңыз (алдыңғы бөлімнің 2, 4 және 5-тармақтары). Осы операцияның көмегімен қалған сүт капучинатордан шығарылады. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басу арқылы аппаратты өшіріңіз.
2. Бір қолыңызбен капучинатор түтігін ұстаңыз, ал екінші қолыңызбен капучинаторды сағат тілімен бұраңыз да, төмен қарай тартыңыз (сур. 16).
3. Резеңке бу беру саптамасын түтіктен төмен қарай тартып алыңыз (сур. 17).

4. Капучинаторды және бу саптамасын жылы сумен жақсылап шайыңыз (сурет. 18).
5. 18 суретте көрсеткімен көрсетілген тесіктің бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
6. Саптаманы жоғары қарай сырғыту арқылы бу беру түтігіне орнатыңыз.
7. Капучинаторды жоғары қарай сырғытып, сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Бойлерді салқындату

Егер сүтті көбіктендіргеннен кейін бірден кофе жасау керек болса, алдымен бойлерді салқындату керек, әйтпесе кофе күйіп кетеді. Мына әрекеттерді орындаңыз:

- контейнерді капучинатордың астына қойыңыз;
- ыстық суды ағызу үшін бу беру тұтқасын ашып, бойлерді салқындатыңыз;
- бойлер салқындаған кезде ыстық су беру автоматты түрде тоқтайды. Сорғы тоқтап, су беру тоқтаған кезде, бу беру тұтқасын жабыңыз.

Енді аппарат пайдалануға дайын.

ЫСТЫҚ СУ БЕРУ

1. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басу арқылы машинаны қосыңыз (сур. 4). Кофе беру индикаторларын қосуды күтіңіз.
2. Контейнерді капучинатордың астына қойыңыз.
3. Тұтқаны  күйіне бұраңыз, ыстық су капучинатордан келе бастайды.
4. Ыстық су беруді тоқтату үшін тұтқаны жауып, кез-келген батырманы басыңыз.

Суды 60 секундтан аспайтын уақытқа беру ұсынылады.

ТАЗАЛАУ

Қауіпті!

Құралдың сыртқы бөліктерін тазаламас бұрын, оны өшіріп, ашаны розеткадан шығарып, суытыңыз.

Тамшы жинау науасын тазарту

Назар аударыңыз!

Тамшыларды жинауға арналған науа су деңгейінің қалқымалы индикаторымен (қызыл) жабдықталған (сур. 19). Индикатор шыныаяқ тіреуішінен шыға бастағанға дейін, тамшы жинау науасынан суды тәгіп тастау керек, әйтпесе су тәгіліп, машинаға, тіреу бетіне немесе жақын аймаққа зиян тигізуі мүмкін.

1. Науаны алыңыз (сур. 20).
2. Шыныаяқты алыңыз, суды алыңыз және науаны шүберекпен сүртіңіз. Содан кейін тамшы жинау науасын жинаңыз.

3. Науаны орнына қойыңыз.

Кофе сүзгілерін тазарту

Кофе сүзгілерін ағынды судың астында шайып, үнемі тазалаңыз. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе оларды инемен тазалаңыз (сур. 21).

Бойлердің шығатын арнасын тазарту

Әр жолы 200 порция кофе дайындағаннан кейін, бойлердің шығатын арнасын шаю керек. Мұны істеу үшін ол арқылы шамамен 0,5 литр су өткізіңіз (ұнтақталған кофені құймай-ақ пісіру үшін тиісті батырманы басыңыз).

Тазалаудың басқа түрлері

1. Құралды тазарту үшін еріткіштерді немесе абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ дымқыл шүберекті пайдалану жеткілікті.
2. Сүзгі ұстағышын үнемі тазалаңыз.

Су бөшкесін тазарту

Су бөшкесін мезгіл-мезгіл (шамамен айына бір рет) аз мөлшерде агрессивті емес жуғыш затпен дымқыл шүберекпен тазалаңыз.



Тазалау кезінде ешқандай жағдайда құралды суға батырмаңыз, өйткені ол электр желісімен қоректенеді.

Қақ кетіру



батырманың қызғылт сары индикаторы жанған кезде машинаны қақтан тазартыңыз.



Назар аударыңыз!

- Қақтан тазартуға арналған құрал құрамында теріге және көзге тітіркендіретін қышқылдар бар. Өндірушінің қақтан тазартуға арналған қаптамасында көрсетілген қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтарын, сондай-ақ тері мен көзге тиген жағдайда қабылдануы тиіс шаралар жөніндегі нұсқауларды қатаң сақтаңыз.
- De'Longhi компаниясының қақтан тазарту құралын ғана пайдалану ұсынылады. Жарамсыз құралдарды пайдалану, сондай-ақ тұрақты емес қақтан тазарту өндірушінің кепілдігі қолданылмайтын ақаулықтарды тудыруы мүмкін.

Мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Бөшкені қаптамада көрсетілген нұсқауларға сәйкес алынған қақтан тазартқыштың сулы ерітіндісімен толтырыңыз.
2. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басыңыз.

3. Сүзгі ұстағышының орнатылмағанына көз жеткізіп, резервуарды капучинатордың астына қойыңыз.

4.  немесе  индикаторлар үнемі жанғанша күтіңіз, бұл машинаның жұмысқа дайын екендігін көрсетеді.

5. Үш батырма дәйекті түрде жабылғанша  батырманы 10 секунд басып тұрыңыз.

6. Бу беру тұтқасын  күйге бұраңыз.

7. Қақтан тазарту циклын бастау үшін  батырманы басыңыз.

8. Тазарту бағдарламасы іске қосылады және қақтан тазарту ерітіндісі сумен жабдықтау блогынан ағып кетеді. Қақтан тазарту бағдарламасы резервуар толығымен босатылғанға дейін кофемашинаның ішіндегі қақты кетіру үшін белгіленген аралықтар арқылы автоматты түрде шаю серияларын орындайды.



Ескерту.

Қақтан тазарту циклі кезінде бойлердің шығатын арнасын тазарту үшін, қақтан тазартқыштың кішкене бөліктерін арнадан ағызу үшін бу беру тұтқасын мезгіл-мезгіл жауып тұрыңыз.

9. Машина жұмысын тоқтатады:  қызғылт сары индикатор жыпылықтауды жалғастырады, бұл құрал қақтан тазарту циклін жалғастырады.

10. Енді құрал таза сумен жууға дайын. Су ыдысын алыңыз, оны босатыңыз, ағынды сумен шайыңыз, MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз, резервуарды орнына қойыңыз.

11. Қақтан тазарту ерітіндісін жинауға қызмет ететін контейнерді босатып, оны қайтадан ыстық сумен жабдықтау түйінінің астына қойыңыз.

12. Бу беру тұтқасының  орнында екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін жуу циклын бастау үшін  батырманы басыңыз.



Ескерту.

Жуу циклі кезінде бойлердің шығатын арнасын тазарту үшін мезгіл-мезгіл арнадан судың аз бөлігін ағызу үшін бу беру тұтқасын жабыңыз.

13. Резервуар толығымен босатылған кезде жуу аяқталады, ал қызғылт сары индикатор сөнеді.

14. Бу беру тұтқасы жабық күйде екеніне көз жеткізіңіз (таңба ).

Енді құрал пайдалануға дайын.

Егер жоғарыда сипатталған операция үнемі орындалмаса, қақ проблемаларынан туындаған кофе машинасын жөндеу кепілдікпен жабылмайды.

ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЛАРЫНЫҢ МӘНДЕРІ

Индикаторлар	Операция	Жарық индикаторларының мәндері
	ҚОСУ/ӨШІРУ ажыратқышын белсендіру	Аппарат индикаторларды дәйекті түрде жыпылықтаған кезде өзін-өзі диагностикалаиды.
	Аппарат қосулы	Индикаторлар жыпылықтайды: кофе дайындау үшін аппарат қызады Индикаторлар үнемі жанып тұрады: аппарат кофе дайындауға дайын Индикаторлар тез жыпылықтайды: резервуар бос немесе аппарат кофе дайындай алмайды. "Мәселелер және оларды шешу жолдары" бөлімін қар.
	Бу беру функциясы қосылған	Индикатор жыпылықтайды: бу беру үшін аппарат қызады Индикатор үнемі жанып тұрады: аппарат бу беруге дайын
	Бу беру тұтқасы ашық	Шамдар жыпылықтайды: бу беру тұтқасын жабыңыз
	Бойлердің жоғары температурасы	Индикаторлар жыпылықтайды: бойлерді тиісті бөлімде көрсетілгендей салқындатыңыз

МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Проблема	Себебі	Жою
Эспрессо шықпайды	Резервуарда су жоқ	Резервуарды толтырыңыз
	Сүзгі ұстағышындағы кофенің шығу саңылаулары бітелген	Сүзгі ұстағышындағы саңылауларды тазалаңыз
	Резервуар дұрыс орнатылмаған және түбіндегі клапандар ашық емес	Төменгі жағындағы клапандарды ашу үшін резервуарды аздап басыңыз
	Су контурында қақтың болуы	Қақтан тазалауды "қақтан тазарту" бөлімінде көрсетілгендей орындаңыз.
Эспрессо тесіктерден емес, сүзгі ұстағышының шеттерінен тамшылайды	Сүзгі ұстағыш дұрыс орнатылмаған немесе ластанған	Сүзгі ұстағышын дұрыс бекітіп, оны күшпен бұраңыз
	Бойлер тығыздағыш икемділікті жоғалтты немесе ластанған	Техникалық қолдау орталығында эспрессо бойлердің тығыздағышын ауыстырыңыз
	Сүзгі ұстағышының шүмектеріндегі бітелген тесіктер	Шүмектердің тесіктерін тазалаңыз

Сүзгі ұстағыш аппаратқа бекітілмеген	Сүзгіде кофе тым көп	Жинаққа кіретін дозаторды қолданыңыз және пісіру үшін тиісті сүзгіні қолданғаныңызға көз жеткізіңіз
Ашық кофе көбігі (шүмектен тез шығады)	Ұнтақталған кофе жеткілікті қысылмаған	Ұнтақталған кофенің басылуын арттырыңыз
	Ұнтақталған кофенің жеткіліксіз мөлшері	Ұнтақталған кофе мөлшерін көбейтіңіз
	Үлкен кофе ұнтақтау	Эспрессо машинасы үшін тек ұнтақталған кофені қолданыңыз
	Ұнтақталған кофенің дұрыс емес сапасы	Ұнтақталған кофені ауыстырыңыз
Қара кофе көбігі (шүмектен баяу шығады)	Ұнтақталған кофе тым көп басылады	Кофенің басылуын азайтыңыз
	Ұнтақталған кофенің артық мөлшері	Ұнтақталған кофе мөлшерін азайтыңыз
	Эспрессо бойлердің арнасы бітелген	"Бойлердің шығатын арнасын тазарту" бөлімінде көрсетілгендей тазалауды орындаңыз
	Сүзгі бітелген	Тазалауды "Сүзгіні тазалау" бөлімінде көрсетілгендей орындаңыз
	Кофені өте жақсы ұнтақтау	Эспрессо машинасы үшін тек ұнтақталған кофені қолданыңыз
	Ұнтақталған кофе тым жұқа немесе кофе тым ылғалды	Эспрессо машинасы үшін тек ұнтақталған кофені қолданыңыз, ол өте ылғалды болмауы керек
	Су контурында қақтың болуы	Қақтан тазалауды "Қақтан тазарту" бөлімінде көрсетілгендей орындаңыз.
Кофе дайындағаннан кейін сүзгі бойлер арнасына жабысады		Сүзгі ұстағышын орнына қойыңыз, кофе дайындаңыз және ұстағышты алыңыз
Машина ешқандай сусын шығармайды   және  индикаторлар бірнеше секунд ішінде жыпылықтайды.	Резервуарда су жоқ	Су ыдысын толтырыңыз
	Резервуар дұрыс орнатылмаған және түбіндегі клапандар ашық емес	Төменгі жағындағы клапандарды ашу үшін резервуарды аздап басыңыз
	Эспрессо бойлердің арнасы бітелген	"Бойлердің шығатын арнасын тазарту" бөлімінде көрсетілгендей тазалауды орындаңыз
	Сүзгі бітелген	Тазалауды "Сүзгіні тазалау" бөлімінде көрсетілгендей орындаңыз
	Бу беру тұтқасы ашық	Тұтқаны жабыңыз
	Бойлердің жоғары температурасы	Бойлерді тиісті бөлімде көрсетілгендей салқындатыңыз
	Су контурында қақтың болуы	Қақтан тазалауды "Қақтан тазарту" бөлімінде көрсетілгендей орындаңыз.
Машина жұмыс істемейді және барлық индикаторлар жыпылықтайды		Аппаратты дереу өшіріп, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз