

Клавиатура проводная DEXP Blazing Pro RGB

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, представляющее собой набор клавиш, расположенных в определенном порядке. Игровая клавиатура обладает повышенным комфортом и износоустойчивостью, важными для каждого любителя компьютерных игр.

Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

Расшифровка сокращённых названий клавиш*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

**Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.*

Переключение типов подсветки клавиш

Ваша новая клавиатура DEXP имеет множество уникальных режимов подсветки.

Нажимайте **FN+INS** для переключения эффектов подсветки.

Нажимайте **FN+1-8** для переключения между игровыми режимами подсветки.

Для настройки своего режима игровой подсветки выберите пользовательский режим, нажав **FN+9**, следом нажмите **FN+HM**, а затем – на кнопки, которые должны подсвечиваться. Нажмите **FN+END**, чтобы сохранить состояние подсветки.

Нажмите **FN+PS** для смены цвета подсветки.

Нажимайте **FN+влево/вправо** для изменения скорости подсветки.

Нажимайте **FN+вверх/вниз** для изменения яркости подсветки.

Блокировка клавиши Windows

Нажмите **FN+WIN**, чтобы заблокировать клавишу WINDOWS при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.

Мультимедиа-клавиши

Вы можете контролировать громкость/воспроизведение музыки, а также быстро открывать такие приложения, как почта, браузер и калькулятор. Для этого используйте сочетания клавиш **FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F12** (клавиши **F** помечены соответствующими значками).

Технические характеристики

Модель: Blazing Pro RGB.

Тип: игровая клавиатура.

Механизм клавиш: механика, Outemu Blue.

Общее количество клавиш: 87.

Подсветка клавиш: разноцветная, RGB.

Материал изготовления: металл, пластик.

Тип подключения: проводная.

Интерфейс подключения: USB.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не

должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Стар Вэйв Тэкнолоджи Ко., Лтд.
№ 7, 2-е шоссе Иньху, д. Шишуйкоу, Цяотоу, г. Дунгуань, Китай.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления товара указана на упаковке.

Адрес в интернете: www.dexp.club

