

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Үтік

CE2600SW

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдаланушы нұсқаулығы.....	7
Сүмен толтыру	7
Құрғақ үтіктеу	7
Бүмен үтіктеу	7
Бүрку.....	7
Бу соққысы	8
Қақтан қорғау функциясы	8
Тамшылауға қарсы жүйе	8
Әр қолданғаннан кейін.....	8
Қызмет көрсету және күтім.....	9
Үтіктің сыртқы беті	9
Үтіктің табаны	9
Өздігінен тазарту функциясы.....	9
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Үтік киімдегі бүктелген және мыжылған жерлерін тегістеуге арналған.

Сақтық шаралары

1. Үтікті тек мақсатына сай қолданыңыз.
2. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі жерге тұйықталу техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сәйкес келмеген жағдайда сатып алу орнына хабарласыңыз.
3. Қолданар алдында сымды толығымен босатыңыз.
4. Үтікті қоспас бұрын қуат сымы мен ашаның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
5. Үтікті розеткаға қараусыз қалдырмаңыз. Қажет болса, үтіктеу кезінде үзіліс жасаңыз, ашаны розеткадан шығарып, құрылғыны тік күйге қойыңыз.
6. Өрттің алдын алу үшін үтікті жанғыш заттардың жанына қоймаңыз.
7. Күйіп қалмас үшін ыстық беттерге, қыздыру элементіне, ыстық суға немесе бу ағынына қол тигізбеңіз, денеге киген киімді үтіктемеңіз.
8. Үтікті сумен толтырмас бұрын немесе қалған суды төгіп тастамас бұрын оны қуат желісінен ажыратыңыз.
9. Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
10. Зақымдалған қуат сымы бар үтікті пайдаланбаңыз.
11. Қуат сымы зақымдалған жағдайда уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
12. Тазартылған суды пайдалану ұсынылады. Әр түрлі қоспаларды қолдану бу саңылауының бітелуіне әкелуі мүмкін.
13. Қуат желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін үтікті басқа қуатты құрылғылармен бір уақытта пайдаланбаңыз.
14. Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балалардың үтікпен ойнамауын қадағалаңыз.
15. Үтікті желіден ажырату үшін қуат сымын ешқашан тартпаңыз.
16. Үтікті тегіс және тұрақты жерде пайдалану және қалдыру керек.
17. Егер үтікте көрінетін зақым болса немесе су ағып кетсе, ол құлағаннан кейін үтікті пайдаланбаңыз.

18. Бу ағынын адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз.
19. Сымның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
20. Қолданғаннан кейін үтікті толығымен суытыңыз.
21. Балалардың жанында үтікті қолданған кезде абай болыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CE2600SW.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Қуаты: 2600 Вт.
- Қуат сымның ұзындығы: 1,9 м.
- Су ыдысының көлемі: 350 мл.
- Табан материалы: керамика.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Тұрақты бу беру.
- Автоөшіру.
- Қаққа қарсы.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Үтік.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы



1. Су бүріккіш.
2. Су резервуарының қақпағы.
3. Бу беру реттегіші.
4. Бу беру батырмасы.
5. Су бүрку батырмасы.
6. Қуат сымы.
7. Жарық индикаторы.
8. Температура реттегіші.
9. Су резервуары.
10. Табан.
11. Өзін-өзі тазарту батырмасы.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Сумен толтыру

1. Үтіктің өшірілгеніне және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Бу беру реттегішін «0» күйіне орнатыңыз.
3. Су ыдысының қақпағын ашып, ыдысты максималды деңгейге дейін толтырыңыз.
4. Ағымдағы су деңгейін су резервуарының мөлдір бөлігі арқылы тексеруге болады. Ол үшін үтікті тік күйге қою керек.
5. Қолданғаннан кейін қалған суды төгіп тастаңыз.

Ескерту: кәдімгі ағын суды пайдаланыңыз. Әр түрлі қоспалар мен хош иістерді қолдану су ыдысының корпусын зақымдауы мүмкін. Контейнерді максималды белгіден жоғары сумен толтырмаңыз.

Құрғақ үтіктеу

1. Үтікті тігінен орнатыңыз.
2. Үтікті қуат желісіне қосыңыз.
3. Температура реттегішін ең төменгі күйге қойыңыз.
4. Индикатор жасыл түске боялғаннан кейін үтіктеуді бастауға болады.

Бумен үтіктеу

1. Жоғарыдағы нұсқауларды орындау арқылы су ыдысын толтырыңыз.
2. Үтікті тігінен орналастырыңыз және оны қуат көзіне қосыңыз.
3. Температура реттегішін максималды белгіге қойыңыз. Әйтпесе, су буға айнала алмайды және үтіктің табанынан тамшылайды.
4. Индикатор жасыл түспен жанғаннан кейін, бу деңгейін матаның түріне сәйкес реттегішпен реттеңіз.

Бүрку

Бүріккіш функцияны қолданар алдында киімдегі құлақшаларды арнайы үтіктеу нұсқаулары үшін тексеріңіз, себебі кейбір маталар ылғалданған кезде дақ кетуі мүмкін.

Бүрку күшті қатпарларды үтіктеуге көмектеседі. Бұл функцияны құрғақ және бумен үтіктеу үшін пайдалануға болады. Бүрку функцияны пайдалану үшін тиісті батырманы басыңыз.

Бу соққысы

Бұл функцияның көмегімен сіз қатты қатпарларды немесе үтіктеуге жақсы жауап бермейтін киімнің басқа жерлерін тегістей аласыз.

- Бу соққысын пайдалану үшін бу беру батырмасын басыңыз. Беріліс тұрақты болуы үшін оны бірнеше рет басу қажет болуы мүмкін.
- Батырманы екінші рет баспас бұрын бірнеше секунд күтіңіз, бұл сізге көбірек бу береді.

Ескерту: оңтайлы бу беру үшін индикатор өшірілгеннен кейін бу ағынын үш реттен артық пайдалану ұсынылмайды.

Қақтан қорғау функциясы

Қақтан қорғау функциясы — бұл су қоймасына орнатылған жүйе, ол судан қоспаларды кетіреді және әкті қабаттың пайда болуын болдырмауға көмектеседі.

Жүйенің тиімді жұмысын ұзарту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Үтікті желіден ажыратып, суытыңыз.
2. Жиынтыққа кіретін стаканды 3/4 толтырып, шай қасық тұз қосып, осы ерітіндімен үтіктегі суға арналған ыдысты толтырады.
3. Ерітіндіні контейнерде шамамен 15 минутқа қалдырыңыз, кейде шайқаңыз, содан кейін құйыңыз.
4. 2 және 3 әрекеттерді қайталаңыз.
5. Су ыдысын ағын сумен толтырыңыз, шайыңыз және су құйыңыз.

Тамшылауға қарсы жүйе

Бұл жүйе үтіктің табанына су ағынын үнемі бақылайды. Егер қыздыру температурасы тым төмен болса, су ағыны тоқтайды, бұл тамшылардың матаға түсуіне жол бермейді.

Автоөшіру

Бұл үтік көлденең күйде 30 секунд және тік күйде 8 минут бойы әрекетсіздік жағдайында автоматты өшіру функциясымен жабдықталған. Өздігінен ажыратылған кезде алты рет дыбыстық сигнал шығады және корпустағы индикатор жыпылықтай бастайды. Үтікті қайтадан іске қосу үшін көтеріңіз.

Әр қолданғаннан кейін

1. Үтікті өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.
2. Су ыдысын қолданғаннан кейін бірден босатыңыз. Суды ыдыста қалдырмаңыз.
3. Үтік толығымен салқындағанша күтіңіз.
4. Үтікті тік күйде қауіпсіз жерге қойыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

Үтіктің сыртқы беті

- Үтік салқындағаннан кейін оның бетін дымқыл шүберекпен сүртуге болады.
- Қажет болса, жұмсақ жуғыш затты қолданыңыз.

Назар аударыңыз: ешқашан қатты жуғыш заттарды қолданбаңыз.

Үтіктің табаны

- Үтіктің табанындағы кірді кетіру үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- Сызаттардан аулақ болу үшін үтікті тазарту үшін ешқашан темір щеткаларды қолданбаңыз.
- Үтікті өрескел беттерге қоймаңыз.
- Үтіктің табанынан синтетикалық киімнің күйген бөлшектерін кетірудің ең жақсы жолы — ескі мақта матаны бірнеше минут үтіктеу.

Өздігінен тазарту функциясы

Назар аударыңыз! Үтікті айына бір рет немесе пайдалану қарқындылығына байланысты жиі тазалау ұсынылады.

1. Контейнерді жартысына дейін сумен толтырып, үтікті тік күйге қойыңыз.
2. Температура реттегішін максималды күйге қойыңыз және үтікті желіге қосыңыз.
3. Үтіктің толық қызуын күтіңіз — индикатор жасыл болып жанады.
4. Үтікті желіден ажыратыңыз.
5. Үтікті раковинаның үстінде көлденең ұстаңыз.
6. Өзін-өзі тазарту батырмасын басып тұрыңыз. Қайнаған су мен бу үтіктің қыздыру элементіндегі тесіктер арқылы сыртқа шығады.
7. Үтікті алға-артқа жылжытыңыз, өзін-өзі тазарту батырмасын басып тұрыңыз. Контейнер бос екенін сезген кезде ғана оны босатыңыз.
8. Үтікті қуат желісіне қосыңыз.
9. Температура реттегішін максималды күйге қойыңыз және индикатор жасыл болып жанғанша күтіңіз. Резервуардағы судың қалдықтары буланып, тесіктерден шығады. Бұл жағдайда ескі қажетсіз матаның бір бөлігін үтіктеу ұсынылады.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Темір жеткілікті ыстық емес немесе тым ыстық емес	Температура реттегіші дұрыс емес күйде орнатылған	Температура реттегішін қажетті күйге қойыңыз
Бу жоқ	Температура реттегіші дұрыс емес күйде орнатылған	Температура реттегішін қажетті күйге қойыңыз
	Бу беру реттегіші дұрыс емес күйде орнатылған	Бу беру реттегішін қажетті күйге қойыңыз
	Ыдыста су тым аз немесе мүлдем жоқ	Ыдысты сумен толтырыңыз
Табан арқылы судың ағуы	Температура реттегіші дұрыс емес күйде орнатылған	Температура реттегішін максималды белгіге қойыңыз
	Жоғары температура жеткіліксіз	Индикатор жасыл болып жанғаннан кейін бу беру батырмасын басыңыз
	Сыйымдылықтағы судың рұқсат етілген ең жоғары деңгейінен асып кетті	Артық суды төгіп тастаңыз
Бу жеткіліксіз	Бу беру реттегіші дұрыс емес күйде орнатылған	Бу беру реттегішін қажетті күйге қойыңыз
	Бу беру үшін тесік бітелген	Бу беру үшін тесікті тазартылған сумен шайыңыз; тіс тазалағышты қолданыңыз
	Ыдыста су тым аз	Ыдысты сумен толтырыңыз
Бүріккіш жұмыс істемейді	Қысым деңгейінің жеткіліксіздігі	Бүріккішті қысып бүрку батырмасын бірнеше рет басыңыз
	Ыдыста су тым аз немесе мүлдем жоқ	Ыдысты сумен толтырыңыз

Егер жоғарыда аталған әдістерді орындағаннан кейін мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Шуайвэй Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Чжоужу тас жолы 1188, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Manufacturer: Ningbo Shuaiwei Electric Appliance Co., Ltd.
No.1188 Zhouzhi Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.


Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС.
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Құрылғының жинақталымы ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



