

DEXP



CHARM

ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

Клавиатура проводная DEXP Charm

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: Charm
- Торговая марка: DEXP
- Тип клавиатуры: проводная
- Механизм клавиш: мембранный
- Общее количество клавиш: 110
- Подсветка клавиш: RGB
- Длина кабеля: 1,6 м
- Количество режимов подсветки: 8
- Ресурс переключателей: более 10 млн нажатий
- Интерфейс подключения: USB
- Габариты: 500 × 200 × 25 мм
- Вес: 750 г
- Материал изготовления: пластик ABS
- Питание: 5 В = 200 мА
- Совместимость: Windows

Комплектация

Клавиатура, руководство по эксплуатации.

Расшифровка сокращенных названий клавиш:

PS: Print Screen

INS: Insert

DEL: Delete

SL: Scroll Lock

HM: Home


PD: Page Down

PB: Pause/Break

PU: Page Up

NUM: Num Lock

Управление мультимедийными функциями

FN + F1	Запуск Windows Media Player
FN + F2	Уменьшение громкости звука
FN + F3	Увеличение громкости звука
FN + F4	Отключение звука
FN + F5	Остановка воспроизведения
FN + F6	Предыдущая дорожка
FN + F7	Воспроизведение/Пауза
FN + F8	Следующая дорожка
FN + F9	Почта
FN + F10	Запуск браузера
FN + F11	Включение/выключение блокировки клавиатуры
FN + F12	Калькулятор
FN + 	Блокировка/разблокировка клавиши WINDOWS
FN + W	Переключение клавиш направления («WASD» на клавиши-стрелки)

Управление режимами подсветки

FN + 1	Непрерывный поток
FN + 2	Бегущие цвета
FN + 3	Дыхание
FN + 4	Три цвета
FN + 5	Немигающий свет При повторном нажатии сменяется цвет подсветки
FN + 6	Заполнение цветом
FN + 7	Пользовательский режим подсветки FN + ←/→ — переключить зону подсветки FN + ↑/↓ — переключить цвет подсветки выбранной зоны
FN + 8	Волны по нажатию
FN + PgUP/PgDn	Изменение скорости переключения цветов в подсветке/выключение подсветки
FN + ←/→	Изменение направления движения подсветки

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 0 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 85%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Manufacturer: DELUX Technology Co., Ltd.

16th Floor, Block A, DELUX Sci-Tech Park, No.5 Guanlan Street, Longhua, Shenzhen, China.

Manufacturer's branch: WUHU DELUX MOBILE INTERNET DEVICE CO., Ltd.

Delux Technology Park, Xici 3rd Road, Xinwu Economic Development Area, Wuhu County, Wuhu City, Anhui, China.

Изготовитель: ДИЛАКС Тэкнолоджи Ко., Лтд.

16-й этаж, корпус А, Научно-технологический парк Дилакс, ул. Гуаньлань №5, Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

Филиал изготовителя: УХУ ДИЛАКС МОБАЙЛ ИНТЕРНЕТ ДИВАЙС КО., Лтд.

Технопарк Дилакс, 3-е шоссе Сицы, зона экономического развития Синьу, округ Уху, г. Уху, пров. Аньхой, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс изделия может отличаться от представленного в данном руководстве.



Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

