Руководство по эксплуатации

Тостер
DT-826S

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Тостер предназначен для быстрого поджаривания ломтиков хлеба.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Некоторые части устройства сильно нагреваются в процессе работы. Не касайтесь горячих поверхностей.
- Не погружайте устройство, шнур или вилку питания в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Не прикасайтесь к устройству или шнуру питания мокрыми руками.
- Отключайте устройство от сети питания, когда оно не используется, а также перед очисткой или обслуживанием.
- Перед очисткой, а также перед тем как убрать устройство на хранение, дайте ему остыть.
- Прекратите использование устройства в случае его неисправности, а также повреждения шнура питания, вилки или других деталей. При обнаружении любых повреждений обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы он перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Используйте устройство только по назначению.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Аккуратно доставайте тосты по окончании приготовления во избежание получения ожогов.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- Не используйте устройство вне помещений.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Не перемещайте устройство во время использования.
- Не помещайте в тостер металлические предметы, фольгу, а также превышающие размеры отверстий для тостов ломти хлеба и другие продукты питания. Это может вызвать повреждение устройства и/или удар электрическим током.
- Если во время приготовления тостов появился дым, немедленно нажмите кнопку «Отмена».
- Не поджаривайте тосты с добавлением ингредиентов, которые могут вытечь (например, сливочное масло). Не поджаривайте в тостере бутерброды.
- Не пытайтесь достать тосты из устройства во время работы. Чтобы извлечь хлеб, застрявший в отверстиях для тостов, сначала отключите устройство от сети питания. Будьте осторожны при извлечении тостов во избежание повреждения внутреннего механизма или нагревательных элементов.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DT-826S.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 850 Вт.
- Материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь.
- Количество степеней обжаривания: 6.
- Количество отделов для тостов: 2.
- Длина шнура питания: 0,75 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Рычаг включения тостера.
2. Поддон для крошек.
3. Значение времени и индикаторы режимов работы.
4. Индикаторы степеней поджаривания.
5. Кнопка «Отмена».
6. Кнопка выбора степени поджаривания.
7. Кнопка включения режима разморозки.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием

- Удалите с устройства все упаковочные материалы.
- Ничего не загружая в тостер, включите его и установите максимальную степень поджаривания тостов. Подождите, пока устройство закончит работу.
- Повторите процедуру 4–5 раз. Это необходимо для того, чтобы удалить мелкие частицы масла, смазки или пыли, оставшиеся после сборки устройства на заводе изготовителя.
  Внимание! Новые нагревательные элементы могут выделять специфический запах и небольшое количество дыма. Это нормальное явление, которое не является признаком неисправности. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения, например, открыв окно.
- Дайте устройству остыть, после чего приступайте к эксплуатации.

Эксплуатация

Режим поджаривания

1. Поместите ломтики хлеба в отверстия тостера.
2. Подключите устройство к электросети.
3. Нажмите рычаг включения и опустите его до упора, пока он не зафиксируется.
4. Нажимая кнопку « » , выберите степень поджаривания тостов от 1 до 6 (где 1 — слабое подрумянивание, а 6 — сильное поджаривание): на дисплее будет отображаться цифра и загораться соответствующий индикатор под ней. Настройка по умолчанию — 4.
5. Тостер начнет работу автоматически. Индикатор выбранной степени поджаривания продолжит гореть, над ним отобразится обратный отсчет времени.
6. По окончании обратного отсчета тостер выключится автоматически — рычаг поднимется, и поджаренные тосты можно будет извлечь.

Режим разморозки

1. Поместите ломтики хлеба в отверстия тостера.
2. Подключите устройство к электросети.
3. Нажмите рычаг включения и опустите его до упора, пока он не зафиксируется.
4. Нажмите кнопку « ❄ ».
5. Нажимая кнопку « » , выберите степень поджаривания тостов от 1 до 6 (где 1 — слабое подрумянивание, а 6 — сильное поджаривание): на дисплее будет отображаться цифра и загораться соответствующий индикатор под ней. Настройка по умолчанию — 4.
6. Тостер начнет работу автоматически. Индикатор « ❄ » будет мигать, также на дисплее будет отображаться индикатор выбранной степени поджаривания и обратный отсчет времени.
7. По окончании обратного отсчета тостер выключится автоматически — рычаг поднимется, размороженные и поджаренные тосты можно будет извлечь.

Режим подогрева

1. Поместите ломтики хлеба в отверстия тостера.
2. Подключите устройство к электросети.
3. Нажмите рычаг включения и опустите его до упора, пока он не зафиксируется.
4. Нажимая кнопку « ⧈ », выберите режим подогрева (индикатор «⧈» начнет мигать).
5. Тостер начнет работу автоматически. Индикатор подогрева продолжит мигать, также будет отображаться обратный отсчет времени.
6. По окончании обратного отсчета тостер выключится автоматически — рычаг поднимется, подогретые тосты можно будет извлечь.

Очистка и уход

- Перед очисткой обязательно отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Извлеките поддон для крошек в нижней части тостера и опустошите его, после чего установите на место. При необходимости протрите влажной тканью. Тщательно высушите, прежде чем снова установить поддон в устройство.
- Очистите корпус устройства сухой или слегка влажной мягкой тканью.
- Не используйте для очистки абразивные моющие средства, а также металлические губки, поскольку они могут повредить поверхность устройства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd.
No. 78 Feng Yi Road, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China.

Изготовитель: Юйяо Сити Фуда Электроник Ко., Лтд.
Шоссе Фэнъи 78, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

