

# Пайдалану бойынша нұсқаулық


---

Қіріктірілген ыдыс жұғыш машинасы  
DWB45A3L

**DEXP**




# Қысқаша нұсқаулық




1 Ұйдыс жүғыш машинасын орнатыңыз және қосыңыз.



2 Ұйдыс-аяқтарды үлкен тамақ қалдықтарынан тазалаңыз.



3 Ұйдыс-аяқты жүктөу .



4 Ұйдыс жүғыш машинаға жүғыш зат, шайғыш зат және тұз қосыңыз.



5 Құрылғыны қосыңыз, жуу бағдарламасын таңдаңыз және жуу циклын бастау үшін есікті жабыңыз.



# **Мазмұны**

<b>Құрылғы мақсаты .....</b>	6
<b>Сақтық шаралары .....</b>	6
Розетканы жерге қосу талаптары .....	7
<b>Құрылғы схемасы .....</b>	8
<b>Аксессуарлар.....</b>	8
<b>Орнату .....</b>	9
Орнатуға дайындық.....	9
Орнату тәртібі .....	10
Туралау .....	11
Көрнекі панельді орнату .....	12
Есік серіппесінің керілуін реттеу .....	13
Сүмен жабдықтауға қосылу .....	13
Электр жабдықтауға қосылу .....	14
<b>Құрылғымен жұмыс .....</b>	15
Басқару панелі .....	15
Индикаторлардың мәні.....	15
Пайдалануды бастамас бұрын .....	16
Суды жұмсарту жүйесі .....	16
Шайғыш .....	18
Жұғыш зат .....	19
Үйдис жуғыш машинаның себеттерін жүктеу .....	21
Үйді с жуғыш машинаға үйдістарды салу әдістері .....	22
<b>Үйдис жуғыш машинаны қосу .....</b>	25
Жүү циклін іске қосу .....	25
Бағдарламаны өзгерту .....	25
Құрылғы жұмыс істеп түрған кезде үйдістарды қосымша жүктеу .....	26
Жүү циклінің аяқталуы .....	26
Үйдис жуғыш машинаны өшіру .....	26
<b>Үйдис жуғыш машинаны күту және тазалау .....</b>	27
Үйдис жуғыш машинаның корпусын тазалау .....	27
Есікті тазалау .....	27
Сүзгіні тазалау.....	28
Шашыратқыштарды тазалау .....	29

<b>Ыңдыс жууға арналған бағдарламалар</b>	30
<b>Ықтимал проблемалар және олардың шешімі</b>	31
<b>Ақаулар коды</b>	34
<b>Құрылғы өлшемдері</b>	35
<b>Жинақталым</b>	35
<b>Техникалық сипаттамалары</b>	36
<b>Энергия тиімділігі туралы ақпарат</b>	37
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	38
<b>Қосымша ақпарат</b>	39

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға құаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Үйдіс жуғыш машина — үйдіс-аяқты автоматты түрде жууға арналған электро-механикалық қондырғы.

## **Сақтық шаралары**

**Назар аударыңыз:** үйдіс жуғыш машинаны пайдалану кезінде аталған сақтық шараларын сақтаңыз.


1. Бұл құрылғы тек түрмистық пайдалануға арналған.
2. Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шекте-улі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жаупты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменеңзі.
3. Бұл жабдық тек үй-жайда пайдалануға арналған. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыға, қуат сымына немесе шанышқыға су немесе басқа сүйіктық түспейтініне көз жеткізіңіз.
4. Құрылғыға техникалық қызмет көрсетуді және тазалауды бастамас бұрын оны розеткадан өшіріңіз. Тазалау үшін сабынды суға малынған жұмсақ шү-беректі қолданыңыз, содан кейін құрылғыны құрғатыңыз.
5. Үйдіс жуғыш машинада есіктерге немесе сөрелерге отыруға немесе тұруға болмайды.
6. Егер панельдер тиісті орындарға орнатылмаған болса, үйдіс жуғышты қоспаңыз.
7. Үйдіс жуғыш машина жұмыс істеп түрған кезде судың шашырауын болдырмау үшін есікті абайлап ашыңыз.
8. Үйдіс жуғыш машинаның ашық есігіне ауыр заттарды қоймаңыз. Ол ауда-рылып кетуі мүмкін.
9. Жууға арналған үйдистарды тиек кезінде:
  - пышақтар мен басқа да өткір заттарды себетке төмен қаратып қою керек немесе көлдененеңін қою керек;
  - жуу циклі аяқталғаннан кейін жуғыш зат бөлімде жоқ екеніне көз жет-кізіңіз;

- арнайы таңбаланбаған пластикалық ыдыстарды ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз;
  - автоматты ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен шайғыштарды қолданыңыз;
  - ыдыс жуғыш машинада сабын, кір жуғыш зат немесе қол жуғыш затты қолданбаңыз.
10. Егер құат сымы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
11. Жабдықты орнатқан кезде құат сымының бүгілмегеніне немесе берілмегеніне көз жеткізіңіз.
12. Құрылғы жаңа шлангілер жиынтығын пайдаланып сантехникалық желіге қосылуы керек, ескі шлангтарды қайта пайдалануға болмайды.
13. Үйдис-аяқ жиынтықтарының максималды саны — 10.
14. Кірістегі судың рүқсат етілген ең жоғары қысымы — 1 МПа.
15. Кірістегі судың минималды рүқсат етілген қысымы — 0,04 МПа.
16. Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


## **Розетканы жерге қосу талаптары**

- Құрылғы жерге түйікталуы керек. Ақаулар немесе сынықтар болған жағдайда, жерге қосу электр тогының ең аз кедергісін қамтамасыз ете отырып, электр тогының соғу қаупін азайтады. Бұл құрылғы жерге түйіктату сымымен және жерге түйікталған шанышқымен жабдықталған. Шанышқы жергілікті ережелер мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге қосылған тиісті розеткаға қосылуы керек. Жерге қосу сымының дұрыс қосылмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер сіз жерге түйікталудың сенімділігіне сенімді болмасаңыз, білікті электрикпен кеңесіңіз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, жабдықпен бірге келетін шанышқылық құрылғыға өзгертулер енгізбенеңіз. Тиісті розетканы орнату үшін маманға хабарласыңыз.

## Құрылғы схемасы



## Аксессуарлар



# Орнату

## Назар аударыңыз!

Құбырлар мен электр жабдықтарын қосуды білікті маман жүзеге асыруы тиіс. Үйдіс жуғыш машинаны орнатпас бұрын электр тогының соғуын болдырмау үшін қуатты өшіріңіз.


## Орнатуға дайындық

Үйдіс жуғыш машинаны орнату орны электр розеткасының және қолданыстағы кәріз және сүмен жабдықтау желелерінің жаңында орналасуы керек. Үйдіс жуғыш машинаның ағызы туғтіктерін қосу үшін үйдіс жуғышты раковинаның жаңына орнату үсынылады.

Орнатуды бастамас бұрын, қажетті керек-жарақтардың (бұрандалар, ілгектер және т.б.) бар екенине көз жеткізіңіз, орнатуды бастамас бұрын нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Төменде үйдіс жуғыш машинаның шкаф өлшемдері мен орнату схемалары берілген. Үйдіс жуғыш машинаны қоймас бұрын орынды дайындаңыз:


- Сүмен жабдықтау және су төгетін туғтіктерді оңай қосу үшін раковинаның жаңындағы орынды таңдаңыз (1-схеманы қараңыз).

## 1-схема



2. Егер ыдыс жуғыш машина бұрышқа орнатылса, есікті ашқан кезде кем дегенде 5 см бос орын қалуы керек (2-схеманы қараңыз).

## 2-схема




## Орнату тәртібі

1. Құрылғыны және оның барлық компоненттерін қаптамадан алыңыз. Орнату үшін қажет құралдарды дайындаңыз (айқас бұрағыш, деңгей, жалпақ бұрағыш және т.б.).
2. Гарнитураның үстелінің астына ылғалдан қорғайтын жолақты жабыстырыңыз. ылғалдан қорғайтын жолақ жұмыс бетінің жиегімен бір деңгейде екеніне көз жеткізіңіз.
3. Құрылғыға қосылатын толтырғыш шланг жуғышының мықтап бұралғанына көз жеткізіңіз.
4. Қабырға мен гарнитура арасындағы алдын ала дайындалған тесік / саңылау арқылы құю / ағызу түтіктер мен қуат сымын су беру көзіне, су төтегін жерге және розеткаға тартыңыз. **Құю / ағызу түтіктердің бүгілуіне жол бермеңіз.**
5. Екі жағынан құрылғының жоғарғы жағындағы арнайы тесіктеге 2 орнату ілгегін салыңыз (5-сурет).
6. Құрылғыны дайындалған тауашаға ақырын сырғытыңыз.
7. Ыдыс жуғыш машинаны деңгеймен туралаңыз. Үстіңгі жағы үстелдің үстіңгі жағына жақын орналасуы керек. Бекіту бұрандаласын Филлипс бұрағышымен бұрап, аяқтарды туралаңыз (5А-сурет). Алдыңғы аяқтарды реттеу үшін жалпақ бұрағышты пайдаланыңыз. ыдыс жуғыш машина тураланғанша аяқтарды бұраңыз (5В-сурет).
8. Орнату ілгектерін арнайы бұрандалармен үстелдің үстіне бұраңыз. Мұны екі жолмен жасауға болады:
  - Кәдімгі жұмыс беті: орнату ілгектерін бүйірлік панельдерге қосқыштарға салыңыз және оны ағаш бұрандалармен жұмыс бетіне бекітіңіз (6-сурет).
  - Тас беті: бүйірлік панельдер бекітіңіз (7-сурет).

- Арнайы бекіткіштерді пайдаланып, ыдыс жуғыш машинаның сыртқы есігіне көрнекі панельді орнатыңыз. Бекіткіштерді орнату схемасын орындаңыз.
- Есіктің серіппелерінің керілуін реттеңіз, серіппелерді оңға және солға қатайту үшін реттеу бұрандасын сағат тілімен бұраңыз. Дұрыс емес реттеу ыдыс жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін (5С-сурет).
- Су төгетін тұтікті сүмен қамтамасыз етуге, ал су төгетін тұтікті су төгетін тұтікке қосыңыз.
- Қуат сымын жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғы пайдалануға дайын.

### 3-схема




### Туралау

- Ыдыс жуғыш машинаның деңгейін тексеру үшін сызбада көрсетілгендей, резервуардың ішіндегі есік пен себет қосқыштарына деңгей қойыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны аяқтарды реттеу арқылы туралаңыз.
- Туралау кезінде ыдыс жуғыш машинаның аударылып қалмауын қадағалаңыз.
- Әр жақтың көлбеу деңгейін 2°-тан артық өзгертпенеңіз.

#### 4-схема


Алдыңғы және артқы  
жағын тураланыз



#### Көрнекі панельді орнату


- Ілгектерді көрнекі ағаш панельге орнатыңыз.
- Ілгектерді ыдыс жұғыш машинаның есігінің сыртындағы қосқыштарға салыңыз (5.1-схеманы қараңыз).
- Панельді орнатқаннан кейін оны 4 үзын бұрандалар мен болттармен бекітіңіз (5.2-схеманы қараңыз).

#### 5.1-схема



#### 5.2-схема

4 қысқа бұранданы алыңыз.




## Есік серіппесінің керілуін реттеу

Зауытта есік серіппелерінің қажетті кернеудің реттеу жүргізілді. Сәндік ағаш панельді орнатқан кезде серіппелердің керілуін реттеу қажет. Кернеудің күшетті немесе босату үшін реттеу бұрандастың бұраңызы (6-схеманы қараңыз).

Дұрыс реттелген кернеу кезінде толық ашық есік көлденең күйде қалауды және жекеңіл жаңасқан кезде жоғары көтеріледі.

6-схема



## Сүмен жабдықтауға қосылу


### Құю шлангісін қосу

Үйдіс жуғыш машинаны сүмен жабдықтау желісіне қосу жаңа шлангілер жиынтығының көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.

Толтырыш шлангты құрылғыға бекітетін шайбаның мықтап бүралғанына көз жеткізіңіз.

- Су құятын тұтіктің бос үшын сүмен жабдықтау көзіне қосыңыз .
- Ағып кетудің жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Су құятын шланг тым тығыз болмауы керек, бұл ағып кетуді тұдымру мүмкін.

7.1-схема



**Ескерту:** судың қысымы 0.04 МПа және 1 МПа аралығында болуы керек. Егер қысым белгіленген минимумнан төмен болса, сүмен жабдықтаушыға хабарласыңыз.


Егер су құбырлары жаңа болса немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылmasa, судың таза екеніне көз жеткізу үшін судың ағып кетуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл сақтық шарасы су құятын тесіктің бітеліп, құрылғыға зақым келтіру қаупін болдырmaу үшін қажет.

Ағып кетудің алдын алу үшін қауіпсіздік клапаны бар арнайы шлангты пайдала-ну ұсынылады (жеткізілім жиынтығына кірмейді).

## Ағызу құбырын қосу

Су төтегін түтікті диаметрі кемінде 40 мм су төтегін құбырға салыңыз немесе су төтегін түтікті раковинаға қосыңыз, шлангтың бүгілмегеніне көз жеткізіңіз. Шлангтың жоғарғы бөлігі 1 м-ден аспауы керек.

### 7.2-схема



## Электр жабдықтауға қосылу

### Назар аударыңыз!


Қосылу үшін ұзартқыш сымды немесе адаптерді қолдануға болмайды.  
Қуат сымының жерге қосу сымын алып тастауға болмайды.

### Қосылу талаптары

- 10 А сақтандырғышты, іске қосуды кешіктіретін сақтандырғышты немесе ажыратқышты пайдалану үсынылады, сонымен қатар тек ыдыс жуғыш машинаға арналған бөлек қуат желісін қамтамасыз ету үсынылады.
- Кернеу мен жиілік «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген де-ректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шанышқыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз. Егер шанышқы электр розеткасына сәйкес келмесе, розетканы ауыстырыңыз. Адаптерлерді пайдалану үсынылмайды, олар қызып кетуі мүмкін және құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

# Құрылғымен жұмыс

## Басқару панелі



1. Қуат.
2. Бағдарламаны таңдау.
3. Таңдалған бағдарламаның индикаторлары.
4. Экран.
5. Басталуды кейінге қалдыру.
6. Жартылай жүктеу.
7. Есіктерді автоматты түрде ашу.
8. Ескерту индикаторлары.

## Индикаторлардың мәні



### Қарқынды

Қатты және/немесе кептірілген қоспалары бар ыдыс-аяқтар, кәстрөлдер, табалар үшін.



### Әдепті

Кәстрөлдер, табақтар, кәдімгі ластанған шынылар және аздап ластанған кәстрөлдер үшін.

### ЭКО

Кәдімгі ластануы бар ыдыс жууға арналған бағдарлама. Бағдарлама басқа бағдарламаларға қарағанда су мен энергияны аз жұмсайды.



### 90 минут

Мүқият кептіруді қажет етпейтін әдеттегі ластануы бар ыдыс-аяқтар үшін.



### Жылдам

Аздап ластанған ыдыстарды жылдам жуу.



### Сынғыш ыдыс

Аздап ластанған сынғыш қыш ыдыстар мен шыны ыдыстар үшін.



### Шайғыш

Тәмен шаю деңгейі.



### Тұз

Тұздың тәмен деңгейі.



### Есіктерді автоматты түрде ашу

Бағдарлама аяқталғаннан кейін ыдыс жуғыш машинаның есігі автоматты түрде ашылады, бұл ыдыстың тез салқындауына және кебуіне мүмкіндік береді.

## Пайдаланұды бастамас бұрын

Ұдис жуғыш машинаны бірінші рет қолданар алдында келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Судың қаттылық деңгейін реттеңіз: түз контейнеріне 1,5 кг ұдис жуғыш машина тұзы мен аздап су қосыңыз.
2. Ұдис-аяқты жүктеу.
3. Жуғыш зат бөліміне жуғыш затты қосыңыз.

## Суды жұмсарту жүйесі


Суды жұмсарту судың кермектігін ауыстырыш арқылы қолмен орнатылады. Суды жұмсарту жүйесі ұдис жуғыш машинаның жұмысына зиянды немесе жағымсыз әсер ететін судан минералдар мен тұздарды кетіруге арналған. Бұл минералдар мен тұздардың мөлшері неғұрлым жоғары болса, су соғұрлым қатты болады. Жұмсарту жүйесі сіздің аймағыңыздағы судың қаттылығына байланысты реттелуі керек. Судың кермектігі туралы ақпарат алу үшін су жеткізушиңе хабарласыңыз.

Түз контейнері төменгі себеттің астында орналасқан. Контейнерді төмендегі нұсқауларға сәйкес толтыру қажет.

### Назар аударыңыз!

Ұдис жуғыш машиналарға арналған тұзды ғана қолданыңыз. Тұздың басқа түрлері, әсіресе ас тұзы, суды жұмсарту жүйесін зақымдауы мүмкін. Ұдис жуғыш машиналарға арналмаған тұздарды пайдаланған жағдайда өндіруші ұдис жуғыш машинаның жарамдылығы үшін жауп бермейді.

Ұдис жуудың толық циклін бастамас бұрын суды жұмсарту жүйесін түзбен толтырыңыз. Бұл шашырақты түз немесе тұзды су түйіршіктерінен туындаған машинаның коррозиясын болдырмайды.



1. Төменгі себетті алыңыз, қақпақты түз ұдисынан алыңыз.
2. Шұңқырдың ұшын тесікке салыңыз да, ұдис жуғыш машинаға шамамен 1,5 кг түз құйыңыз.
3. Түз толтырылған контейнерге су қосыңыз. Судың бір бөлігі төгілуі мүмкін — бұл қалыпты жағдай.
4. Контейнерді толтырылғаннан кейін қақпақты сағат тілімен мықтап бұраңыз.
5. Контейнер толтырылғаннан кейін түз деңгейінің индикаторы сөнеді.

6. Үйдис жуу бағдарламасы контейнерді түзбен толтырғаннан кейін дереу іске қосылуы керек. Әйтпесе, сұзгі, сорғы немесе машинаның басқа бөліктері түзды сүмен зақымдалуы мүмкін.

### **Ескерту**

- Басқару панелінде түз деңгейінің индикаторы жанғаннан кейін түз салынған контейнерді толтыру қажет. Түз деңгейінің индикаторы контейнер толған кезде де жанұды жалғастыра алады, бұл түздың еру дәрежесіне байланысты.
- Егер ыдыста түз тамшылары қалса, түз қалдықтарын кетіру үшін жылдам жуу бағдарламасын іске қосыңыз.

### **Түзды тұтынуды реттеу**

Үйдис жуғыш машина судың кермектігіне байланысты түзды пайдалануды реттеуге мүмкіндік береді. Бұл түзды тұтынуды оңтайландыру үшін қажет.

Түзды тұтынуды реттеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Есікті ашыңыз, ыдыс жуғышты қосыңыз.
2. Жұмсарту жүйесін орнату мәзіріне ету керек. Мұны істеге үшін, қосылғаннан кейін бір минут ішінде «Р» батырмасын 5 секундқа басып, суды жұмсарту жүйесінің параметрлерін орнатыңыз.
3. Суды жұмсарту жүйесінің параметрлерін таңдау үшін «Р» батырмасын базыңыз аймағындағы судың қаттылық жағдайына сүйене отырып, параметрлер келесі реттеп өзгереді: Н3->Н4->Н5->Н6->Н1->Н2.
4. Орнатуды аяқтау үшін қуат батырмасын базыңыз.

Судың кермектігі				Жұмсарту дәрежесі	Регенерация пайда болатын бағдарламалар тізбегі*	Түзды тұтыну (грамм/цикл)
°dH	°fH	°Clark	ммоль/л			
0–5	0–9	0–6	0–0,94	H1	Регенерация жоқ	0
6–11	10–20	7–14	1,0–2,0	H2	10	9
12–17	21–30	15–21	2,1–3,0	H3	5	12
18–22	31–40	22–28	3,1–4,0	H4	3	20
23–34	41–60	29–42	4,1–6,0	H5	2	30
35–55	61–98	43–69	6,1–9,8	H6	1	60

**Ескерту:** зауыттық әдепті параметрлер: Н3; 0,178 ммоль/л.

\* $dH = 1,25$

\* $Clark = 1,78$ .

\* $fH = 0,178$  ммоль/л.

\* $dH$  – неміс градусы.

\* $fH$  – француз градусы.

\* $Clark$  – ағылшын градусы.

\* Регенерациямен әр циклде қосымша 2 литр су жұмсалады, электр энергиясының шығыны 0,02 кВт·сағ артады, ал бағдарламаның ұзақтығы 4 минутқа артады.

## Шайғыш

Су тамшылары ыдыс-аяқта дақтар мен айқастар қалдырмауы үшін соңғы шаю кезінде шайғыш зат қосылады. Шаю сонымен қатар ыдыс-аяқтың кептірілуін жақсартады, ейткені су одан тез ағып кетеді. Бұл ыдыс жуғыш машина сұйық шауды қолдануға арналған. Шаю бөлімі есіктің ішінде жуғыш зат бөлігінің жаңында орналасқан. Дозатордың қақпағын бұрап, сұйық шауды жоғарғы деңгейге дейін толтырыңыз.


### Назар аударыңыз!

Тек ыдыс жуғыш машинаны шауды қолдану керек. Дозаторға басқа заттардың құюға болмайды (мысалы, ыдыс жуғыш машинаны тазартқыш, сұйық жуғыш зат), бұл ыдыс жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.


Шаю деңгейін қақпақтың жаңында орналасқан индикатордың түсімен көзбен тексеруге болады.

Дозатор толған кезде индикатор қара түсті болады. Шаю ағыны кезінде индикатордың қараңғы нүктесінің мөлшері азаяды, дозатордың  $\frac{1}{4}$ -ден аз көлемде босатылуына жол берменеңіз


### Шайғыш затты қосу



1 Қақпақ тұтқасын өзініз-ге қарай тарту арқылы шаю бөлімінің қақпағын ашыңыз.



2 Шайғышты бөлімге құйыңыз. Бөлімді толтырманыз.



3 Шаю бөлімінің қақпағын жабыңыз.

Бөлімді толтырған кезде төгілген шаю тамшыларын сүртіңіз, келесі ыдыс жуған кезде артық көбік пайда болmas үшін. Есікті жаппас бұрын қақпақты орнына қоюды ұмытпаңыз.

## **Шаю ағынын реттеу**

Шаю ағынын қалса немесе ол жақсы кебпесе, шаудың мөлшерін көбейтіңіз. Егер мәселе әлі де болса, реттегішті максималды күйге қойыңыз. Жұғаннан кейін су тамшылары немесе әк дақтары қалса, шаю дозасын көбейтіңіз. Шыны ыдыста немесе пышақ жұздерінде жабысқақ ақшыл дақтар немесе көкшіл пленка болса, дозаны азайтыңыз.

Шаю ағынын реттеу үшін:

1. Есікті ашиңыз, ыдыс жұғышты қосыңыз.
2. Шаю ағынын қаралған жұғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жұғыш заттарды құрғақ жерде сақтаңыз. Егер сіз ыдыс жұғының келмесе, жұғыш затты толтырмаңыз.
3. Шаю ағынын реттеу үшін «Р» батырмасын басыңыз. Параметрлер келесі ретпен өзгереді: D1->D2->D3->D4->D5->D1 (сан неғұрлым үлкен болса, шаю шығыны соғұрлым көп болады).
4. Орнатуды аяқтау үшін қуат батырмасын басыңыз.

## **Жұғыш зат**

### **Назар аударыңыз!**

Ыдыс жұғыш машиналарға арналған жұғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жұғыш заттарды құрғақ жерде сақтаңыз. Егер сіз ыдыс жұғының келмесе, жұғыш затты толтырмаңыз.

Құрамында химиялық компоненттері бар жұғыш заттар ыдыс-аяқ пен ыдыс жұғыш машинадан кірді кетіру үшін қажет.

Жұғыш заттардың үш түрі бар:

1. Хлор мен фосфаттармен.
2. Фосфатты.
3. Фосфатсыз.

**Фосфатты өнімдер** суды жұмсартады, бірақ теріге немесе теріге тиген кезде адамдар үшін ете қауіпті.

**Фосфатсыз өнімдер** суды жұмсартпайды, бірақ адам ағзасына немесе теріге енгендеге аз зиян келтіреді. Фосфатсыз өнімдерді қолданған кезде, судың минималды қаттылығымен болса да, жұмсарту үшін тұзды қолдануды ұсынамыз. Фосфатсыз агенттермен жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сәл көбірек жұғыш зат пен жоғары температуралы бағдарламаны қолданыңыз.

**Хлор мен фосфатты жұғыш заттар** ластаушы заттарды кетіруде тиімді, бірақ адамдар мен жануарлар үшін қауіпті: олар қатты уланууды, қуйікті және аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. Негізінен мұндай қаражат медициналық мемелерде, кәсіпорындарда және т. б. қолданылады.

**Ескерту:** құрамында хлор және фосфат бар өнімдерден айырмашылығы, фосфатсыз жұғыш заттар қоршаған орта үшін ең қауіпсіз болып табылады.


## Таблеткадағы жұғыш заттар

Әр түрлі маркалы таблеткалардағы жұғыш заттар әр түрлі жылдамдықпен ериді. Осы себепті кейбір жұғыш таблеткалар жылдам жуу циклдары кезінде то-лығымен ерімейді. Жұғыш таблеткалардың толық жуылуын қамтамасыз ету үшін ұзақ жуу циклі бар бағдарламаларды қолданыңыз.


### Жұғыш зат бөлімі

Жуу циклінің кестесінде келтірілген нұсқауларға сәйкес әр ыдыс жууды бастамас бұрын жұғыш затты тиісті бөлікке қосу керек.


Жууды бастамас бұрын әрқашан жұғыш затты қосыңыз, әйтпесе ол ылғалданып, нашар еруі мүмкін.



- 1 Улгіге байланысты:
  1. Қақпақты оңға сырғыту арқылы ашыңыз.
  2. Батырманы басу арқылы қақпақты ашыңыз.



- 2 Жұғыш затты құйыңыз. Қатты ластану кезінде машинаға аздаپ жұғыш зат қосуға болады.



- 3 Үсірманы оңға сырғыту немесе түймені басу арқылы бөлімнің қақпағын жабыңыз.

Жұғыш затты өндіруші қаптамада көрсеткен мөлшерлеу және сақтау талаптарын орындаңыз.

Бағдарламаларға арналған жұғыш заттың мөлшері туралы ақпарат «Ыдыс жууға арналған бағдарламалар» кестесінде көлтірілген. Жұғыш заттың мөлшері судың ластану дәрежесі мен қаттылығына байланысты да өзгеруі мүмкін.

Жұғыш затты өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.

Жұғыш затты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## Ыдыс жұғыш машинаның себеттерін жүктеу

- Ыдыс-аяқ сатып алғанда, ыдыс жұғыш машинада жууға болатын ыдыстарды таңдаңыз.
- «Ыдыс-аяққа жұмсақ» деп белгіленген жұмсақ жұғыш затты қолданыңыз, толық ақпаратты жұғыш зат өндірушілерінен алуға болады.
- Кейбір ыдыс-аяқтар үшін раковинаның ең төменгі температурасын таңдаған жөн.
- Шыны мен ас құралдарына зақым келтірмек үшін оларды бағдарлама аяқталғаннан кейін бірден ыдыс жұғыш машинадан шығармаңыз.

## Ыдыс жұғыш машинада жууға жарамсыз ыдыс-аяқ пен ас құралдары

- Ағаш, сүйек, фарфор және меруерт тұтқалары бар ас құралдары.
- Үйстыққа төзімсіз пластикалық ыдыс.
- Бөлшектері желімделген немесе жоғары температураға тұрақсыз ескі ас құралдары.
- Желімделген ыдыс-аяқ немесе ас құралдары.
- Қалайы немесе мыс ыдыстар.
- Хрусталь.
- Тот басуға бейім металл заттар.
- Ағаш тағамдар.
- Синтетикалық талшықтардан жасалған заттар.

## Ыдыс жұғыш машинада жууға ішінара жарамды ыдыс-аяқ пен ас құралдары

- Ыдыс жұғышта көп жуғаннан кейін шыны ыдыстардың кейбір түрлері күңгірттені мүмкін.
- Күміс және алюминий бөлшектері жуу кезінде түс жоғалтуға бейім.
- Жылтыратылған өрнектер жиі жуылған кезде жоғалып кетуі мүмкін.

## Ыдыс жұғыш машинаны тиегінде мыналарға назар аударыңыз

Ыдыс-аяқтан артық тамақ қалдықтарын, кастрюльден күйдірілген тағамның жұмсақ қалдықтарын алып тастаңыз. Ыдыс-аяқты ағынды сүмен шаюдың қажеті жоқ.

## **Ыдыстарды келесідей орналастырыңыз:**

- Шыныаяқтарды, көзілдірктерді, кәстрөлдерді және т.б. сумен толтырылмайтындағы етіп төңкеріп қойыңыз.
- Су еркін ағып кетуі үшін қисық заттарды немесе ойықтары бар заттарды көлбеу орналастыру керек.
- Ыдыс-аяқтарды құлап кетпейтін етіп қойыңыз.
- Ыдыс-аяқтарды су бүріккіштері жуу кезінде еркін айнала алатындағы етіп орналастыру керек.

### **Ескерту**


- Ыдыс жұғыш машинада тым кішкентай заттарды жууға болмайды, себебі олар себеттен түсіп кетуі мүмкін.
- Ыдыс-аяқ пен ас құралдары бір-біріне жатпауы керек.
- Зақымдануды болдырмау үшін көзілдірк жана спауы керек.
- Жууға қызын үлкен заттарды төменгі себетке салу керек.
- Үстіңгі себет шыны шыныаяқтар, кофе және шай кружкалары сияқты нәзік ыдыстарға арналған.
- Үлкен жұзі бар пышақтарды тігінен қоюға болмайды, бұл ықтимал қауіп.
- Ыдыс жұғыш машинаны шамадан тыс жүктеменіз. Бұл жуудың онтайлы нәтижесі мен электр энергиясының ақылға қонымды шығыны үшін маңызды.

## **Ыдыс-аяқты түсіру**

Үстіңгі себеттен судың төмендегі ыдысқа ағып кетуіне жол бермеу үшін алдымен төменгі себетті, содан кейін үстіңгі себетті түсіру ұсынылады.

## **Ыдыс жұғыш машинаға ыдыстарды салу әдістері**

### **Ас үй құралдарына арналған жоғарғы себет**




Сан	Атауы
1	Сорпа қасықтары
2	Шанышқылар
3	Пышақтар
4	Шәй қасықтары
5	Десерт қасықтары
6	Үстел әзірлеу қасықтары
7	Үстел әзірлеу шанышқылары
8	Ожау қасық

## Ескерту

Күміс бұйымдарды жуудың ең жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін келесіге көз жеткізіңіз:


- құрылғылар бір біріне салынбаған;
- күміс бұйымдар бетін жоғары қаратып қойылады;
- ұзын құрылғылар ортасына қойылады.

## Жоғарғы себет



Сан	Атауы
1	Кеселер
2	Табақшалар
3	Стақандар
4	Кішкентай салат ыдыстары
5	Орташа салат ыдыстары
6	Үлкен салат ыдыстары

## Тәменгі себет



Сан	Атауы
7	Десерт тәрелкелер
8	Түскі ас тәрелкелері
9	Сорпа тәрелкелері
10	Сопақ тәрелке

## Ортаңғы себетті реттеу


Ортаңғы себеттің биіктігін ортаңғы және төменгі себеттерде үлкен ыдыс-аяқтар үшін көбірек орын жасау үшін реттеуге болады. Ортаңғы себетті көтеруге немесе түсіруге болады.




1 Ортаңғы себетті тартыңыз.



2 Ортаңғы себетті алыңыз.




3 Себетті төменгі немесе жоғарғы рельстерге орнатыңыз.



4 Ортаңғы себетті сырғытыңыз.


## Шыныаяқ сөресін реттеу

Үстіңгі себеттегі козілдіріктің немесе басқа биік ыдыстың астына орын беру үшін схемада көрсетілгендей шыныаяқ сөресін көтеріңіз. Қажет болмаса, шыныаяқ сөресін де алып тастауға болады.



## Төменгі себет сөрсін реттеу

Төменгі себеттің жоғары көтерілген инелері табақтарды немесе ұзын ыдыстарды қою үшін қажет. Егер сізге үлкен заттар (кәстрөлдер, табалар және т.б.) үшін орын қажет болса, оларды диаграммада көрсетілгендей түсіруге болады.



## Жуу циклын бастау

1. Устіңгі және астыңғы себеттерді алыңыз, ыдыстарды салыңыз және себеттерді қайтадан салыңыз. Алдымен төменгі себетті, содан кейін жоғары себетті жүктеу ұсынылады.

2. Жуғыш затты құйыңыз.
3. Штепсельді розеткаға салыңыз.
4. Сумен жабдықтау қосылғанына көз жеткізіңіз.

5. Есікті ашып, «Қуат» батырмасын басыңыз, қуат шамы жанады.
6. Тиісті жуу бағдарламасын таңдау үшін «Бағдарлама» батырмасын басыңыз.

**Ескерту:** қажет болса, ыдыс жуғыш машинаның жұмысы аяқталғаннан кейін есікті автоматты түрде ашуға болады. Ол үшін басқару панеліндегі тиісті батырманы басыңыз, индикатор жанады. Бұл функция ыдыстың тезірек салқыннатуға және кептіруге мүмкіндік береді.

7. Есікті жабыңыз, ыдыс жуғыш машина жұмыс істей бастайды.

## Бағдарламаны өзгерту

1. Егер бағдарлама жақында іске қосылған болса, бағдарламаның циклі өзгеруі мүмкін. Әйтпесе, су мен жуғыш зат ыдыс жуғыш машинаға құйылып кетуі мүмкін және жаңа цикл үшін жуғыш затты қайта қосу қажет болады.
2. Есікті сәл ашып, бүріккішті тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін есікті ашып, «Бағдарлама» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз, ыдыс жуғыш машина бағдарламаларды таңдау режиміне өтеді.
3. Қажетті бағдарламаны таңдау режимінде жабыңыз.



## Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ыдыстарды қайта жүктеу

- Егер бағдарлама жақында іске қосылған болса және жұғыш зат бөлімі жабық болса, жуу бағдарламасын орындау кезінде ыдыс-аяқ қосуға болады.
- Есікті ашыңыз, ыдыс жұғыш машина күту режиміне өтеді және шашыратқыштар тоқтайды.
- Қажетті ыдыстарды қосыңыз.
- Есікті жабыңыз. Жуу бағдарламасы автоматты түрде жалғасады.



## Жуу циклінің аяқталуы

Жуу циклі аяқталғаннан кейін 8 секунд ішінде дыбыстық сигнал шығады, содан кейін ыдыс жұғыш машина тоқтайды. «Қосу/Өшіру» батырмасын басу арқылы ыдыс жұғышты өшіріп, сүмен жабдықтауды өшіріп, есікті ашыңыз. Ыдыс-аяқты түсірмес бүрын бірнеше минут күтіңіз, ыдыс-аяқ пен ас құралдарын ыстық қойінде жеткізбеніз. Бұл олардың зақымдануын болдырмайды.


**Ескертпе:** «Есікті автоматты түрде ашу» функциясын пайдаланған кезде ыдыс жұғыш машинаның есірі алдын ала ашылады, бұл ыдысты суытып, кептіруге мүмкіндік береді.

## Ыдыс жұғыш машинаны өшіру

- Бағдарлама бағдарлама индикаторы жанған кезде аяқталады, бірақ жыпылықтамайды.
- «Қосу/Өшіру» батырмасын басу арқылы ыдыс жұғышты өшіріңіз.
  - Сүмен жабдықтауды жабыңыз.
  - Есікті абайлап ашыңыз. Ыстық ыдыс-аяқтың зақымдалуына ен сезімтал, ыдыс жұғыш машинадан шығармас бүрын ыдыстың суығанын 15 минут күту керек.
  - Ыдыстарды төменгі себеттен, содан кейін жоғарғы себеттен түсіріңіз. Бұл үстіңгі себеттен судың төменнен ыдысқа ағып кетуіне жол бермейді.

## «Едендегі сәуле» индикаторы

Жуу бағдарламасын орындау кезінде индикатор еденнің көрінетін бөлігіне жарық сигналын береді. Бағдарлама аяқталғаннан кейін проекция 5 минут ішінде жыпылықтайды, содан кейін ол сөнеді.



## Ыңдыс жууға арналған бағдарламалар

**Ескерту:** ● белгішесі шауды қосу қажеттілігін білдіреді.

Бағдарлама	Цикл сипаты	Жүзаты Жіб./Негіз.	Уақыт (мин)	Эн. тұтыну (кВТ·сағ)	Су шығ. (л/цикл)	Шайғыш
 Қарқынды	Жібіту (50 °C) Негізгі (65 °C) Шаю Шаю Шаю (60 °C) Кептіру		<u>5/20 г</u> 1 таб	205	1,199	15,2
 Әдепкі	Жібіту (45 °C) Негізгі (55 °C) Шаю Шаю Шаю (60 °C) Кептіру		<u>5/20 г</u> 1 таб.	175	0,972	15,1
 ЭКО	Негізгі (45 °C) Шаю Шаю (45 °C) Кептіру		<u>25 г</u> 1 таб.	215	0,658	9,0
 Сынғыш ыңдыс	Жібіту (40 °C) Негізгі (50 °C) Шаю Шаю (50 °C) Кептіру		<u>5/20 г</u> 1 таб.	120	0,734	12,4
 90 мин.	Негізгі (55 °C) Шаю Шаю (50 °C) Кептіру		<u>25 г</u> 1 таб.	90	0,659	9,5
 Жылдам	Негізгі (40 °C) Шаю (40 °C) Шаю (50 °C)		<u>15 г</u> 1 таб.	30	0,600	10,2

## **ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ**

- Эр ыдыс жуғаннан кейін сүмен жабдықтауды өшіріп, ыдыс жуғыш машинада ылғал мен істер жиналмауы үшін есікті ашық қалдырыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны тазалауды немесе техникалық қызмет көрсетуді бағстамас бұрын әрқашан штепсельді розеткадан ажыратыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаның корпусы мен резенке бөліктеріне күтім жасау үшін еріткіштер мен абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз. Тек жұмсақ шуберек пен жылы сабынды суды пайдалану керек. Дақтарды кетіру үшін сірке сұйна аздап малынған жұмсақ шуберекті немесе ыдыс жуғыш машинаны күтүге арналған арнайы құралдарды қолданыңыз.
- Егер ыдыс жуғыш машина ұзақ үақыт бойы пайдаланылmasa, ыдыс-аяқсыз жуу циклын бастаған жөн, содан кейін шанышқыны розеткадан ажыратыңыз, сүмен жабдықтауды тоқтатыңыз және есікті сәл ашыңыз. Бұл иістердің пайда болуын болдырмауға және есік тығыздағыштарын сақтауға көмектеседі.
- Ыдыс жуғыш машинаны тік күйде жылжытуға тырысыңыз. Егер бұл мүмкін болмаса, оны артқы қабырғаға қоюға болады.
- Иістердің пайда болу себептерінің бірі тамақ қалдықтарының тығыздағыштарға түсіу болуы мүмкін. Тығыздағыштарды мезгіл-мезгіл губкамен тазалаңыз, бұл иістердің алдын алуға көмектеседі.

## **ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ КОРПУСЫН ТАЗАЛАУ**

- Басқару панелін аздап суланған жұмсақ шуберекпен сүртіңіз. Тазалағаннан кейін оны мұқият құрғатыңыз. Денеге күтім жасау үшін тұрмыстық техниканы жылттыратқышты қолданыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны күтү үшін өткір заттарды, абразивті губкаларды және күшті тазартқыштарды қолданбаңыз.


## **Есікті тазалау**

- Есіктің шеттерін сұрту үшін тек жұмсақ, суланған шуберекті пайдаланыңыз. Есіктің құлпы мен электрлік компоненттеріне су кірменіз.
- Аэрозольді тазартқыштарды қолданбаңыз, себебі бұл құлпып пен электр компоненттеріне зақым келтіруі мүмкін.
- Кейбір абразивті тазартқыштар мен қағаз сұлгілер тот баспайтын болаттан жасалған бетінде сыйаттар қалдыруы мүмкін.


## Сүзгіні тазалау

Сүзгі үлкен тамақ қалдықтарының сорғыға түсүіне жол бермейді. Тамақ қалдықтары сүзгіге бітеліп қалуы мүмкін, бұл жағдайда оны тазалау керек.

Сүзу жүйесі өрескел сүзгіден, негізгі сүзгіден және микрофильтрден (жұқа тазалау үзгі) тұрады.




1. Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұраңыз.
2. Сүзгіні жоғары қарай жылжытып, сұрыңызыз.




1. Дөрекі тазалау сүзгісі.
2. Негізгі сүзгі.

3. Жұқа тазалау сүзгісі.

Жіңішке сүзгіні астыңғы жағынан алғы тастауға болады. Дөрекі сүзгіні негізгі сүзгіден жоғарыдан құлақшаларды ақырын қысып, оны тарту арқылы ажыратуға болады.




- 3 Сүзгілерді щеткамен тазалаңыз.  
Тазалау кезінде сүзгілерді тұртпеніз, олар зақымдалуы мүмкін.




- 4 Сүзгілерді жинап, оларды бұрынғы орнына қойыңыз. Үйдіс жуғыш машинаны орнатылған сүзгілерсіз іске қоспаңыз.


## Шашыратқыштарды тазалау



1 Орташа бүріккіштерді алу үшін гайканы бұрап, бүріккіштерді сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.



2 Төменгі шашыратқыштарды алу үшін оны жоғары қарай тартыңыз.



3

Шашыратқыштарды сабынмен және жылы сумен шайыңыз және бүріккіштерді жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Сумен жақсылап шайыңыз және орнына қойыңыз.

## ЫҚТИМАЛ проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Мүмкін проблема	Мүмкін шешім
Кұрылғы іске қосылмайды.	Сақтандырғыш жаңып кетті немесе қорғаныс машинасы іске қосылды.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе қорғаныс машинасын қосыңыз. Үдис жуғыш машинамен бірдей қуат көзіне қосылған барлық басқа құрылғыларды ажыратыңыз.
	Кұрылғы электр желісінен ажыратылған.	Кұрылғының электр желісінен қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Тәмен су қысымы.	Сүмен жабдықтау жүйесіндегі қысымды тексеріңіз.
	Есік дұрыс жабылмаған.	Есікті дұрыс жабыңыз.
Су құрылғыдан кетпейді.	Су төгетін тұтік бітелген.	Су төгетін тұтікті тазалаңыз.
	Сүзгі бітелген.	Сүзгіні босатыңыз.
	Кәріз құбыры бітелген.	Кәріз құбырын тазалаңыз.
Су төгетін құбырдағы көбік.	Жарамсыз жуғыш зат.	<p>Көбікті болдырмау үшін ыдис жуғыш машинаға арналған арнайы жуғыш затты ғана қолданыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Үдис жуғыш машинаны ашып, көбіктің булануына мүмкіндік беріңіз.</li> <li>• Үдис жуғыш машинаның түбіне 4 литр суық су құйыңыз.</li> <li>• Үдис жуғыш машинаның есігін жабыңыз, содан кейін кез келген бағдарламаны таңдаңыз. Ең алдымен, құрылғы суды төгеді.</li> <li>• Су төгу кезеңі аяқталғаннан кейін есікті ашып, көбіктің жоғалып кеткенін тексеріңіз. Қажет болса қайталаңыз.</li> </ul>
	Шайғыш төгілді.	Әрқашан төгілген шайғышты сүртіңіз.
Құрылғының ішкі бетінде-гі дақтар.	Бояғыш жуғыш зат қолданылды.	Бояғышсыз жуғыш затты қолданыңыз.

Проблема	Мүмкін проблема	Мүмкін шешім
Құрылғының ішкі бетіндегі ақ, пленка.	Қатты су.	Ішкі бетті тазалау үшін губка мен ыдыс жуғыш машинаның жуғыш затын қолданыңыз.
Ас құралда-рындағы тот дақтары.	Ас құралдары корро-зияға тәзімді емес.	Ұйдыс жуғыш машинада коррозияға бейім ас құралда-рын жууға болмайды.
	Ұйдыс жуғыш машинаға тұз қосқаннан кейін жуу бағдарламасы іске қосылмады. Тұздың іздері жуу циклына түсті.	Тұз қосқаннан кейін әрқашан ыдыс-аяқсыз жуу бағдарламасын іске қосыңыз.
	Тұз бөлімінің қақпағы жабық емес еді.	Әр ыдыс жуар алдында қақпақты жабыңыз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қағыныз.	Жуу кезінде себеттегі ыдыс-аяқты шашыратқыш ұстайды.	Жуу бағдарламасын кідіртіңіз және ол жұмыс кезінде шашыратқыштарға тиіп кетпес үшін ыдыстарды ауыстырыңыз.
Ұйдыс жуғыш машина-да дірілдеу.	Ұйдыс-аяқтың аз мөлшері салынса, су ағындары резервуардың ішкі қабырғаларына тікелей соғылады.	Құрылғыға көбірек ыдыс-аяқ салыңыз немесе ыдысты машинаға біркелкі таратыңыз.
	Ұйдыс-аяқтың жеңіл заттары жуу кезінде қозғалады.	Жеңіл ыдыстарды тұрақты орналастыру керек.
Құбырларда тұрту.	Бұл ғимараттың санитарлық-техникалық жабдықтарына байланысты, ейткені бұл ыдыс жуғыш машинаның ақаулығы емес. Құрылғының жұмысына әсер етпейді.	

Проблема	Мүмкін проблема	Мүмкін шешім
Ұйыс-аяқтағы та-мақ қал-дақтары.	Ұйыс-аяқ заттары бір-біріне тым жақын, себебті толып жатыр.	Ішкі бетті тазалау үшін губ-ка мен ұйыс жуғыш машина-ның жуғыш затын қолданыңыз.
	Шашыратқыштар ай-налуына бір нәрсе ке-дергі келтіреді.	Ұйыс-аяқты шашыратқыштың ер-кін айналуына кедергі жасамай-тындай етіп орналастырыңыз.
	Шашыратқыштағы сап-тамалар бітеліп қалды.	Шашыратқыш саптамаларды тазалаңыз.
	Сүзгілер ластанған.	Сүзгілерді тазалаңыз.
	Сүзгілер дұрыс салынбаған және/немесе бекітілмеген.	Сүзгілерді салыңыз және бекітіңіз.
	Дұрыс емес жуу бағдарла-масы таңдалды.	Дұрыс жуу бағдарламасын таң-даңыз.
	Жоғарғы себеттің сол және он жақтары бірдей дең-гейде орнатылмаған.	Жоғарғы себетті екі жағы-на бір деңгейге қойыңыз.
	Жуғыш зат жеткіліксіз.	Келесі жуу кезінде көбірек жуғыш зат қосыңыз.
Шыны ұйыс жуғаннан кейін бүлт-ты болады.	Жұмсақ су мен тым көп жуғыш заттың үйлесімі.	Егер сізде жұмсақ су болса, жу-ғыш затты азырақ қолданыңыз. Ұйыс жуудың қысқа циклін таңдаңыз.
Ұйыс-аяқ пен көзіл-дірікте ақ дақтар пай-да болады.	Қатты су ұйыста масшта-бы тудыруы мүмкін.	Көбірек жуғыш зат қосыңыз.
Ұйыс-аяқтағы қара не-месе сұр дақтар.	Дақтар алюминийден жа-салған ұйыстарды жуған-нан кейін пайда болады.	Бұл дақтарды кетіру үшін жуғыш затты қолданыңыз.
Жуғыш зат дозатор-да қалды.	Ұйыс жуғыш зат дис-пенсерін блоктайды.	Ұйыс-аяқты дұрыс жүктеніңіз.

Проблема	Мүмкін проблема	Мүмкін шешім
Ыдыс-аяқ, құрғак, емес.	Контейнердегі шаю тым аз немесе мұлдем жоқ.	Шаюоды қосыныңыз.
	Кептірусіз бағдарлама таңдалды.	Кептіру бағдарламасын таңдаңыз.
	Су ыдыс-аяқ пен ас құралдарының ойықтарында жиналады.	Ыдыстарды дұрыс орналастырыңыз.
	Қолданылатын аралас жуғыш заттың кептіру тиімділігі төмен.	Кептіру тиімділігі жоғары басқа аралас жуғыш заттың қолданыңыз. Шаюоды қосымша қолдану кептіру тиімділігін арттырады.
	Ыдыс-аяқ машинадан тым ерте алынады немесе кептіру процесі әлі аяқталған жоқ.	Бағдарлама аяқталғанша күтіңіз немесе ыдыс-аяқты бағдарлама аяқталғаннан кейін 30 минуттан кейін ғана алышыңыз.
	Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамсыз ыдыс-аяқ қолданылады.	Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды ыдыстарды қолданыңыз.


## Ақаулар коды

Ақау коды	Мәні	Мүмкін себебі
E1	Су жинаудың ұзақ уақыты.	Крандар ашық емес, сүмен жабдықтау шектеулі немесе судың төмен қысымы.
E3	Су қыздырайды.	Қыздыру элементтінің бұзылуы.
E4	Толып кету.	Ыдыс жуғыш машинаның кейір әлементтерінде ағып кетеді.
Ed	Негізгі плата мен басқару панелі арасындағы байланыс қатесі.	Сымдардың үзілүі немесе жабылуы.

### Назар аударыңыз!

- Ыдыс жуғыш машина толып кеткен жағдайда, сүмен жабдықтауды өшіріңіз.
- Егер су машинаның толып кетуіне немесе ағып кетуіне байланысты науада болса, машинаны қайта іске қоспас бұрын барлық суды алып тастау керек.
- Егер мәселе қайталанса, үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Құрылғы өлшемдері



1. Терендігі (жабық есікпен): 550 мм.

2. Ені: 448 мм.

3. Биектігі: 815 мм.

4. Терендігі (ашық есікпен): 1150 мм.

## Жинақталым

- Үйдіс жуғыш машина.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Өлшегіш шыныңа яқ.
- Тұзды құюға арналған шұнқыр.
- Өлшегіш қасық.
- Үлғалдан қорғайтын жолақ.
- Бекіткіштер жиынтығы:
  - кронштейн: 2 дана;
  - көрнекі панельді ілуге арналған кронштейн: 2 дана;
- орнату ілгегі: 2 дана;
- ST4\*14 бұрандалары: 14 дана;
- ST3.5\*25 бұрандалары: 2 дана;
- ST3.5\*45 бұрандалары: 4 дана;
- монтажды ұстаптыш: 2 дана;
- ST3.5\*16 бұрандалары: 2 дана;
- бітегіш: 2 дана.

## Техникалық сипаттамалары

Улгісі	DWB45A3L
Сауда белгісі	DEXP
Түрі	Кіріктірілген
Жиынтықтардың стандартты саны	10
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Құат сымын бекіту түрі	Y
Қорғаныс дәрежесі	IPX1
Энергия тиімділігі класы	A+++
Жыл сайынғы энергия тұтыну (кВт*сағ/жыл)	188
Стандартты жуу циклі кезінде құат тұтыну (кВт/цикл)	0,658
Өшірулі режимде құат тұтыну (Вт)	0,45
Күтү режимінде құат тұтыну (Вт)	0,49
Бір жылдағы су шығыны (л)	2520
Бір цикл үшін су шығыны (л)	9
Кептіру тиімділігі класы	A
Стандартты бағдарлама	ECO
Стандартты цикл кезіндегі бағдарламаның ұзақтығы (мин)	215
Бағдарламалар саны	6
Шу деңгейі (дБ)	49
Ендірілген орнату мүмкіндігі	Иә
Номиналды құат (Вт)	1760–2100
Желі кернеуі (В)	220–240
Жиілік (Гц)	50
Су қысымы (МПа)	0,04–1,00
Өлшемдері (ExTxB) (мм)	448 × 550 × 815
Салмағы (кг)	32,5

1. A ++-дан (максималды тиімділік) D (минималды тиімділік) дейін.
2. Құатты тұтыну сұық суды пайдалану және энергияны үнемдеу режимдерінде тұтыну кезінде 280 стандартты жуу циклына негізделген. Нақты құат тұтыну ыдыс жуғыш машинаның нақты жұмысына байланысты.
3. Суды тұтыну 280 стандартты жуу циклына негізделген. Суды нақты тұтыну ыдыс жуғыш машинаның нақты жұмысына байланысты.
4. А-дан (максималды тиімділік) G-ге дейін (минималды тиімділік).
5. Бұл бағдарлама әдетте ластанған ыдистарды жууға жарамды, бұл ыдис-аяқтың осы түрін жуу үшін энергия мен суды үнемді тұтынуды біріктіретін ең тиімді бағдарлама.

Нәтижелер ыдис-аяқтың мөлшері мен ластануына, судың кермектігіне, жуғыш заттың мөлшеріне және т. б. байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін.

# Энергия тиімділігі туралы ақпарат



## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
  - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек - жарақтарды алып тастаныз және оларды бөлек ораңыз;
  - құрылғының жұмысы қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізің (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген картон төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
  - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңiz;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдалаңыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мүқият өңдеуді қамтамасыз етіңiz.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекеттіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Фошань Шуньдэ Мидеа Вошин Эпплайенсиз Эмэфджи Ко., Лтд.  
№20, Ганцянь тас жолы, Бэйцзяо өнеркәсіптік паркі, Шуньдэ ауд-ы, Фошань қ.,  
Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды**  
**тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,  
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Таяуар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның конфигурациясы мен  
функционалдығы пайдалануышыға алдын-ала ескертүсіз өзгертулуга мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы  
мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс құні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген

v.1



## **Кепілдік талоны**

**SN/IMEI:** \_\_\_\_\_

**Кепілдікке қою күні:** \_\_\_\_\_

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бүйімді пайдалана шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шықкан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйімді бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төменде көрсетілген керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Қосқыш кабілдер, антенналар және олар үшін адаптерлер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және жиынтықта жеткізілетін драйверлер (бүйімның қатты магниттік дискілеріндегі дискіге алдын ала орнатылған БҚ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, алып жүрге арналған сымдар, монтаждау құралдары, құралдар, бүйімфа қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін орындаамайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші өнім иесінің және/немесе үшінші тұлғалардың пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын бұзыу, өнімді орнату және қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосылу ережелерін сақтамауы салдарынан болуы мүмкін материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауап бермейді (сонымен қатар сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсерінен туындастын қысқа түйікталулар, өнімнің өзіне де, сондай-ақ және онымен байланысты бұйымдарға), бұйымды сақтау және тасымалдау.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: чиптер, жарықтар, деформациялар, соққылардың іздері, ойықтар, кептелістер және т.б., өнімді пайдалану кезінде алынған.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге үәкілеттік берілмеген адамдардың үшінші тарап модификациясының, рұқсатсыз жөндеуінің іздері бар. Егер ақаулық өнімнің дизайнын немесе схемасын өзгертуден, өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосудан, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туында.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрттер, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында.
- Ақау бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөгде заттардың, заттардың, сүйектіктердің, жәндіктердің немесе жануарлардың түсінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан туындауды, бұл өнімнің толық немесе ішінәра істен шығуна әкелді.
- Өнімнің сәйкестендірілуі жоқ немесе сәйкес келмейді (сериялық нөмір). Егер бұлінулер (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің әсерінен туында; өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан парольдерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою, оларды қалпына келтіру/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз, БҚ өнім берушінің осы қызметті ұсынбауына байланысты.
- Егер жұмыс ақаулары қуаттау, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына, оның ішінде рельефтің ерекшеліктеріне және басқа да ұқсас сыртқы факторларға, өнімді шекарада немесе желінің қолданылу аймағынан тыс пайдалануға байланысты сәйкес келмеүінен туында.
- Егер зақым стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (булінген) шығын материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат көздерін, әр түрлі ақпарат құралдарын (соның ішінде, CD, DVD дискілері, жад карталары, SIM карталар, картридждер) пайдаланудан туында.
- Егер кемшіліктер сәйкес келмейтін мазмұнды (ауендер, графика, бейнелер және басқа файлдар, Java қосымшалары және сол сияқты бағдарламалар) алу, орнату және пайдаланудан туында.
- Осы бұйыммен ұштастыра отырып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)