

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шаш қиюға арналған машина
НС-2000ХТ

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Шаш қиюға арналған машина үйде қысқа шашты қиюға және күтуге арналған..

Сақтық шаралары

- Құрылғы 8 жасқа толмаған балаларға немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз болса, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Кез келген көрінетін зақым табылса, құрылғыны пайдаланбаңыз және табылған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Батареяны ауыстыру үшін құрылғыны ашпаңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғыны жуу мүмкін емес. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.
- Құрылғы қайта зарядталатын батареямен жабдықталған. Құрылғыны отқа тастамаңыз, жылу көздерінен алыс ұстаңыз және жоғары температурада пайдаланбаңыз.
- Құрылғы жануарларды кесуге арналмаған.
- Құрылғыны тазалау үшін металл губкаларды, сығылған ауаны, абразивті тазалағыштарды немесе бензол немесе ацетон сияқты агрессивті сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Майды балалардан алыс ұстаңыз. Жұтпаңыз және көзге тигізбеңіз.
- Қосымшаларды ауыстырған кезде және тазалау кезінде құрылғыны өшіріңіз.

Құрылғы схемасы



1. Жүзі.
2. Жарықдиодты дисплей.
3. Қуат түймесі.
4. Шаш қиюының ұзындығын реттегіш.
5. Зарядтау қосқышы.
6. Май индикаторы.
7. Батарея зарядтау деңгейі.
8. Зарядтау индикаторы.
9. Шаш қиюға арналған саптамалар (3 мм, 6 мм, 10 мм, 13 мм).

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз

Батареяны зарядтау/разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Li-ion үшін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдері өте қарсы, өйткені зарядтау және разрядтау токтары шектеулі.

Ли-ионды аккумуляторларда «есте сақтау әсері» жоқ. Батареяларды зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады.

Көптеген құрылғыларда зарядтау / разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90%-дан жоғары болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол элементтердің істен шығуына жол бермей, батареяның толық зарядсыздануына жол бермейді. Құрылғы электр желісі арқылы жұмыс істесе де — кемінде айына бір рет, литий-ионды аккумулятор толық зарядтау/разряд циклінен өтуі керек («батарея заряды аз» хабары пайда болғанша). Батареяның толық зарядсыздануына жол бермеу керек. Ли-ионды батарея заряды таусылған күйде ұзақ уақыт сақталса, тез бұзылады. Бұл әлі де болса, оны дереу зарядтауға орнатыңыз. Батарея құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Ли-ионды батареялардың өздігінен разряды айына шамамен 5% құрайды. Ли-ионды аккумуляторлар қысқа мерзімді болып табылады және олар пайдаланылғанына немесе пайдаланылмағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер батарея пайдаланылмаса, батареяны 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар. Егер аккумулятор 2 апта немесе одан да көп зарядсыз күйде болса, батарея ұяшықтарында сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі орын алады, бұл батареяның өзі істен шығады.

Температураны бақылаңыз

Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.

Зақымдалған батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда батареяларды бөлшектеуге және зарядтауға болмайды. Қажет болса, мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийді жоғары температурадан балқыту да жарылысқа әкелуі мүмкін. Қысымсыздану судың жасушаға енуіне немесе атмосфералық ылғалдың конденсациялануына әкелуі мүмкін, бұл сутегі мен оттың бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Ағымдағы батарея күйін, мысалы, әрбір дерлік құрылғыда бар батарея күйінің индикаторында көруге болады (сатып алу кезінде оның орналасқан жерін және жұмыс принципі тексеруге болады). Абайлаңыз: зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін.

Батарея ауыстырылатын (алынатын) болса, оның жұмысына қатысты ақауларды тапсаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз).

Батарея алынбайтын болса (батарея құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзіне қолданылады. Сондай-ақ қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

Ақаулы аккумуляторды жөндеуге неғұрлым тез жіберсеңіз, соғұрлым оны ең төмен бағамен жөндеуге болады.

Назар аударыңыз: аккумулятордың қызмет ету мерзімі көптеген басқа факторларға байланысты, нақты қызмет ету мерзімі көрсетілгендей болмауы мүмкін.

Аккумуляторда зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (батареяның шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасын қараңыз). Аккумулятордың қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты өзгереді.

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін басыңыз.
2. Басыңыздың шашын, сақалыңызды, бүйірлеріңізді, бүйірлеріңізді және дене түктерін кесу үшін қайшыны пайдаланыңыз.
3. Кесуді ең ұзын қондырмамен (13 мм) бастау ұсынылады, содан кейін қондырмаларды үлкенінен кішісіне біртіндеп өзгерту ұсынылады. Ұзындықтар саптамаларда белгіленген.
4. Қырғышты шашқа бұрышта ұстап, шаштың өсу бағытына қарсы жылжытыңыз. Шаш қалдықтарының пышақтарда бітелуіне жол бермеу үшін оларды мезгіл-мезгіл щеткамен тазалаңыз.
5. Жарық диодты дисплей батарея деңгейін көрсетеді.
6. Жақсы нәтиже алу үшін жинақтағы арнайы майдың бірнеше тамшысын пышақтардың тістеріне жағыңыз. Индикатор майды қашан жағу керектігін көрсетеді.
7. Батарея заряды 20%-дан аз болғанда, зарядтау индикаторы жыпылықтап, құрылғыны зарядтау қажет екенін хабарлайды.

Шаш қиюға арналған саптамалар

Құрылғы 13 мм-ге дейін қажетті шаш ұзындығына жету үшін 4 саптамамен келеді. Қосымшасыз кесу кезінде шаштың шамамен ұзындығы 0,7 мм-ден 2 мм-ге дейін өзгеруі мүмкін.

Құрылғыны зарядтау

- Құрылғы қайта зарядталатын батареямен жабдықталған және автономды түрде жұмыс істей алады.
- Құрылғыны зарядтау үшін USB кәбілі жеткізіледі. Оны желіге қуат адаптері (5 В, 1 А), портативті батарея және дербес компьютер арқылы қосуға болады.
- Құрылғыны толық зарядтау уақыты 2,5 сағатты құрайды.
- Автономды жұмыс уақыты — 200 минут.
- Құрылғы сымды және сымсыз пайдалануға арналған.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны өшіріңіз, егер ол розеткаға қосылған болса, оны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Пышақтарды әр қолданғаннан кейін щеткамен тазалаңыз.
- Құрылғының жақсы әсер етуі және ұзақ қызмет ету мерзімі үшін оны маймен үнемі тазалап, майлап тұру ұсынылады.
- Маймен майламас бұрын, пышақтарды шаш қалдықтарынан тазалаңыз. Пышақтарға 2–3 тамшы май жағып, жақсылап жағу үшін бірнеше секундқа қосыңыз.
- Қолданғаннан кейін қорғаныс қақпағын киіңіз. Құрылғыны тек қақпағы жабық күйде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: HC-2000XT.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 5 В = 1 А.
- Аккумулятор параметрлері: Li-ion, 2000 мА·сағ.
- Құрылғыны толық зарядтау уақыты: 2,5 сағат.
- Автономды жұмыс уақыты: 200 минут.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жиһақталым

- 4 шаш қию саптамасы (3, 6, 10, 13 мм).
- USB кәбілі.
- Тазалау щеткасы.
- Май.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сянтэн Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.

Вэйсы № 8 тас жолының батыс бөлігі, Сымэнь, Юйяо, Нинбо қ, Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.4

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

