

Руководство по эксплуатации

DEXP

Триммер
MG-2100XT

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Триммер предназначен для ухода за волосами и бородой, а также точечного удаления волос.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не вскрывайте устройство с целью замены аккумуляторной батареи. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

- Устройство нельзя мыть. Ни в коем случае не погружайте устройство в воду во избежание поражения электрическим током.
- Устройство оборудовано аккумуляторной батареей. Не бросайте устройство в огонь, берегите от источников тепла и не используйте при высоких температурах.
- Устройство не предназначено для стрижки животных.
- Не используйте металлические губки, сжатый воздух, абразивные чистящие вещества или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон для чистки устройства.
- Держите масло подальше от детей. Не глотайте и избегайте попадания в глаза.
- Выключайте устройство во время смены насадок.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

1. Светодиодный дисплей
2. Индикатор зарядки.
3. Индикатор масла.
4. Уровень заряда батареи.
5. Лезвия.
6. Насадки для стрижки (1,5 мм, 3 мм, 6 мм, 9 мм).
7. Разъем для зарядки.



Инструкция по эксплуатации

- Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
- Используйте триммер для окантовки бороды, бакенбардов, волос у висков и вокруг ушей.
- Рекомендуется начать стрижку с насадки для наибольшей длины (9 мм), а затем постепенно менять насадки от большей к меньшей.
- Держите триммер под углом к лицу и ведите против направления роста волос. Чтобы остатки волос не забивались в лезвиях, периодически очищайте их щеточкой.
- Светодиодный дисплей показывает уровень заряда аккумулятора.
- Для наилучшего результата нанесите несколько капель специального масла из комплекта на зубчики лезвий. Индикатор показывает, когда нужно применить масло.
- Когда заряд батареи становится менее 20%, индикатор зарядки начнет мигать, уведомляя о том, что устройство необходимо зарядить.

Насадки для стрижки

В комплектацию устройства входят 4 насадки для достижения желаемой длины волос до 9 мм. Длины обозначены на насадках.

Зарядка устройства

- Триммер снабжен аккумуляторной батареей и может работать автономно.
- В комплекте поставляется USB-кабель для зарядки устройства. Его можно подключать к сети через адаптер питания (5 В, 1 А), к портативному аккумулятору и персональному компьютеру.
- Время полной зарядки устройства — 3 часа.
- Время автономной работы — 3 часа.
- Устройство предназначено как для проводного, так и для беспроводного использования.

Чистка и уход

- Перед очисткой выключите устройство и, если оно было включено в сеть, отключите его от сети.
- Протрите устройство мягкой влажной тканью.
- Не используйте порошки и растворители для чистки устройства.
- После каждого использования очищайте лезвия с помощью щеточки.
- Для лучшего эффекта и долгой службы устройства рекомендуется регулярно его чистить и смазывать маслом.
- Перед смазкой маслом очистите лезвия от остатков волос. Нанесите 2-3 капли масла на лезвия и включите на несколько секунд, чтобы хорошо промазать.
- После использования наденьте защитную крышку. Храните устройство только с закрытой крышкой.

Технические характеристики

- Модель: MG-2100XT.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Параметры аккумулятора: Li-ion, 2000 мА·ч.
- Время полной зарядки устройства: 180 мин.
- Время автономной работы: 180 мин.
- Область применения: бытовое.

Комплектация:

- 4 насадки для стрижки (1,5, 3, 6, 9мм).
- USB кабель.
- Щеточка для чистки.
- Масло.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юйяо Сянтэн Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.

Западная часть шоссе Вэйсы № 8, Сымэнь, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: YUYAO XIANGTENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

No. 8, West Section Weisi Road, Simen Town, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.



Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.5

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 36 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

