

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Триммер
MG-2100TX

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Триммер шаш пен сақалды күтуге, сондай-ақ шашты кетіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы 8 жасқа толмаған балаларға немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз болса, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Кез келген көрінетін зақым табылса, құрылғыны пайдаланбаңыз және табылған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Батареяны ауыстыру үшін құрылғыны ашпаңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғыны жуу мүмкін емес. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.

- Құрылғы қайта зарядталатын батареямен жабдықталған. Құрылғыны отқа тастамаңыз, жылу көздерінен алыс ұстаңыз және жоғары температурада пайдаланбаңыз.
- Құрылғы жануарларды кесуге арналмаған.
- Құрылғыны тазалау үшін металл губкаларды, сығылған ауаны, абразивті тазалағыштарды немесе бензол немесе ацетон сияқты агрессивті сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Майды балалардан алыс ұстаңыз. Жұтпаңыз және көзге тигізбеңіз.
- Қосымшаларды ауыстырған кезде құрылғыны өшіріңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Зақымдалған батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

1. LED дисплей
2. Зарядтау индикаторы.
3. Май индикаторы.
4. Батарея заряд деңгейі.
5. Жүздері.
6. Шаш қиюға арналған саптамалар (1,5 мм, 3 мм, 6 мм, 9 мм).
7. Зарядтау қосқышы.



Пайдаланушы нұсқаулығы

- Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін басыңыз.
- Триммерді сақалдарды, бүйірлерді, жақтарды және құлақтың айналасын кесу үшін пайдаланыңыз.
- Кесуді ең ұзын қондырмамен (9 мм) бастау ұсынылады, содан кейін қондырмаларды үлкенінен кішісіне біртіндеп өзгерту ұсынылады.
- Триммерді бетіңізге бұрышта ұстаңыз және шаштың өсу бағытына қарсы қозғалыңыз. Шаш қалдықтарының пышақтарда бітелуіне жол бермеу үшін оларды мезгіл-мезгіл щеткамен тазалаңыз.
- Жарық диодты дисплей батарея деңгейін көрсетеді.
- Жақсы нәтиже алу үшін жинақтағы арнайы майдың бірнеше тамшысын пышақтардың тістеріне жағыңыз. Индикатор майды қашан жағу керектігін көрсетеді.
- Батарея заряды 20%-дан аз болғанда, зарядтау индикаторы жыпылықтап, құрылғыны зарядтау қажет екенін хабарлайды.

Шаш қиюға арналған саптамалар

Құрылғы 9 мм-ге дейін қажетті шаш ұзындығына жету үшін 4 саптамамен келеді. Ұзындықтар саптамаларда белгіленген.

Құрылғыны зарядтау

- Триммер қайта зарядталатын батареямен жабдықталған және автономды түрде жұмыс істей алады.
- Құрылғыны зарядтау үшін USB кәбілі жеткізіледі. Оны желіге қуат адаптері (5 В, 1 А), портативті батарея және дербес компьютер арқылы қосуға болады.
- Құрылғыны толық зарядтау уақыты 2,5 сағатты құрайды.
- Автономды жұмыс уақыты — 3 сағат.
- Құрылғы сымды және сымсыз пайдалануға арналған.

Тазалау және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны өшіріңіз, егер ол розеткаға қосылған болса, оны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Пышақтарды әр қолданғаннан кейін щеткамен тазалаңыз.
- Құрылғының жақсы әсер етуі және ұзақ қызмет ету мерзімі үшін оны маймен үнемі тазалап, майлап тұру ұсынылады.
- Маймен майламас бұрын, пышақтарды шаш қалдықтарынан тазалаңыз. Пышақтарға 2–3 тамшы май жағып, жақсылап жағу үшін бірнеше секундқа қосыңыз.
- Қолданғаннан кейін қорғаныс қақпағын киіңіз. Құрылғыны тек қақпағы жабық күйде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MG-2100XT
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 5 В = 1 А.
- Аккумулятор параметрлері: Li-ion, 2000 мА·сағ.
- Құрылғыны толық зарядтау уақыты: 2,5 сағат.
- Автономды жұмыс уақыты: 3 сағат.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- 4 шаш қию саптамасы (1,5, 3, 6, 9 мм).
- USB кәбілі.
- Тазалау щеткасы.
- Май.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сянтэн Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.

Вэйсы № 8 тас жолының батыс бөлігі, Сымэнь, Юйяо, Нинбо қ, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2



Кепілдік міндеттемелері және тегін қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеуге байланысты болмаса, өнім пакетіне кіретін келесі керек-жарақтарға қолданылмайды:

- Қашықтан басқару құралына арналған батареялар (батареялар) (Қашықтан басқару пульті).
- Қосылатын кәбілдер, антенналар және оларға арналған адаптерлер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жинақта жеткізілетін әртүрлі типтегі сақтау құралдары, бағдарламалық қамтамасыз ету (бағдарламалық қамтамасыз ету) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, өнімнің қатты дискісінде алдын ала орнатылған бағдарламалық құрал), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары мен манипуляторлар.
- Қораптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдау шнурлары, монтаждау жабдықтары, құралдар, өніммен бірге келетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

www.dexp.club