

# Руководство по эксплуатации

---

Электробритва  
NF-6001

**DEXP**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья волос на лице.

## Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми младше 14 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в месте, защищенном от воздействия погодных условий недоступном для животных.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- При необходимости замены или ремонта устройства также обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не пытайтесь заменить аккумуляторные батареи самостоятельно.
- Заряжайте батарею при температуре от 0 до 40 °С.
- Немедленно прекратите зарядку батареи, если она стала издавать неприятный запах, перегрелась или деформировалась, а также если перегрелся или деформировался батарейный отсек.
- Не допускайте контакта батареи с водой и другими жидкостями.

# Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


## Технические характеристики

- Модель: NF-6001.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Время полной зарядки батареи: 90 минут.
- Время работы: 60 минут.
- Аккумуляторная батарея: Li-ion; 600 мА·ч; 3,7 В.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Степень защиты от влаги: IPX7.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Щеточка для чистки.
- Защитная крышка.
- USB кабель.
- Руководство по эксплуатации.
- Устройство

## Схема устройства



1. Защитный колпачок.
2. Головка электробритвы.
3. Декоративная панель.
4. Кнопка питания.
5. Корпус устройства.
6. Символ дорожной блокировки.
7. Индикатор заряда
8. Зарядный кабель USB Type-C.


# Инструкция по эксплуатации

## Перед использованием

Перед первым использованием зарядите электробритву. Время зарядки 1,5 часа.

## Бритье

- Нажмите на кнопку питания, чтобы включить устройство.
- Слегка надавливая, совершайте небольшие круговые движения электробритвой.
- Идеально для сухого бритья, особенно в труднодоступных местах, например, на шее.
- Рекомендуется брить против направления роста волос.




## Индикатор заряда

Вставьте зарядный кабель в разъем для зарядки.

Идет зарядка	●	Красный
Полностью заряжена	○	Белый
Использование	○	Белый
Низкий уровень заряда батареи	●	Мигающий красный

Порт зарядки (сзади)



Когда заряда батареи недостаточно и бритва не включается, необходимо 90 мин для ее полной зарядки, после чего электробритвой можно пользоваться более 60 мин. Поставьте устройство на зарядку при низком заряде батареи. Во время зарядки пользоваться устройством нельзя.

Если устройство не используется регулярно, заряжайте его как минимум раз в полгода.

## Функция дорожной блокировки

Данная электробритва обладает функцией дорожной блокировки, чтобы избежать ее случайного включения в дорожной сумке.

**Блокировка:** когда бритва выключена, удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, мотор устройства работать не должен, мотор устройства будет заблокировано — индикатор дорожной блокировки загорится на 3 секунды и погаснет; если дорожная блокировка активирована, нажмите кнопку питания, индикатор блокировки мигает.


**Разблокировка:** удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, и тогда заработает мотор электробритвы, чтобы выйти из состояния блокировки.



## Обслуживание и уход

Чтобы Ваша электробритва всегда работала исправно, очищайте ее после каждого использования.

1. Перед чисткой электробритвы убедитесь, что она выключена, и зарядный кабель отключен от сети.
2. Промойте бритвенную головку под краном (желательно теплой водой).
3. Отсоедините бритвенный блок.
4. Промойте водой или воспользуйтесь щеточкой для чистки.



5. Переверните бритвенную головку и промойте ее внутри под теплой водой.



Рекомендуется проводить замену головки электробритвы примерно раз в год. Сменная головка электробритвы в комплект не входит, и покупается отдельно.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Ningbo Bangshou Electric Co., Ltd.

Xiaxiang, Tanjialing West Road, Lanjiang Street, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

**Изготовитель:** Нинбо Баншоу Электрик Ко., Лтд.

Ссян, зап. шоссе Таньцзялин, ул. Ланьцзян, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.3

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





