

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымды пернетақта
Omni

DEXP

Сымды пернетақта DEXP Omni

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдық және дизайн талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Пернетақта — мәтінді теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Omni White, Omni Black.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат көзі: 5 В = 300 мА.
- Өндіріс материалы: ABS пластик.
- RGB-жарықтандыру, 18 жарықтандыру режимі.
- Батырмалардың жалпы саны: 97.
- Anti-Ghosting технологиясы.
- Қосқыштар: RUBY.
- Қосылу интерфейсі: USB.
- Gasket mount: бар.
- Қосқыштар ресурсы: 50 миллионға дейін басу.
- Кәбіл ұзындығы: 1,8 м.
- Пернетақта өлшемдері: 391 × 141 × 42 мм.
- Салмағы: 730 ± 5 г.
- Үйлесімділік: Windows.
- Жинақталым: құрылғы, USB-кәбілі, пайдалану бойынша нұсқаулық, кейкаптарға арналған пуллер, кейкаптары бар блистер.

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Құрылғыны кәбіл арқылы компьютердің USB-портына қосыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Пернелер тіркесімдері

FN+F1	Музыка
FN+F2	Дыбыс деңгейін төмендету
FN+F3	Дыбыс деңгейін үлкейту
FN+F4	Дыбысты өшіру/қосу
FN+F5	Ойнатуды тоқтату
FN+F6	Алдыңғы трек
FN+F7	Ойнату/пауза
FN+F8	Келесі трек
FN+F9	Эл. пошта
FN+F10	Басты бет
FN+F11	Осы компьютер
FN+12	Калькулятор
FN+↑	Артқы жарық жарықтығын арттыру
FN+↓	Артқы жарық жарықтығын азайту
FN+←	Артқы жарық жылдамдығын азайту
FN+→	Артқы жарық жылдамдығын арттыру
FN+ 	Windows пернесін құлыптау
FN+\\	Артқы жарық режимін өзгерту (18 режим)
FN+Enter	Артқы жарықтың түсін өзгерту
FN+X	Артқы жарықты қосу/өшіру
FN+W	Көрсеткі пернелерін WASD пернелеріне ауыстыру
FN+ESC	Зауыттық баптауларды қалпына келтіру.
FN+~	Өзгерілетін жарықтандыру режимін орнату
FN+1	1 өзгерілетін жарықтандыру режимі
FN+2	2 өзгерілетін жарықтандыру режимі
FN+3	3 өзгерілетін жарықтандыру режимі
FN+PU	HOME
FN+PD	END
FN+DEL	SCrLc
Дыбыс реттегіші	Солға бұру — дыбыс деңгейін төмендету; оңға бұру — дыбыс деңгейін арттыру; басу — дыбысты өшіру/қосу

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 18 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғим., №60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо к-сі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ-сы, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

