

Пернетақта + тінтуір сымды Storm Spirit

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — мәтінді теруге және компьютерге командалар беруге арналған енгізу құрылғысы.

Тінтуір — курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Storm Spirit.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Үйлесімділік: Windows.
- Жинақталым: сымды пернетақта, сымды тінтуір, тінтуір кілемшесі, кейкаптарға арналған пуллер, ажыратқыш тартқыш, қосалқы ажыратқыштар (2 дана), пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пернетақта

- Пернетақта түрі: механикалық.
- Пернелердің жалпы саны: 87.
- Коммутаторлар: Outemu Red, 50 млн. рет басуға дейін.
- Материал: ABS пластик.
- Жарық: RGB, 19 режим.
- Дыбыс оқшаулағышының 2 қабаты.
- Кәбіл ұзындығы: 1,8 м.
- Қуат көзі: 5 В – 300 мА.

Тінтуір

- Тінтуір түрі: LED (оптикалық).
- Батырмалардың жалпы саны: 6.
- Сенсор: PMW 3327.
- Сенсор ажыратымдылығы: 400 / 800 / 1200 / 2400 / 3200 / 6200 (макс. 12400 dpi*).
- Коммутаторлар: Huano, 20 млн. дейін клик.
- Өндіріс материалы: пластик.
- Жарық: RGB, 12 режим.
- Кәбіл ұзындығы: 2,2 м.
- Қуаты: 5 В – 100 мА.

Кілем

- Өлшемі: 450 × 450 × 3 мм.
- Қаптама түрі: Speed.
- Жабын материалы: мата.
- Тірек материалы: резеңке.

* Ресми бағдарламалық құралды (бағдарламалық құралды) пайдалану кезінде. Бағдарламалық құралды өнім картасынан www.dns-shop.ru веб-сайтынан жүктеп алуға болады.

Сақтық шаралары

- Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына сұйықтықтары бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Құрылғыларды кәбіл арқылы компьютердің USB порттарына қосыңыз.
2. Қажет болса, драйверлер орнатылғанша күтіңіз.
3. Құрылғылар пайдалануға дайын.

Пернелер тіркесімдері

FN + F1	Менің компьютерім
FN + F2	Негізгі бет
FN + F3	Пошта
FN + F4	Медиа ойнатқыш
FN + F5	Алдыңғы трек
FN + F6	Келесі трек
FN + F7	Ойнату/Үзіліс
FN + F8	Ойнатуды тоқтату
FN + F9	Дыбыс деңгейін арттыру
FN + F10	Дыбыс деңгейін азайту
FN + F11	Дыбыссыз
FN + F12	Калькулятор
FN + ↑	Жарықтың жарықтығын арттыру
FN + ↓	Жарықтың жарықтығын азайту
FN + ←	Жарық жылдамдығын азайту
FN + →	Жарық жылдамдығын арттыру
FN + Win	Windows пернесін құлыптау

FN + SI	Жарық режимдерін өзгерту
FN + Hm	Жарық түстерін өзгерту
FN + W	WASD және көрсеткі пернелерінің функцияларын өзгерту
FN + ESC	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Қысқартылған перне атауларын түсіндіру

- Ps: Print Screen.
- SI: Scroll Lock.
- Pb: Pause/Break.
- Ins: Insert.
- Hm: Home.
- Pu: Page Up.
- Del: Delete.
- Pd: Page Down.

Тінтуірдің жарықтандыру режимін өзгерту

Тінтуірдің жарығы режимін өзгерту үшін дөңгелекті және алға батырмасын басыңыз.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғимараты, №60, Чжуан Вилэдждас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexр.club



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.