DIGMA

MP3-плеер C2L

Пайдаланушы нұсқаулығы



КІРІСПЕ

DIGMA өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

MP3-плеер - сандық түрде сақталған музыка/мультимедиа файлдарын жеке флэш-жадқа, жад картасына сақтайтын, ұйымдастыратын және ойнататын құрылғы.

Осы құрылғыны пайдалануды бастар алдында бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.

Бағдарламалық жасақтама, құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді дайындаушы мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Дайындаушы тауардың жиынтықтылауын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ЖИЫНТЫҚТЫЛАУ

- MP3-плеер C2L
- Құлаққаптар
- USB-кабель
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талоны

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Кіріктірілген жад 4 ГБ
- ДК-ға қосу Жоғары жылдамдықты USB 2.0 (FS) флэш диск
- Кіріктірілген қайта зарядталатын батарея 160 mAh
- Жұмыс температурасы: -5°C бастап +40°C дейін
- Өлшемдері 50 x 36,2 x 15,6 мм
- Салмағы: 13,8 г

МУЗЫКА

- Пішімдер: MP3, WMA, WAV
- шығыс қуаты 15мВт
- Битрейт MP3 8-320кб/с
- Сигнал/шу 85дБ

FM-РАДИО

- Жиілік ауқымы: 87-108 МГц
- 20 станцияға арналған жад
- шығыс қуаты 15мВт
- Сигнал/шу 45дБ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Плеерді өз бетіңізше бөлшектемеңіз және жөндемеңіз. Ақаулық болған жағдайда сервис орталығына хабарласыңыз.
- Плеерді тікелей күн сәулесі мен жылыту құрылғыларының әсеріне ұшыратпаңыз.
- Жарылыс немесе өрттің алдын алу үшін құрылғының от көздерімен түйісуіне жол бермеңіз.
- Плеерді өте жоғары немесе өте төмен температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Плеерді ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондай-ақ шаңды немесе лас жерлерде сақтамаңыз.
- Плеерге су кіруін болдырмаңыз.
- Плеердің құлап кетуіне және оның басқа заттарға соғуына жол бермеңіз.
- Плеерді күшті механикалық әсерге ұшыратпаңыз. Пайдаланушы экранды зақымдаған жағдайда өндіруші компания жауап бермейді.
- Құрылғының электромагниттік сәулелену көздеріне жанасуын болдырмаңыз.
- Тазалау үшін химиялық заттарды немесе жуғыш заттарды пайдаланбаңыз; тазаламас бұрын әрдайым плеерді өшіріңіз.
- Файлдарды пішімдеу немесе көшіру кезінде құрылғыны ДК-дан ажыратпаңыз.
- Плеерді алмалы-салмалы диск ретінде пайдалану кезінде әрдайым операцияларды орындау бойынша нұсқауларды нақты орындаңыз. Кез келген қате әрекет файлдардың жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Сіздің ДК-дағы маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз, өйткені құрылғыны жөндеу немесе басқа себептер деректердің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Тек дайындаушы мақұлдаған аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.

ҚҰЛАҚҚАПТАРДЫ ҚОЛДАНУ

- Жол қауіпсіздігі үшін, егер сіз көлік жүргізсеңіз немесе велосипедпен жүрсеңіз, құлаққаптары бар құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Жолдың жүру бөлігінен өткен кезде дыбыс деңгейін азайтыңыз.
- Құлаққапты пайдаланып, ұзақ уақыт бойы музыканы тым жоғары дыбыс деңгейінда тыңдаудан аулақ болыңыз - әйтпесе бұл есту мәселелеріне әкелуі мүмкін.
- Егер Сіздің құлақтарыңызда шу естілсе, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз немесе дыбысты азайтыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СХЕМАСЫ

1. ⏯ Ойнату / Үзіліс / Қуатты қосу / өшіру батырмасы (ұзақ басу)
2. ⏮ Плеер режиміндегі батырма: Алдыңғы трек / Артқа айналдыру (ұзақ басу және ұстап тұру). Радио режимінде: жиілік ауқымынан төмен радиостанцияларды автоматты түрде іздеу үшін ұзақ басу
3. ⏭ Плеер режиміндегі батырма: Келесі трек / Алға жылжу (ұзақ басу және ұстап тұру). Радио режимінде: радиостанцияларды жиілік ауқымынан жоғары қарай автоматты түрде іздеу үшін ұзақ басу
4. + батырмасы Дыбыс деңгейін ұлғайту
5. - батырмасы Дыбыс деңгейін азайту
6. Плеерді қайта жүктеу батырмасы
7. Музыканы араластыру режиміне ауысу
8. МУЗЫКА және FM РАДИО режимдері арасында ауыстырып-қосу.
9. Құлаққаптарды қосуға арналған ағытпа.

ҚОЛДАНУ

Қосу/Өшіру.

MP3-плеерде кіріктірілген қайта зарядталатын батарея бар. Пайдалануды бастар алдында, батареяны 8 сағат ішінде зарядтау ұсынылады. Батареяны зарядтау үшін плеерді компьютердің USB портына қосыңыз.

Іске қосу: Плеерді қосу үшін ⏯ батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Өшіру: Плеерді кез келген режимнен өшіру үшін ⏯ батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Плеерді зарядтау.

Плеерді компьютерге USB кабелімен қосу арқылы зарядтауға болады. Зарядтау кезінде экранда оң жақтағы суреттегідей кескін пайда болады. Алдымен компьютерді қосу, содан кейін плеерді USB кабелі арқылы қосу керек. Плеерді екі-үш сағат ішінде зарядтау керек.

КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ

Плеерді компьютерге қосу

- Компьютер іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Плеерді компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз.

Компьютерден файлдарды жүктеу

Компьютерден файлдарды жүктеу үшін мынадай қадамдарды орындаңыз:

- «Өткізгіш» мәзірін немесе «Менің компьютерім» қалтасын ашыңыз. Плеер “Алмалы-салмалы жинақтауыш” ретінде көрсетіледі.
- Компьютерден беру үшін файлдарды/қалталарды таңдап, оларды тінтуірдің көмегімен кезкелген алмалы-салмалы жинақтауыштың қажетті қалтасына жіберіңіз (сондай-ақ файлдарды ДК-дан құрылғыға «Көшіру» және «Қою» функцияларының көмегімен тасымалдауға болады).

- Файлдарды алмалы-салмалы жинақтауыштан жою үшін «Жою» командасын пайдаланыңыз.

USB кабелін ажырату

Файлдарды көшіру процесі аяқталғаннан кейін USB кабелін құрылғыдан мынадай ажыратыңыз:

- Жұмыс үстелінің төменгі оң жақ бұрышындағы Тапсырмалар тақтасындағы «Құрылғыны қауіпсіз шығару» пиктограммасын тінтуірдің сол жақ батырмасымен екі рет басыңыз.
- «Құрылғыны қауіпсіз шығару» терезесінде қажетті USB-құрылғыны таңдаңыз және «Тоқтату» батырмасын басыңыз.
- Тек «Енді Сіз USB құрылғысын қауіпсіз түрде ажырата аласыз» терезесі пайда болғаннан кейін ғана электрондық кітапты компьютерден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- *Сіздің ДК-да құрылғының жадында сақталған файлдарды ойнату кезінде құрылғыны ажыратпаңыз.*
- *Деректерді беру кезінде плеерді компьютерден ажыратпаңыз - әйтпесе бұл деректердің бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін.*

МУЗЫКАНЫ ОЙНАТУ:

- Батырманы ▶II ұзақ басып, ұстап тұру арқылы MP3 плеерін қосыңыз.
- FM/MUSIC SWITCH (8) батырмасын пайдаланып плеерді МУЗЫКА режиміне ауыстырыңыз.
- Тректі таңдау үшін I◀◀ ▶▶I батырмаларын қолданыңыз; осы батырмаларды ұзақ уақыт басу сізге артқа/алға айналдыруға мүмкіндік береді.
- ▶II басыңыз (таңдалған тректі ойнату үшін).
- SHUFFLE SWITCH (7) коммутациясы музыканы аралас ретпен ойнатуға мүмкіндік береді.

FM СТАНЦИЯЛАРЫН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТЫҢДАУ

- Батырманы ⏯ ұзақ басып, ұстап тұру арқылы MP3 плеерін қосыңыз.
- FM/MUSIC SWITCH (8) батырмасын пайдаланып плеерді FM РАДИО режиміне ауыстырыңыз.
- Радиостанцияларды автоматты түрде іздеу үшін ⏮ / ⏭ батырмаларын басып тұрыңыз; табылған радиостанциялар автоматты түрде сақталады
- ⏯ батырмасы сақталған радиостанциялар арасында ауысу үшін, сондай-ақ PRESET-ті айналып өту үшін қолданылады.

БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрылғыны бастапқы пайдалану алдында аккумуляторды 8 сағат ішінде зарядтау ұсынылады. Кеелесі циклдарда MP3-плеерді зарядтаудың стандартты уақыты шамамен 3 сағатты құрайды.

- *Плеерді зарядтау плеерді компьютерге қосқаннан кейін автоматты түрде басталады. Компьютер іске қосылғанына көз жеткізіңіз.*
- *Егер Сіз зарядтау кезінде файлдарды бір уақытта плеерге көшірсеңіз, аккумуляторды ұзақ зарядтауға болады.*
- *Сыртқы қуат бейімдегішін USB кабелімен қосу арқылы плеерді зарядтауға болады*

ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЛАРЫН БЕЛГІЛЕУ

Мәртебесі	Көгілдір түс	Қызыл түс	Сипаттама
Қуат сөндірулі	жарқырамайды	жарқырамайды	
Қуат беруді қосу	жарқырайды	жарқырайды	Қуатты қосқан кезде екі жарықдиод та жарқырайтын болады.
Қуат беруді сөндіру	жылдам жыпылықтайды	жарқырамайды	PLAY батырмасын ұзақ басқан кезде қуат өшіріледі
Музыка/радио ойнату	жыпылықтайды	жарқырамайды	Музыка/радио ойнағанда, көк жарықдиод жыпылықтайды
Ойнатылатын композицияларды кездейсоқ ойнату	жыпылықтайды	жыпылықтайды	Композицияларды кездейсоқ ойнату режимінде екі индикатор да жыпылықтайды
Тоқтату	жарқырайды	жарқырамайды	Музыка ойнатуды тоқтатқан кезде көк жарықдиод жарқырайды
Композицияны алға / артқа ауыстыру	жылдам жыпылықтайды	жарқырамайды	Композицияны алға / артқа ауыстырған кезде көк жарықдиоды жыпылықтайды
Файлдар жоқ	жылдам жыпылықтайды	жарқырамайды	Музыкалық файлдар болмаған кезде көгілдір жарықдиод тез жыпылықтайды, содан кейін құрылғы автоматты түрде өшіріледі
Зарядтау/ДК-ға қосылу	жарқырайды	жарқырайды	Зарядтау кезінде екі жарықдиод та жарқырайтын болады
Батареяның толық заряды	жарқырайды	баяу жыпылықтайды	Толық зарядталған кезде көк индикатор жарқырайды, қызыл баяу жыпылықтайды.
Аккумулятордың заряды төмен	жарқырамайды	жылдам жыпылықтайды	Төмен зарядта көк жарықдиод жанбайды, қызыл тез жыпылықтайды.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Аккумулятордық батареяны зарядтау үшін ұсынылатын қоршаған орта температурасы 0°C-ден 35°C-қа дейін.
- Егер плеер ұзақ уақыт пайдаланылмаса, аккумуляторлық батареяны әр 2-3 ай сайын зарядтаңыз.
- Егер аккумулятордың төмен заряды туралы хабарлама пайда болса, плеерді дереу зарядтаңыз.
- Батареяны оңтайлы зарядтау уақытынан асатын уақыт ішінде плеерді зарядтауға жол бермеңіз, әйтпесе бұл аккумуляторлық батареяның қызмет мерзімінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.
- Аккумуляторлық батареяның дұрыс зарядталмауы өрт немесе құрылғының жарылуына әкелуі мүмкін. Ауыстыру үшін тек баламалы түрдегі батареяларды пайдаланыңыз.
- Батареяны бөлшектемеңіз, бұзбаңыз немесе күйдірмеңіз, себебі бұл өртке, күйікке және т. б. әкелуі мүмкін.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ҚУАТ ЖОҚ

- Құрылғының қосылған екенін тексеріңіз.

ҚҰЛАҚҚАПТАРДА ДЫБЫС ЖОҚ

- Дыбыс деңгейі “0” мәніне орнатылғанын тексеріңіз және құлаққап ағытпасы ұяға мықтап салынғанын тексеріңіз.
- Құлаққап ұясының кірленбегенін тексеріңіз.
- Зақымдалған файлдарда дыбыстық мәселелер туындауы мүмкін, MP3 файлының бүлінбегенін тексеріңіз.

ӘЛСІЗ FM СИГНАЛЫ

- Құлаққаптар мен плеердің орнын реттеңіз.
- Жақын жерде орналасқан электр аспаптарын өшіріңіз.
- Құлаққаптар антенна ретінде қолданылады.

ФАЙЛДАР КӨШІРІЛМЕЙДІ

- Плеердің ДК-ға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Батареяларды орнатудың дұрыстығын тексеріңіз.
- Құрылғының жад күйін тексеріңіз.

МАҢЫЗДЫ!

Монтаждау ережелері мен шарттары

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды талап етпейді.

Тасымалдау және сақтау шарттары

Оралған құрылғыны атмосфералық жауын-шашынның, күн сәулесінің және механикалық зақымданудың тікелей әсерінен қорғайтын минус -25 °С-тан плюс +35 °С-қа дейінгі температурада тасымалдауға және сақтауға болады.

Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяның оңтайлы қызмет мерзімін сақтау үшін оны 23±5°С температурада және 65±20% ылғалдылықта сақтаңыз.

Сатып өткізу шарттары

Құрылғы бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

Кәдеге жарату шарттары

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында қаптау материалдарын, батареяларды және жарамсыз электрондық өнімдерді бөлек кәдеге жаратуды сұраймыз. Бұл құрылғыны дұрыс емес кәдеге жарату қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Ұқсас салдарды болдырмау үшін құрылғыны кәдеге жарату бойынша арнайы талаптарды орындау қажет. Осы материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі. Құрылғыны қайта өңдеу туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті қала басқару органдарына, тұрмыстық қалдықтарды жинау қызметіне, құрылғыны сатып алған дүкенге немесе авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Өндірілген күні қаптамада көрсетілген.

Бұйымның қызмет мерзімі сатылған күннен бастап 24 айды, бірақ өндіру күнінен бастап ең көбі 30 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл*

* кепілдік шарттарына сәйкес

DIGMA

EAC

Мультимедиялық өнім

ДАЙЫНДАУШЫ:
Ниппон Клик Системе ЛЛП
Мекенжайы: 32 Виллоугхби Роад, Лондон H8 ОЖГ, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Патшалығы
Қытайда жасалған

Nippon Klick Systems LLP
Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТТАУШЫ:
«Марсала» ЖШҚ
123007, Мәскеу қ., Хорошевское тасжолы, 38-үй, 1-корп., 6-қабат, 21-бөлме

Сәйкестікті растау кезінде іс-қимылдарды жүзеге асыру үшін және өнімнің Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келмегені үшін жауапкершілікті жүктеу үшін дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «Сеть компьютерных клиник» ЖШҚ.
Мекенжайы: 127521, Мәскеу қ., Шереметьевская к-сі, 47-үй, 3-қаб., 26-бөлме

Компанияның ресми сайты: **www.digma.ru**
Сервис орталықтарының мекенжайлары: **http://digma.ru/support/service/**
Техникалық қолдау қызметі: **www.digma.ru/support/help**
Кепілдікті қызмет көрсетудің толық шарттары: **http://digma.ru/support/warranty/**