

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (diktofon — səs yazan cihaz) yalnız təyinatı üzrə — səsin qeydə alınması üçün istifadə edin. Söhbəti və ya digər şəxsləri yazarkən yerli qanunvericiliyə (məxfilik və razılıq tələblərinə) əməl edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və elektrik təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adaptdən istifadə edin.
- Litium batareyanı (daxili akkumulyatorlu modellərdə) yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın; şüşərsə istifadəni dayandırın.
- Çıxarıla bilən batareyalı modellərdə köhnə və yeni batareyaları qarışdırmayın, qütbləri düzgün yerləşdirin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın (su keçirməz kimi işarələnməyibsə).

İstismar zamanı

- Cihazı zərbədən qoruyun; mikrofon hissəsinə basqı tətbiq etməyin.
- Uzun yazılarda batareya səviyyəsini izləyin ki, vacib yazı yarımçıq qalmasın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın (kiçik hissələr udulma təhlükəsi yaradır).

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda daxili batareyanı qismən dolu saxlayın və ya çıxarıla bilən batareyaları çıxarın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun; qılaf istifadəsi tövsiyə olunur.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı şarj edin və ya batareyanı taxın.
2. Yaddaşın kifayət qədər boş yerinin olduğunu yoxlayın (lazım gələrsə köhnə faylları köçürüb silin).
3. Yazı düyməsini basaraq qeydə almağa başlayın; mikrofona uyğun məsafədə danışın.
4. Yazını dayandırmaq/pauza üçün müvafiq düymələrdən istifadə edin.
5. Faylları kompüterə USB kabelle köçürüb ehtiyat nüsxə saxlayın.

Qeyd: Vacib yazılardan əvvəl qısa sınaq yazısı aparıb səs səviyyəsini yoxlamaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün.
- Korpusu yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin.
- Mikrofon dəliklərini yumşaq fırça ilə tozdan təmizləyin.
- Cihazı suya batırmayın; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb / düzgün taxılmayıb	Cihazı şarj edin/batareyanı dəyişin, düzgün qütblərlə taxın
Yazı aparmır	Yaddaş dolub / yazı funksiyası aktiv edilməyib	Yaddaşı boşaldın (fayl köçürün), düzgün düyməyə basdığınızı yoxlayın
Səs keyfiyyəti zəifdir	Mikrofon çirklidir / mənbədən uzaqdır	Mikrofonu təmizləyin, danışan mənbəyə yaxınlaşın
Fayllar kompüterə köçürülmür	Kabel/port problemi / sürücü lazımdır	Başqa kabel/port sınayın, lazım gələrsə sürücü quraşdırın
Batareya tez bitir	Yüksək keyfiyyətli yazı rejimi / ekran işıqlı qalır	Enerji qənaəti rejimindən istifadə edin, batareyanı vaxtında dəyişin/şarj edin

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: batareya (markalanmaya uyğun tip) və ya daxili akkumulyator.

Texniki göstəricilər (yaddaş həcmi, yazı formatı, batareya işləmə müddəti, mikrofon həssaslığı, USB qoşulma və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.