

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (noutbuk üçün dok-stansiya) yalnız təyinatı üzrə — noutbuku bir kəbellə (adətən USB-C/Thunderbolt) monitor, klaviatura, siçan, şəbəkə və digər periferiya cihazlarına qoşmaq üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Dok-stansiyanı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə qidalandırın.
- Cihazı, kəbelləri və ya adapteri suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Konnektorları portlara düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehməlcə taxın.
- Dok-stansiyanı havalandırılan yerdə saxlayın; ventilyasiya dəliklərini (mövcud olduqda) bağlamayın.
- Çoxlu cihazı eyni anda qoşduqda ümumi güc tələbinin adapterin gücünü aşmadığına diqqət edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kəbelləri kəskin əymədən yığın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Dok-stansiyanı qida adapterinə qoşun (mövcud olduqda).
2. Monitor, klaviatura, siçan, şəbəkə kabeli və digər periferiyanı dok-stansiyanın müvafiq portlarına qoşun.
3. Dok-stansiyanı tək kəbellə (USB-C/Thunderbolt) noutbuka qoşun.
4. Noutbukda ekran ayarlarını (genişləndirmə/dublikat rejimi) ehtiyaca uyğun tənzimləyin.
5. Bütün qoşulan cihazların tanındığını yoxlayın.

Qeyd: Bir neçə monitor qoşmaq istəyirsinizsə, dok-stansiyanın və noutbukun bunu dəstəklədiyini əvvəlcədən yoxlayın.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; portları tozdan təmiz saxlayın.
- Kabel və konnektorları mütəmadi zədə baxımından yoxlayın.
- Cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Dok-stansiya tanınmır	Kabel/port boş qoşulub / sürücü yoxdur	Kabeli yenidən taxın, istehsalçının saytından

		sürücü quraşdırın
Xarici monitor görüntü vermir	Video çıxışı düzgün qoşulmayıb / noutbukun ayarları səhvdir	Kabeli yoxlayın, noutbukun ekran ayarlarında ikinci monitoru aktiv edin
Qoşulan cihazlar (siçan, klaviatura) işləmir	Port boş qoşulub / dok-stansiya qidalanmır	Kabeli yenidən taxın, dok-stansiyanın adapterini yoxlayın
Noutbuk dok-stansiyadan şarj olmur	Adapter gücü yetərsizdir / kabel uyğun deyil (USB-C)	Noutbukun tələb etdiyi gücə uyğun dok-stansiya/adapter istifadə edin
Ethernet portu internet vermir	Kabel boş qoşulub / sürücü problemi	Kabeli yoxlayın, sürücünü yeniləyin

Problem davam edərsə, başqa noutbuk/portla yoxlayın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: noutbukun portu vasitəsilə və/və ya adapterlə (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (port sayı və növləri, dəstəklənən monitor sayı/ayırddetməsi, keçid gücü (Power Delivery), interfeys — USB-C/Thunderbolt və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.