

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — qida məhsullarının dondurulması və dondurulmuş saxlanması üçün istifadə edin. Təlimat ayrı dayanan (freestanding) dondurucu şkaflara (şaqlı, çəkmeceli) və dondurucu larlara (üstədən açılan sandıq tipli, kar qapaqlı) aiddir. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı daşıdıqdan sonra (xüsusən yatırılmış vəziyyətdə daşınıbsa) şəbəkəyə qoşmazdan əvvəl onu dik vəziyyətdə müəyyən müddət (təlimatda göstərilən, adətən bir neçə saat) saxlayın ki, kompressor yağı yerinə otursun.
- Cihazı düz, möhkəm döşəmədə üfüqi quraşdırın; ventilyasiya üçün divarlardan və mebelədən təlimatda göstərilən boşluğu saxlayın və ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.
- Cihazı istilik mənbələrindən, birbaşa günəş şüalarından və rütubətdən uzaqda yerləşdirin.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya birbaşa qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Soyuducu maddə (xladagent) dövrəsinə zərər verməyin; soyuducu qaz alışı ola bilər (məsələn, R600a) — zədə olarsa otağı havalandırın, açıq alov yaratmayın və servise müraciət edin.

İstismar zamanı

- Cihazın içində partlayıcı və ya alışı maddələri (aerozol balonlar, benzin və s.) saxlamayın; qazlı içkiləri və şüşə qabları dondurucuda saxlamayın — dona bilər və partlaya bilər.
- İsti qidaları birbaşa dondurucuya qoymayın — əvvəlcə otaq temperaturuna qədər soyudun.
- Divarlardakı buz və qırovu kəsici, iti metal əşyalarla qopartmayın — kontur zədələne bilər; yalnız təlimatdakı üsulla buz əridin.
- Ları (sandıq tipli) qapağını tam açıb sabit vəziyyətdə saxlayın ki, üstünüzə düşməsin; qapağa oturmayın və ağırlıq qoymayın.
- Uşaqların cihazla oynamasına və içinə girməsinə icazə verməyin; köhnə cihazı utilizasiya edərkən, uşaqların içində qapanması təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün qapağı/qapını çıxarın və ya kilidini sıradan çıxarın.

3. Saxlanma və qida yerləşdirmə qaydaları

- Qidaları dondurmaq üçün uyğun, hava keçirməyən qablaşdırmada yerləşdirin; qablaşdırmada dondurma tarixini qeyd etmək faydalıdır.
- Böyük miqdarda təzə qidaları dondurarkən, mövcud olduqda, sürətli dondurma (super freeze) funksiyasından istifadə edin.
- Əriyən məhsulları yenidən dondurmayın; dondurulmuş məhsulları tövsiyə olunan müddət ərzində istifadə edin.
- Cihazı uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda söndürün, boşaldın, təmizləyin və qoxu yaranmaması üçün qapağı/qapını yarıaçıq saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz səthdə üfüqi quraşdırın və daşımadan sonra tövsiyə olunan müddət gözləyib şəbəkəyə qoşun.
2. İlk işə salıxdan sonra cihazı qida olmadan müəyyən müddət işlədin ki, tövsiyə olunan temperatura (adətən -18°C) çatsın.
3. Temperaturu idarəetmə paneli və ya tənzimləyici ilə tövsiyə olunan səviyyəyə qurun.
4. Böyük yükləmədən əvvəl, mövcud olduqda, sürətli dondurma rejimini aktiv edin.
5. Qidaları bərabər yerləşdirin; hava dövrəsinə maneə yaratmayın və qapağın/qapının kip bağlandığına əmin olun.

Qeyd: İlk işə salıxdan sonra kompressorun uzun müddət fasiləsiz işləməsi normaldır; qapaq/qapı açıq siqnalı (mövcud olduqda) qapağı yoxlamağı xatırladır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Manual əritmə (defrost) tələb edən modellərdə buz qalınlaşdıqda təlimata uyğun əritmə aparın; larlarda dibdəki drenaj tıxacından əriyən suyu boşaldın. No Frost modellərdə əritmə avtomatik baş verir.
- Daxili səthləri ilıq su və yumşaq təmizləyici (məsələn, bir az soda məhlulu) ilə silin; aşındırıcı və həlledici vasitələrdən istifadə etməyin.
- Qapı/qapaq kipləşdiricilərini təmiz saxlayın və zədə baxımından yoxlayın; drenaj yolunu təmizləyin.
- Arxa/alt hissədəki kondensatoru və ventilyasiya sahəsini tozdan təmizləyin (cihaz söndürülmüş halda) — bu, səmərəli soyutmaya kömək edir.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işləmir / dondurmur	Qida yoxdur / temperatur düzgün təyin olunmayıb / cihaz yeni quraşdırılıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, temperaturu tənzimləyin, ilk soyumaya vaxt verin
Kifayət qədər dondurmur	Qapı/qapaq kip bağlanmır / həddən artıq doldurulub / istiyə yaxındır	Kipləşdiricini yoxlayın, hava dövrəsinə yer saxlayın, cihazı istidən uzaqlaşdırın
Həddən çox buz/qırov yığılır	Qapı/qapaq tez-tez və ya uzun açıq qalır / kipləşdirici zəifdir	Qapağı az və qısa açın, kipləşdiricini yoxlayın, vaxtaşırı buz əridin
Güclü səs və ya vibrasiya	Cihaz düz qurulmayıb / divara və ya mebelə dəyir	Ayaqları tənzimləyin, cihazı üfüqi və ətrafda boşluqla qoyun
Xarici səthdə kondensat (tər)	Otaqda rütubət yüksəkdir / qapı kip bağlanmır	Kipləşdiricini yoxlayın; yüksək rütubətdə yüngül kondensat normaldır

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Soyuducu qaz sızması şübhəsi olarsa, otağı havalandırın, açıq alov yaratmayın və servise müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- Cihazı yalnız markalanmada göstərilən iqlim sinfinə (məsələn, N, SN, ST, T) uyğun otaq temperaturunda istismar edin.
- Nisbi rütubət: təlimatda göstərilən hədlərdə; cihazı donma riski olan və ya çox rütubətli yerlərdə istifadə etməyin.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (tip — şkaflar, faydalı həcm, dondurma qabiliyyəti, enerji sinfi, iqlim sinfi, soyutma sistemi — No Frost/statik, soyuducu maddənin növü, ölçülər və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.