

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində havanın hərəkətə gətirilməsi (sərinləşdirmə) üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; cihazı vanna otağında, hovuz və su mənbələri yaxınlığında istifadə etməyin.
- İstifadədən sonra, daşımadan, yığım/sökümdən və təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin; kabeli kəskin əyməyin və ağır əşya altında sıxmayın.

İstismar zamanı

- Qoruyucu qəfəsin (barmaqlıqın) dəliklərindən barmaqlarınızı, qələm, çubuq və ya digər əşyaları içəri salmayın — pərlər iti və sürətlə fırlanır, ciddi yaralanma təhlükəsi var.
- Cihazı ön qəfəs çıxarılmış halda işə salmayın; hər iki qoruyucu qəfəsin düzgün quraşdırıldığına əmin olun.
- Cihazı düz, sabit səthə qoyun ki, aşmasın; kabelin keçid yerlərində büdrəməyə səbəb olmamasına diqqət edin.
- Cihazı pərdə, kağız və yüngül əşyaların qəfəsə çəkilə biləcəyi yerlərdən aralı qoyun; ventilyasiya dəliklərini örtməyin.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları və ev heyvanlarını cihazdan uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və təmizləyin.
- Cihazı quru, sərin və tozsuz yerdə saxlayın; tozdan qorumaq üçün örtükdən istifadə edin.
- Kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın; cihazı sabit, yıxılmayacaq vəziyyətdə qoyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı təlimata uyğun yığın: dayağı (ayağı) bərkidin, mili quraşdırın, arxa qəfəsi, pəri və ön qəfəsi düzgün ardıcılıqla möhkəm bərkidin.
2. Cihazı düz, sabit səthə qoyun; lazım olduqda hündürlüyü tənzimləyin və sabitləyin.
3. Fişi rozetkaya qoşun.
4. Sürət açarı ilə uyğun sürəti seçin.
5. Lazım olduqda dönmə (osilyasiya) funksiyasını aktiv edin və başlığın meylini (bucağını) tənzimləyin.
6. İstifadə bitdikdə cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Daşıyarkən cihazı qəfəsdən deyil, dayağından və ya tutacağından tutun; pər və qəfəsi əyməyin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Tozu təmizləmək üçün təlimata uyğun ön qəfəsi açın, pəri və qəfələri yumşaq, az nəm parça ilə silin, sonra tam qurudun və düzgün yığın.
- Mühərrik blokunu (korpusu) suya batırmayın; yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin.
- Ventilyasiya dəliklərini tozdan təmizləyin; aşındırıcı və həlledici vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / açar söndürülüb / yığım düzgün deyil	Fişi və rozetkanı yoxlayın, sürət açarını yoxlayın, yığının düzgünlüyünü yoxlayın
Pərlər fırlanmır və ya zəif fırlanır	Pər ilişib / toz toplanıb / mühərrik problemi	Cihazı söndürün, pərləri və qəfəsi təmizləyin; davam edərsə servise müraciət edin
Cihaz titrəyir və ya səs-küylüdür	Düz yığılmayıb / qeyri-sabit səth / pərlər çirkli və ya balanssız	Yığımı və dayağı yoxlayın, düz səthə qoyun, pərləri təmizləyin
Dönmə (osilyasiya) işləmir	Dönmə düyməsi/mexanizmi aktiv deyil və ya nasazdır	Dönmə düyməsini/qolunu yoxlayın; davam edərsə servise müraciət edin
Cihaz qızır və ya qoxu verir	Toz toplanıb / uzun fasiləsiz iş / mühərrik problemi	Söndürün, soyumağa qoyun, təmizləyin; davam edərsə istifadəni dayandıraraq servise müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, pərin diametri, sürət pillələri, dönmə (osilyasiya) bucağı, hündürlük tənzimi, taymer və s.) konkret modelin korpusunda və qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.