

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Sistemdən (əks osmos su filtrasiya sistemi) yalnız təyinatı üzrə — kran suyunun çoxmərhələli filtrasiya (o cümlədən yarımkeçirici membran) yolu ilə dərin təmizlənməsi üçün istifadə edin. Quraşdırma mütəxəssis (santexnik) tərəfindən aparılmalıdır.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və su təhlükəsizliyi

- Sistemin quraşdırılması yalnız müvafiq ixtisaslı mütəxəssis (santexnik) tərəfindən aparılmalıdır — su bağlantıları düzgün olmalıdır.
- Sistemi lavabo altında, rütubətə davamlı, asan çatıla bilən yerə quraşdırın ki, filtr dəyişdirmə asan olsun.
- Bütün birləşmələrin kip olduğunu quraşdırmadan sonra yoxlayın — sızma su zədəsi yarada bilər.
- Sistem şəbəkə cərəyanı tələb etmirsə belə, təzyiq baki və klapanlarla ehtiyatlı davranın.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda (məsələn, uzun səyahət) giriş su kranını bağlamaq tövsiyə olunur.
- Uzun fasilədən sonra yenidən istifadədən əvvəl bir neçə litr suyu axıdıb (içmədən) sistemi durulayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Sistem mütəxəssis tərəfindən quraşdırılıb işə salındıqdan sonra ayrıca RO kranından su axıdın.
2. İlk istifadədə bir neçə litr suyu (içmədən) axıdaraq sistemi durulayın.
3. Sonra süzülmüş suyu içməli məqsədlər üçün istifadə edin.
4. Filtr dəyişmə müddətlərini qeyd edib izləyin (adətən 6-12 ay, filtr növündən asılı).

Qeyd: Əks osmos sistemləri filtrasiya prosesində bir qədər «tullantı su» (drenaja) axıdır — bu, normal iş prinsipidir.

5. Qulluq və yoxlama

- Filtrləri istehsalçının göstərdiyi tezlikdə (adətən hər filtr üçün fərqli) dəyişdirin.
- Membrananı istehsalçının göstərdiyi müddətdə (adətən 2-3 il) dəyişdirin.
- Təzyiq bakiyi mütəxəssis vasitəsilə mütəmadi yoxlatdırın.
- Kranı və birləşmələri sızma baxımından mütəmadi yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Su axını yoxdur/zəifdir	Giriş su kranı bağlıdır / filtrlər tıxanıb / təzyiq baki boşdur	Kranı açın, filtrləri yoxlayın/dəyişin, baki yoxlayın

Su dadı/qoxusu dəyişməyib	Karbon filtr resursu bitib	Filtrləri istehsalçının göstərdiyi tezlikdə dəyişdirin
Sistemdən daim su axır (drenaja)	Bu, normal iş prinsipidir (membrananın işləməsi üçün)	Əlavə tədbirə ehtiyac yoxdur — RO sistemləri adətən bir qədər «tullantı su» axıdır
Sızma var (birləşmələrdə)	Birləşmə kip deyil	Suyu bağlayıb birləşməni yoxlayıb sıxın; davam edərsə mütəxəssisə müraciət edin
Təzyiq baki hava saxlamır	Bakinin hava klapanı nasazdır	Mütəxəssisə müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa və ya su zədəsi şübhəsi olarsa, giriş kranını bağlayıb mütəxəssisə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə üçün lavabo altı, rütubətə davamlı mühit; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Giriş su təzyiqi istehsalçının göstərdiyi hədlərdə olmalıdır.
- Müstəqil qidalanma adətən tələb olunmur (bəzi modellərdə pompa üçün elektrik tələb oluna bilər).

Texniki göstəricilər (filtrasiya mərhələləri sayı, məhsuldarlıq (litr/gün), təzyiq baki həcmi, membrana tipi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.