

## 1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (ekşn-videokamera) yalnız təyinatı üzrə — hərəkətli fəaliyyətlərin (idman, üzgüçülük, velosiped və s.) video və foto çəkilişi üçün istifadə edin. Su keçirməzlik dərəcəsi modeldən (və qoruyucu korpusun istifadəsindən) asılıdır — öz modelinizin göstəricilərinə uyğun hərəkət edin.

## 2. Təhlükəsizlik qaydaları

### Batareya və şarj təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi kabel/adapterdən istifadə edin.
- Litium batareyanı yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa günəş altında qalan avtomobil kimi qapalı isti mühitə məruz qoymayın; batareya şişərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı şarj edərkən nəzarətsiz, yorğan-döşək altında və ya alışan materialların yaxınlığında qoymayın.

### Su altında və ekstremal istifadə

- Cihazı yalnız onun (və ya qoruyucu korpusun) göstərilən maksimal dərinlik həddində suya salın; həddi aşmayın — korpus sıxıla və su keçirə bilər.
- Su altı çəkilişdən əvvəl korpusun kipləşdiricisini (o-ring) və qapağın tam bağlandığını yoxlayın; qumdan və tükədən təmiz saxlayın.
- Ekstremal idman zamanı (velosiped, dartma, dalış) cihazı bərkidicilərlə möhkəm bağlayın; bərkidicinin dözümlülük həddini yoxlayın — düşən cihaz həm zədələnə, həm də başqalarına zərər verə bilər.
- Cihazı hərəkət zamanı idarə etməkdən çəkinin (məsələn, sürücülük, velosiped sürərkən) — diqqətinizi əsas fəaliyyətə verin.

## 3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; su altı istifadədən sonra korpusu şirin su ilə yuyub tam qurudun.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Obyektivi cızılmadan qorumaq üçün qoruyucu qapaq/futlyardan istifadə edin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

## 4. İstifadə təlimatı

1. Uyğun sürət sinifli yaddaş kartını taxın və ilk istifadədə cihazda formatlayın.
2. Cihazı tam şarj edin.
3. Fəaliyyətə uyğun ayırdetmə/kadr tezliyini seçin (yüksək keyfiyyət daha çox yer və batareya tələb edir).
4. Cihazı bərkidiciyə (kaska, sinə, velosiped və s.) möhkəm bağlayın.
5. Su altı istifadədə korpusun kipləşdiyini yoxlayıb yalnız icazə verilən dərinliyə enin.
6. Çəkilişi başladıb bitirin; iş bitdikdə cihazı söndürün və (su altı istifadədən sonra) korpusu yuyub qurudun.

*Qeyd: Uzun 4K/yüksək kadr tezlikli çəkilişlərdə cihaz qıza bilər — isti mühitdə fasilələr verin.*

## 5. Qulluq və təmizləmə

- Su altı istifadədən sonra cihazı və qoruyucu korpusu şirin su ilə yuyub tam qurudun (xüsusən duzlu suda istifadədən sonra vacibdir).
- Obyektivi yumşaq, tüksüz parça ilə silin; qum və toz kipləşdiricilərə zərər verə bilər — təmiz saxlayın.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; batareya bölməsini quru saxlayın.
- Kipləşdiricilərə (o-ring) mütəmadi baxıb tövsiyə olunduqda yağlayın (istehsalçı göstərişinə uyğun).

## 6. Mümkün nasazlıqlar

| Əlamət                                 | Mümkün səbəb                                                         | Görüləcək tədbirlər                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz işə düşmür                       | Batareya boşalıb / düzgün taxılmayıb                                 | Cihazı şarj edin, batareyanı düzgün istiqamətdə taxın                            |
| Yazı aparmır və ya səhv verir          | Yaddaş kartı yoxdur / uyğun deyil / formatlanmayıb                   | Uyğun sürət sinfli kart taxın və cihazda formatlayın                             |
| Obyektiv buğlanır (su altında/soyuqda) | Daxili və xarici temperatur fərqi                                    | Çəkilişdən əvvəl bir müddət gözləyin, nəm udan paket (anti-fog) istifadə edin    |
| Su keçirməz korpusdan su sızır         | Kipləşdirici (o-ring) çirklidir/zədəlidir / qapaq düzgün bağlanmayıb | O-ring-i təmizləyib yoxlayın, qapağı düzgün bağlayın; testsiz dərinliyə salmayın |
| Cihaz qızıb söndü                      | Uzun 4K/yüksək kadr tezliyi ilə yazı / isti mühit                    | Cihazı soyudun, tənəffüs fasilələri verin, kölgəli yerdə istifadə edin           |

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Su keçirmə əlaməti olan korpusu dərinliyə salmayın.

## 7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən  $-10^{\circ}\text{C}$  ...  $+40^{\circ}\text{C}$  (modelə görə dəyişə bilər).
- Su keçirmə/dərinlik həddi konkret modelə görədir; həddi aşmayın.
- Şarj qidalanması adapterin markalanmasına uyğundur.

---

*Texniki göstəricilər (ayırdetmə, kadr tezliyi, su keçirməzlik dərinliyi, batareya işləmə müddəti, yaddaş kartı dəstəyi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.*