

Elektrik çaydanı

Təhlükəsizlik, saxlanma qaydaları və istifadə təlimatı

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulun bütün istismar müddəti ərzində saxlayın. Çaydandan yalnız təyinatı üzrə — içməli suyu qızdırmaq və qaynatmaq üçün istifadə edin. Hər hansı digər istifadə (südün və ya başqa maye və məhsulların qızdırılması) yolverilməzdir və cihazın zədələnməsinə, eləcə də xəsəratlərə səbəb ola bilər.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Qoşulmadan əvvəl

- Şəbəkədəki gərginliyin cihazın korpusunda və ya çaydanın dibində göstərilən gərginliyə uyğun olduğuna əmin olun.
- İlk istifadədən əvvəl bütün qablaşdırmanı və etikətləri çıxarın, suyu 2–3 dəfə qaynadıb tökün.
- Çaydanı və altlığı yalnız quru, düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədələnmiş cihazdan istifadə etməyin. Şəbəkə kabeli zədələndikdə onun dəyişdirilməsini yalnız səlahiyyətli (avtorizə olunmuş) servis mərkəzi həyata keçirməlidir.

İstismar zamanı

- Çaydandan yalnız komplektə daxil olan altlıqla istifadə edin. Kənar altlıqların tətbiqinə yol verilmir.
- Çaydanı «MAX» işarəsindən yuxarı doldurmayın — qaynayan su daşa bilər. Çaydanı susuz, yaxud «MIN» işarəsindən aşağı səviyyədə qoşmayın.
- Qaynama zamanı qapağı açmayın — buxardan yanıq almaq mümkündür.
- İsti səthlərə toxunmayın, çaydanı yalnız tutacağından tutun.
- İşləyən çaydanı daşmayın və əyməyin.
- Cihaz uşaqlar tərəfindən nəzarətsiz, həmçinin fiziki, hissi və ya əqli imkanları məhdud şəxslər tərəfindən lazımi nəzarət olmadan istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın.
- Çaydanı, altlığı, kabeli və fişi suya və ya başqa mayələrə batırmayın.

Elektrik cərəyanından və yanğından mühafizə

- Fişə və cihaza yaşı əllə toxunmayın.
- Hər istifadədən sonra və təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın — bunun üçün fişi rozetkadan çıxarın (kabeldən dartmayın).
- Kabelin masanın kənarından sallanmasına və isti səthlərlə təmasına yol verməyin.
- Cihazdan tez alınan materialların, açıq alov mənbələrinin və qızdırıcı cihazların yaxınlığında istifadə etməyin.
- Tüstü, yanıq qoxusu və ya qığılcım əmələ gələrsə, dərhal cihazı şəbəkədən ayırın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı tam şəkildə şəbəkədən ayırın, soyumasını gözləyin və qalan suyu tökün.
- Çaydanın daxili və xarici səthlərini təmizləyin və qurudun.

- Cihazı quru, təmiz, havalandırılan və birbaşa rütubət düşməyən yerdə saxlayın.
- Təvsiyə olunan saxlanma şəraiti: temperatur +5 °C-dən +40 °C-dək, nisbi rütubət 80 %-dən çox olmamaqla (kondensatsız).
- Cihazı aqressiv kimyəvi maddələrin və istilik mənbələrinin yaxınlığında saxlamayın.
- Uzunmüddətli saxlama zamanı kabeli birləşmə yerlərində qatlamadan ehmalca yığın.
- Cihazı zərbələrdən, düşmələrdən və mexaniki zədələrdən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Altlığı düz və quru səthə qoyun, elektrik şəbəkəsinə qoşun.
2. Çaydanı altlıqdan götürün, qapağı açın və onu «MIN» və «MAX» işarələri arasında su ilə doldurun.
3. Qapağı «klik» səsi gələnədək bağlayın və çaydanı altlığa qoyun.
4. Açarı «Qoşulu» (I) vəziyyətinə keçirin — iş indikatoru yanacaq.
5. Su qaynadıqdan sonra çaydan termostat sayəsində avtomatik olaraq sönmür. Zərurət olduqda onu açarla əl ilə də söndürmək olar.
6. Çaydanı altlıqdan götürün və suyu süzün. Qaynamadan dərhal sonra qapağı açmayın — buxardan ehtiyatlı olun.
7. İstifadədən sonra altlığı şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Qaynamadan dərhal sonra təkrar qoşduqda cihazın 1–2 dəqiqə soyumasına imkan verin — həddindən artıq qızmadan mühafizə qoşulmanı müvəqqəti olaraq bloklaya bilər.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Korpusu yumşaq, nəm parça ilə silin. Abraziv vasitələrdən, metal süngərlərdən və həlledicilərdən istifadə etməyin.
- Çaydanı axar suyun altında yumayın və suya batırmayın.

Ərpin (əhəng çöküntüsünün) təmizlənməsi

Ərpi mütəmadi olaraq təmizləyin (gündəlik istifadədə ən azı ayda 1 dəfə təvsiyə olunur):

1. Çaydanı su və limon turşusu (yaxud xüsusi ərptəmizləyici vasitə) məhlulu ilə vasitənin qablaşdırılmasında göstərilən nisbətə uyğun doldurun.
2. Məhlulu qaynayanadək qızdırın və 15–20 dəqiqə saxlayın.
3. Məhlulu tökün, sonra təmiz suyu 2–3 dəfə qaynadıb tökün ki, vasitənin qalıqları aradan qalxsın.

Ərpin vaxtında təmizlənməsi qızdırıcı elementin istismar müddətini uzadır.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Çaydan qoşulmur	Altılıqla təmas yoxdur / cərəyan yoxdur	Altlığa düzgün quraşdırıldığını və şəbəkəyə qoşulmanı yoxlayın
Cihaz su qaynamamış sönmür	Həddindən artıq qızmadan mühafizənin iş düşməsi	Soyumasını gözləyin, su səviyyəsini yoxlayın (MIN-dən aşağı olmamalıdır)

Güclü səs eşidilir, qızma yavaşdır	Ərpin (əhəng çöküntüsünün) əmələ gəlməsi	Ərpin təmizlənməsini həyata keçirin
Su sızır	MAX səviyyəsi aşılıb / korpus zədəlidir	Su səviyyəsini azaldın; zədə olduqda servis mərkəzinə müraciət edin

Nasazlıq davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Cihazın müstəqil təmiri və korpusunun açılması yolverilməzdir və zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- Ətraf mühitin temperaturu: +10 °C-dən +35 °C-dək.
- Nisbi rütubət: kondensatsız 80 %-dən çox olmamaqla.
- Elektrik qidalanması: ~220–240 V, 50/60 Hz (konkret modelin markalanmasına uyğun dəqiqləşdirilir).

Texniki göstəricilər (güc, həcm, kolba materialı və s.) məhsulun korpusunda və konkret modelin pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.