

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (elektrik diş fırçası) yalnız təyinatı üzrə — dişlərin gigiyenik təmizlənməsi üçün istifadə edin. Diş həkiminizin xüsusi tövsiyələri varsa, onlara əməl edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki şarj bazası/adapterlə şarj edin; şarj zamanı cihazı vanna/rakovina yaxınlığında suya məruz qoymayın.
- Şarj bazasını, kabeli və ya adapteri suya batırmayın; yaş əllə adapterə toxunmayın.
- Litium batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın; şişərsə istifadəni dayandırın.
- Fırça özü (dişlə təmasda olan hissə) adətən su keçirməzdir — bunu istehsalçının göstərişindən yoxlayın.

İstifadə zamanı

- Fırçanı ağıza qoymazdan əvvəl işə salın ki, ilkin titrəyiş sizi narahat etməsin; həddindən artıq təzyiq göstərməyin — bu, diş ətinə zərər verə bilər.
- Fırça başlığını ailə üzvləri arasında paylaşmayın — hər istifadəçi üçün ayrıca başlıq istifadə edin (gigiyena üçün).
- Başlıq istehsalçının tövsiyə etdiyi müddətdə (adətən 3 ay) dəyişdirin — aşınmış tükər dişləri və diş ətinə zədələyə bilər.
- Diş həkiminiz əks göstəriş verməyibsə (məsələn, müəyyən diş əməliyyatlarından sonra) normal istifadə edin; şübhə olduqda həkimlə məsləhətləşin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın; uşaqlarda yalnız yaşa uyğun model və nəzarət altında istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı şarj bazasında və ya quru yerdə saxlayın.
- Başlıqları gigiyenik, havalandırılan yerdə, bir-birinə toxunmayacaq şəkildə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı ilk istifadədən əvvəl tam şarj edin.
2. Başlıq əsas bloka kliklə bağlanana qədər taxın.
3. Diş pastası tətbiq edib fırçanı ağıza qoyun, sonra yandırın.
4. Mövcud olduqda rejimi (təmizləmə, həssas, ağardma və s.) seçin.
5. Fırçanı diş və diş əti xəttində yumşaq hərəkətlərlə gəzdirin (təzyiq göstərməyin, cihazın öz titrəyişi işi görür).
6. Taymer signalı (adətən 2 dəqiqə) bitdikdə fırçalamağı bitirin, cihazı söndürüb başlıq yuyun.

Qeyd: Bir çox modeldə həddindən artıq təzyiq göstərdikdə xəbərdarlıq (təzyiq sensoru) işə düşür — bu signala əməl edin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Hər istifadədən sonra başlığı su altında yuyub cihazdan ayırıb qurudun.
- Əsas bloku və şarj bazasını yumşaq, az nəm parça ilə silin; əsas bloku suya batırmayın (fırça başlığı istisna, əgər su keçirməzdirsə).
- Şarj kontaktlarını quru və təmiz saxlayın.
- Başlığı tövsiyə olunan müddətdə dəyişdirin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb / şarj olunmayıb	Cihazı şarj edin
Titrəyiş/hərəkət zəifdir	Batareya zəifləyib / başlıq aşınıb	Cihazı şarj edin; başlığı (tövsiyə olunan müddətdə) dəyişdirin
Şarj olmur	Şarj bazası/kabel zədəlidir / kontaktlar nəmdir	Kontaktları qurudun, başqa baza/kabel sınayın
Diş əti qanaması artıb	Həddən artıq təzyiq / uyğun olmayan başlıq	Yüngül təzyiqlə fırçalayın, yumşaq tük başlığından istifadə edin
Rejimlər arasında keçid işləmir	Düymə nasazdır	Servisə müraciət edin

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Diş əti qanaması davam edərsə, istifadəni dayandıraraq diş həkiminə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq (fırça başlığı istisna); temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (əsas blok üçün).
- Qidalanma: daxili akkumulyator, şarj bazasının markalanmasına uyğun.

Texniki göstəricilər (təmizləmə rejimləri, batareya işləmə müddəti, taymer, təzyiq sensoru, su keçirmə dərəcəsi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.