

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qida məhsullarının bişirilməsi və qızdırılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; ətrafında havanın azad dövrəni üçün boşluq saxlayın və ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.
- Cihazı divardan, pərdədən və asanlıqla alışıq materiallardan aralı yerləşdirin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; güclü cihaz olduğu üçün uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə və ya cihaza toxunmayın.
- Korpusu, kabeli, fişi və ya iş səthi (şüşə-keramika) zədəli/çatlamış cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- İş səthi və qablar işləmə zamanı və ondan sonra çox qızır — qaynar səthə və qaba toxunmayın, istiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin. İnduksiya modellərində belə, qab səthi qızdırdığı üçün zona qaynar qala bilər.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları və ev heyvanlarını cihazdan uzaq tutun.
- Cihazın üzərində metal əşyalar (bıçaq, qaşiq, folqa) saxlamayın — onlar qızıb yanıq yarada bilər; induksiya modellərində metal əşyalar qızır.
- Qabı həddən artıq doldurmayın; qaynayan yağ və mayelərin daşaraq alışmasına yol verməyin. Yağ alışarsa, su tökməyin — alovu qapaq və ya yağ olmayan örtüklə boğun.
- Qabın dibinin quru və təmiz olduğuna əmin olun; iş səthinə birbaşa qida qoymayın.
- Kardiyostimulyatoru olan şəxslər induksiya plitəsindən istifadə zamanı həkim tövsiyəsinə əməl etməlidir.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- İş səthini təmizləyib qurudun; üzərində qab və ya əşya qoymayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Şüşə-keramika səthi zərbdən və cızılmadan qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz, istiyə davamlı səthə qoyun və şəbəkəyə qoşun.
2. İş səthinə düz dibli, zonanın ölçüsünə uyğun qabı qoyun (induksiya modellərində qab maqnitlənən materialdan olmalıdır).
3. Cihazı yandırın və istilik səviyyəsini (və ya temperaturu) seçin.
4. Bişirmə zamanı qaynama və daşma baxımından nəzarət edin; lazım olduqda istiliyi tənzimləyin.
5. Bişmə bitdikdə istiliyi minimuma endirin və cihazı söndürün.

6. Qabı çıxarın və cihazı şəbəkədən ayırın; səthin soyumasını gözləyin (qalıq istilik göstəricisi sönənə qədər toxunmayın).

Qeyd: Enerjiyə qənaət və daha sürətli bişmə üçün qabın diametri zonanın ölçüsünə uyğun olmalı və qab qapaqlı saxlanmalıdır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Şüşə-keramika səthi yumşaq, nəm parça və uyğun təmizləyici ilə silin; bərkimiş qalıqlar üçün xüsusi qaşovdan istifadə edin.
- Spiral/disk elementli modellərdə qızdırıcı səthi quru və ya az nəm parça ilə təmizləyin; suya batırmayın.
- Aşındırıcı vasitələrdən və metal süngərlərdən istifadə etməyin — səth cızıla bilər.
- Daşan qida və yağı dərhal (səth soyuduqdan sonra) təmizləyin ki, yanıb yapışmasın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür / qızdırır	Qida yoxdur / tənzimləyici sıfırdadır	Fişi və rozetkanı yoxlayın, istilik tənzimləyicisini artırın
İnduksiya plitəsi qızdırmır	Qab indukseyaya uyğun deyil / qab kiçikdir və ya mərkəzdə deyil	Magnitlənən (induksiya uyğun) qab istifadə edin, qabı zonanın mərkəzinə qoyun
Qızma zəifdir və ya qeyri-bərabərdir	Qabın dibi düz deyil / zona ilə qab ölçüsü uyğun deyil	Düz dibli, zonaya uyğun ölçüdə qab istifadə edin
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma mühafizəsi / ventilyasiya örtülüb	Soyumasını gözləyin, ventilyasiya dəliklərini və ətrafdakı boşluğu yoxlayın
Səth çatlayıb	Şüşə-keramika səthə zərbə dəyib	İstifadəni dərhal dayandırın, şəbəkədən ayırın, servis mərkəzinə müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Səth çatlamışsa cihazı işlətməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, zonaların sayı, qızdırma tipi — induksiya/şüşə-keramika/spiral, idarəetmə və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.