

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qida məhsullarının bişirilməsi, qızardılması və qızdırılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; ətrafında və üstündə isti havanın azad çıxması üçün təlimatda göstərilən boşluğu saxlayın.
- Cihazı divardan, pərdədən, mebellədən və asanlıqla alışan materiallardan aralı yerləşdirin; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Korpusu, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə və ya cihaza toxunmayın.
- Korpusu, qapını, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazın xarici və daxili səthləri, qapı və şüşə işləmə zamanı və ondan sonra çox qızır — qaynar səthlərə toxunmayın, istiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin.
- Qapını açarkən çıxan isti hava və buxardan ehtiyatlı olun; üzünüzü və əllərinizi uzaq tutun.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları və ev heyvanlarını cihazdan uzaq tutun.
- Cihazın içinə yalnız istiyə davamlı (sobaya uyğun) qab və tavalardan istifadə edin; plastik və kağız qabları, qablaşdırma materiallarını qoymayın.
- Qızdırıcı elementlərin üzərinə qida və ya folqa qoymayın; tavaları üst-üstə yığmayın ki, hava axını pozulmasın.
- Cihazın üstünə əşya qoymayın və onu örtməyin; istifadə zamanı və sonra cihazı örtülü halda saxlamayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Daxili hissəni, tavaları və barmaqıqları təmizləyib qurudun; içəridə yağ və qida qalığı saxlamayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Şüşə qapını və daxili örtüyü zərbdən və cızılmadan qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl çıxarılan hissələri (tava, barmaqıqlıq) yuyub qurudun.
2. Cihazı düz, istiyə davamlı səthə qoyun və şəbəkəyə qoşun.
3. İlk istifadədə cihazı qida olmadan, maksimal temperaturda bir neçə dəqiqə işə salın ki, istehsal qalıqları yansın (otağı havalandırın).
4. Qidanı uyğun qaba qoyub müvafiq səviyyədəki barmaqıqlığa yerləşdirin.

- Qızdırma rejimini (üst, alt, üst+alt, konveksiya — modeldən asılı), temperaturu və taymeri seçin.
- Lazım olduqca cihazı əvvəlcədən qızdırın, sonra qidanı içəri qoyun.
- Vaxt bitdikdə cihazı söndürün, qabı istiyə davamlı vasitələrlə çıxarın və cihazı şəbəkədən ayırın.

Qeyd: Bərabər bişmə üçün tavanı tövsiyə olunan səviyyəyə qoyun və qidanı üst-üstə yığmayın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Daxili divarları və şüşə qapını yumşaq, az nəm parça və mülayim təmizləyici ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən və metal əşyalardan istifadə etməyin.
- Tavaları və barmaqlıqları ilıq sabunlu su ilə yuyun; bərkimiş qalıqları əvvəlcədən isladın.
- Qızdırıcı elementlərə birbaşa su tökməyin; ehtiyatla, yumşaq parça ilə təmizləyin.
- Yağ və pis qoxu toplanmasının qarşısını almaq üçün mütəmadi təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür / qızdırır	Qida yoxdur / taymer və ya rejim seçilməyib	Fişi və rozetkanı yoxlayın, rejimi və taymeri (vaxtı) düzgün təyin edin
Qida bərabər bişmir	Tava yanlış səviyyəyə qoyulub / qida üst-üstə yığılıb	Tavanı uyğun səviyyəyə qoyun, qidanı bərabər paylayın
Qida üstədən yanır, içi xamdır	Temperatur çox yüksəkdir / yalnız üst element işləyir	Temperaturu azaldın, uyğun qızdırma rejimini (üst+alt) seçin
Cihazdan çox tüstü çıxır	Daxildə yağ/qida qalığı toplanıb	Cihazı söndürün, soyuduqdan sonra daxili hissəni təmizləyin
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma mühafizəsi / ventilyasiya örtülüb	Soyumasını gözləyin, ətrafda boşluq və ventilyasiyanı yoxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, daxili həcm, temperatur diapazonu, qızdırma rejimləri, taymer və komplektə daxil olan aksesuarlar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı

əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.