

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (elektrik xırdalayıcı — terka) yalnız təyinatı üzrə — tərəvəz, meyvə və pendirin xırdalanması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Motor blokunu, kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan qab, qapaq və disklər yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə toxunmayın; diskləri dəyişməzdən, qabı çıxarmazdan və təmizləməzdən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.

İstismar zamanı

- Xırdalama diskləri çox itidir — cihaz işləyərkən qəbul boğazına barmaqlarınızı salmayın; yalnız komplektdəki itələyicidən istifadə edin.
- Cihazı yalnız qapaq/qab düzgün quraşdırıldıqda, təhlükəsizlik kilidi aktiv olduqda işə salın.
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin; işləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın.
- Uşaqları cihazdan uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, hissələri təmizləyib qurudun.
- Diskləri kəsmə təhlükəsi yaratmadan, qoruyucu şəkildə saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İşə uyğun xırdalama diskini seçib qapağa quraşdırın.
2. Qabı əsas bloka, sonra qapağı qaba kliklə bağlanana qədər taxın.
3. Cihazı şəbəkəyə qoşub yandırın.
4. Məhsulu qəbul boğazına qoyub yalnız itələyici ilə yüngülcə itələyin.
5. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, qapağı açıb qabı çıxarın.

Qeyd: Sərt pendir və ya donmuş məhsulları emal etməzdən əvvəl bir qədər otaq temperaturuna gətirmək cihaza yükü azaldır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Motor blokunu yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Qabı, qapağı və diskləri ilıq sabunlu su ilə yuyub (bəziləri qabyuyanda yuyula bilər) tam qurudun.
- Diskləri təmizləyərkən ehtiyatlı olun; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qab/qapaq düzgün quraşdırılmayıb (təhlükəsizlik kilidi)	Qabı və qapağı kliklə bağlanana qədər düzgün taxın
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq yük / qızma mühafizəsi işə düşüb	Söndürün, soyumağa qoyun, qida miqdarını azaldın
Xırdalama qeyri-bərabərdir	Yanlış disk seçilib	İşə uyğun (nazik/qalın) xırdalama diskini seçin
Disk küt kəsir	Aşınma / çirklənmə	Diskini təmizləyin; aşınıbsa dəyişin
Qabdan sızma var	Kipləşdirici zədəli	Kipləşdiricini yoxlayın/dəyişdirin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, komplektdəki disklərin sayı və növü, qabın həcmi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.