

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — üz və ya bədən tüklərinin qırılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Yalnız istehsalçının tövsiyə etdiyi orijinal və ya uyğun şarj adapteri və kabeldən istifadə edin; gərginliyin cihaza uyğun olduğuna əmin olun.
- Yalnız «su keçirməyən / yuyula bilən» kimi işarələnmiş modelləri su altında istifadə edin və ya yuyun; belə işarəsi olmayan modelləri suya salmayın.
- Şarj zamanı cihazı su və rütubətdən uzaq tutun; yaş əllə adapterə toxunmayın və su ilə dolu vanna/rakovina yaxınlığında şarj etməyin.
- Cihaz suya düşərsə və ya adapter islanarsa, ona toxunmadan əvvəl fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu, kabeli, adapteri və ya başlıqları zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Zədəli və ya cırılmış toru/bıçaqlarla istifadə etməyin — dəri kəsiyi və qıcıqlanma yarana bilər.
- Cihazı yalnız təyinatı üzrə dəri sahələrində istifadə edin; qıcıqlanmış, yaralı və ya zədəli dəridə işlətməyin.
- Litium batareyalı cihazı yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa günəş şüalarına məruz qoymayın; batareyaya şişərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı və başlıqları gigiyena baxımından başqaları ilə bölüşməyin.
- Cihazı uşaqlardan uzaq saxlayın və uşaqların istifadəsinə nəzarət edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, təmizləyin və tam qurudun.
- Cihazı quru, sərin yerdə, mövcud olduqda qoruyucu başlıq/futlyarda saxlayın ki, başlıqlar zədələnməsin.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl cihazı tam şarj edin (ilk şarj müddətinə dair təlimata baxın).
2. Quru qırma üçün dərinə təmiz və quru saxlayın; nəm (yaş) qırma dəstəklənən modellərdə köpük/gel istifadə edin (modeldən asılı).
3. Cihazı yandırın və başlığı dəriyə yüngül təzyiqlə, tükün çıxma istiqamətinə uyğun hərəkət etdirin.
4. Trimmer (saqqal/bığ düzəltmə) funksiyasından, mövcud olduqda, kənarların formalaşdırılması üçün istifadə edin.
5. İş bitdikdə cihazı söndürün və başlıqları təmizləyin.

Qeyd: Bəzi modellər təhlükəsizlik üçün şarja qoşulu olarkən işləmir — istifadədən əvvəl adapteri çıxarın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şarjdan ayırın.
- Yuyula bilən modellərdə başlıqları ilıq su altında təmizləyin və tam qurudun; digər modellərdə komplektdəki fırça ilə quru təmizləyin.
- Təvsiyə olunduqda kəsici hissələrə bir damcı uyğun yağ tətbiq edin.
- Toru/bıçaqları və başlıqları aşınma əlamətlərinə görə mütəmadi yoxlayın və lazım olduqda dəyişin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; əsas bloku (yuyula bilməyən modellərdə) suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb / şarjda işləmə bloku aktivdir	Cihazı şarj edin; bəzi modellər şarj olunarkən işləmir, fişi çıxarın
Zəif qırxır	Başlıqlar (toru/bıçaqlar) köhnəlib və ya çirklidir	Başlıqları təmizləyin; aşınıbsa dəyişin
Cihaz qızır və ya səs-küylüdür	Tük/çirk toplanıb / sürtkü yağı yoxdur	Başlıqları təmizləyin, təvsiyə olunan yağ tətbiq edin
Batareya tez bitir	Batareya köhnəlib / tam şarj olunmayıb	Tam şarj edin; tutum xeyli azalıbsa servise müraciət edin
Şarj olunmur	Kabel/adapter zədəlidir / kontaktlar çirklidir	Başqa kabel/adapter sınayın, şarj kontaktlarını təmizləyin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Şişmiş batareyalı cihazdan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (su altında istifadə yalnız uyğun işarəli modellərdə).
- Şarj qidalanması adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (qırma tipi — torlu/rotorlu, su keçirməzlik, batareya işləmə müddəti, trimmer və əlavə başlıqlar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.