

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (elektron kitab — e-reader) yalnız təyinatı üzrə — elektron kitabların oxunması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və şarj təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi kabel/adaptdən istifadə edin.
- Litium batareyanı yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa günəş şüalarına (məsələn, isti avtomobil salonu) məruz qoymayın; batareya şişərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı şarj edərkən nəzarətsiz, yastıq/yorğan altında qoymayın.

İstismar zamanı

- Cihazı, xüsusən e-ink olmayan ekranlı modelləri, suya və rütubətə məruz qoymayın (su keçirməz kimi işarələnməyibse).
- Ekranı kəskin əşyalarla toxundurmayın və həddən artıq güclə basmayın — cızıla və ya zədələnə bilər.
- Cihazı zərbədən qorumaq üçün qılaf/örtükdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; uzun müddət birbaşa günəş şüalarından qoruyun.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu (təxminən 40–60%) saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Cihazı qılaf və ya çantada, zərbədən qorunmuş şəkildə saxlayın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl cihazı tam şarj edin.
2. Güc düyməsini basıb cihazı yandırın və dil/hesab ayarlarını tamamlayın.
3. Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulub proqram yeniləmələrini quraşdırın.
4. Kitab mağazasından kitab yükləyin və ya USB kəbellə fayl köçürün (dəstəklənən formatları yoxlayın).
5. Şrift ölçüsü, işıqlanma (varsa) və digər oxu ayarlarını rahatlığınıza uyğun tənzimləyin.
6. İstifadədən sonra cihazı yuxu rejiminə keçirin və ya söndürün.

Qeyd: E-ink ekranlar enerjini yalnız səhifə dəyişəndə sərf edir, ona görə batareya adətən uzun müddət davam edir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Ekranı yumşaq, tüksüz (mikrofibra) parça ilə yüngülcə silin; birbaşa maye püskürtməyin.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın (su keçirməz model olmadıqca).
- Şarj portunu tozdan təmiz saxlayın.

- Aşındırıcı və spirtli güclü təmizləyicilərdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya tam boşalıb	Cihazı bir müddət (15–30 dəqiqə) şarj edin, sonra yandırmağı yenidən sınayın
Ekran yenilənmir və ya donub	Proqram asılıb	Güc düyməsini uzun basıb məcburi yenidən başladın (restart)
Şarj olmur	Kabel/adapter zədəlidir / port çirklidir	Başqa kabel/adapter sınayın, şarj portunu yoxlayın
Kitablar açılmır	Fayl formatı dəstəklənmir / fayl zədəlidir	Dəstəklənən format olduğunu yoxlayın, faylı yenidən köçürün
Wi-Fi qoşulmur	Şəbəkə şifrəsi səhvdir / siqnal zəifdir	Şifrəni yoxlayın, routerə yaxınlaşın

Problem davam edərsə, cihazı istehsalçının göstərişinə uyğun sıfırlayın (factory reset) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Şarj qidalanması adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (ekran ölçüsü və tipi — E Ink, yaddaş həcmi, batareya işləmə müddəti, dəstəklənən fayl formatları, qoşulma — Wi-Fi/USB və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.