

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — fərdi nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edin. Təlimat elektrik samokatlara (электросамокат) və elektrik velosipedlərə (электровелосипед) aiddir. İstifadə zamanı yerli yol hərəkəti qaydalarına və yaş/sürət məhdudiyyətlərinə əməl edin. Cihazı müstəqil sökməyin, batareyanı və elektrik hissələrini dəyişdirməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və şarj təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki orijinal və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi şarj adapterindən istifadə edin; uyğun olmayan adapterlər yanğın və partlayış təhlükəsi yaradır.
- Litium batareyanı yüksək temperaturdan, açıq alovdan, birbaşa günəşdən və sudan qoruyun; batareya şişərsə, deformasiyaya uğrayarsa və ya qoxu/istilik yaranarsa, dərhal istifadəni dayandırın.
- Şarj zamanı cihazı nəzarətsiz, gecə yatarkən və ya alışan materialların (xalça, mebel, çıxış yolları) yaxınlığında qoymayın; quru, havalandırılan, yanmayan səthdə şarj edin.
- Tam şarjdan sonra adapteri ayırın; batareyanı tam boşaltmaqdan və həddən artıq şarj etməkdən çəkinin.
- Zədələnmiş, suya düşmüş və ya qəza keçirmiş batareyanı şarj etməyin və istifadə etməyin — servise müraciət edin.

Sürmə təhlükəsizliyi

- Sürərkən dəbilqə (şlem) və qoruyucu vasitələrdən istifadə edin; gecə və ya zəif görünmə şəraitində işıqlardan və əksətdirici elementlərdən istifadə edin.
- Yağışda, buzlu, yağlı və ya sürüşkən yollarda ehtiyatlı olun və sürəti azaldın; tormoz məsafəsi artır.
- Hər sürmədən əvvəl əyləcləri, şinaların təzyiqini, idarəetmə və birləşmələri yoxlayın; samokatda qatlama mexanizminin möhkəm kilidləndiyinə əmin olun.
- Maksimal yük həddini aşmayın; samokatda adətən yalnız bir nəfər sürməlidir, sənişin daşımayın (istehsalçı icazə vermədikcə).
- Sürətdən asılı olaraq idarəetməyə diqqət edin; əyləci kəskin deyil, tədricən tətbiq edin; sükan və ya idarəetmədən əlinizi ayırmayın.

Su və istismar şəraiti

- Cihazın su keçirmə dərəcəsi (IP) məhduddur — dərin gölməçələrdən keçməyin, cihazı suya batırmayın və yüksək təzyiqli su ilə yumayın.
- Cihazı uşaqların təkbaşına idarə etməsinə icazə verməyin və uşaqlardan uzaq saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, günəşdən və rütubətdən qorunan yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı təxminən 40–60 % səviyyəyə qədər şarj edib saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə qismən şarj edin.
- Cihazı çox soyuq və ya çox isti yerlərdə saxlamayın — bu, batareyanın ömrünü azaldır.
- Cihazı sabit vəziyyətdə, yıxılmayacaq şəkildə saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə qoyun.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl batareyanı tam şarj edin və şina təzyiqini, əyləcləri, vintləri yoxlayın.
2. Samokatda: qatlama mexanizmini açıb kilidləyin, sükanın hündürlüyünü tənzimləyin; velosipeddə: yəhər hündürlüyünü tənzimləyin və işıq/əyləcləri yoxlayın.
3. Cihazı yandırın və ekran/idarəetmədə sürət rejimini (samokat) və ya pedal-assist səviyyəsini (velosiped) seçin.
4. Samokatda yumşaq itələyişlə hərəkətə başlayın, sonra qaz (akselerator) düyməsindən istifadə edin; velosipeddə pedal-assist üçün pedala çevirməyə başlayın və ya akseleratoru (varsa) işə salın.
5. Yol hərəkəti qaydalarına əməl edin, sürəti şəraitə uyğun saxlayın və əyləci tədricən tətbiq edin.
6. Sürmə bitdikdə cihazı söndürün; lazım olduqda samokatı qatlayıb təhlükəsiz yerdə saxlayın.

Qeyd: Soyuq havada batareya tez boşalır və mənzil azalır; bu normaldır. Şina təzyiqinin düzgün olması mənzili və təhlükəsizliyi artırır.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şarjdan ayırın; cihazı yalnız nəm parça ilə silin, su ilə yuymayın və suya batırmayın.
- Şinaların təzyiqini və aşınmasını, əyləcləri, vintləri və birləşmələri mütəmadi yoxlayın; boşalmış vintləri sıxın.
- Velosipeddə zənciri təmiz saxlayın və tövsiyə olunduqda yağlayın; samokatda təkər və qatlama mexanizmini yoxlayın.
- Şarj portunu və kontaktları təmiz və quru saxlayın.
- Ciddi qulluq, əyləc və batareya işlərini avtorizə olunmuş servise həvalə edin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb / açar söndürülüb / qoruyucu işə düşüb	Batareyanı şarj edin, cihazı yandırın, birləşmələri yoxlayın
Mənzil (yürüş) qısalıb	Batareya köhnəlib / soyuq hava / yüksək yük və ya sürət	Batareyanı tam şarj edin, mülayim şəraitdə istifadə edin; köhnəlibsə servisdə yoxlayın
Şarj olmur	Adapter/kabel/port zədəlidir / kontakt zəifdir	Yalnız orijinal adapteri yoxlayın, şarj portunu və kontaktları yoxlayın
Mühərrik zəif çəkir və ya kömək vermir	Yük çoxdur / şina təzyiqi aşağıdır / sürət rejimi / pedal-assist səviyyəsi	Şina təzyiqini, rejimi və (velosiped) pedal-assist səviyyəsini yoxlayın
Əyləc zəif tutur	Əyləc aşınıb / tənzimlənməyib / nəm	Əyləcləri yoxlayıb tənzimləyin, aşınıbsa servisdə dəyişdirin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Şişmiş və ya zədəli batareya əlamətləri olan cihazı şarj etməyin və istifadə etməyin.

7. İstismar şəraiti

- İstismar üçün uyğun hava və yol şəraiti; saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C (batareya üçün).
- Nisbi rütubət: kondensatsız; su keçirmə dərəcəsi (IP) markalanmaya uyğundur.
- Şarj qidalanması adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (mühərrik gücü, maksimal sürət, batareya tutumu və mənzil, maksimal yük, su keçirmə dərəcəsi — IP, çəki və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.