

Пайдаланушы Нұсқаулығы

Осы үлгідегі портативті электр дәнекерлегішті таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.
Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны келесі қолдану үшін сақтаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Егер қуат сымсы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек. Ауыстыруды өндіруші немесе уәкілетті білікті мамандар жүргізеді.
- Дәнекерлегіш пайдаланылмаған кезде, ол арнайы тұғырға орналастырылуы керек.
- Тез тұтанатын заттар бар жерлерде дәнекерлегішпен жұмыс істегенде абай болыңыз. Аспаптың тілін жұмыс кезінде ұзақ уақыт бойы бір орында ұстамаңыз.
- Сақ болыңыз, құрылғы қызған кезде көзге көрінбейтін жарылғыш заттарға әсер етуі мүмкін. Қосылған аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл аспап денсаулығының физикалық, органолептикалық, психикалық бұзылыстары бар адамдардың (оның ішінде балалардың) өз бетінше пайдалануына арналмаған; сондай-ақ аспапты өз бетінше пайдалану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар - бұл жағдайда аспаппен жұмыс істеу тек пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ете алатын адамдардың бақылауымен ғана мүмкін болады. Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Электр тогының соғуын, жарақат алуды және өрт салдарынан зақымдануды болдырмау үшін, осы құрылғыны пайдалану кезінде келесі негізгі сақтық шараларын сақтау керек:

- Құрылғымен жұмыс істегеннен кейін қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қуат шнұрының ашасын розеткадан суырып алыңыз.
- Ауыстыру кезінде тек өндіруші компания қарастырған қосалқы бөлшектер пайдаланылуы тиіс.
- Құрылғы бұзылған жағдайда оны жөндеу үшін мамандандырылған сервистік орталыққа немесе өндіруші компания уәкілеттік берген жеке тұлғаларға хабарласыңыз.
- Қосылған күйде аспап 400° температураға дейін қызуы мүмкін. Дәнекерлеу станциясын жарылғыш және тез тұтанатын газдардың жанында пайдаланбаңыз. Күйіп қалмау үшін жұмыс барысында дәнекерлегіштің металл бөліктеріне тиіспеңіз.
- Құрылғыны қосылған күйде қараусыз қалдырмаңыз.
- Дәнекерлегіштің ауыспалы бөлшектерін орнатпас бұрын немесе ауыстырмас бұрын, аспаптың қуат шнұрын желіден ажырату қажет.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін аспапты сақтауға қоймас бұрын оның қыздырылған бөліктері бөлме температурасына дейін суығанша күту керек.
- Құралды тек дәнекерлеу үшін пайдаланыңыз. Дәнекердің қалдықтарын сілкіп түсіру үшін дәнекерлегішті жұмыс бетіне соқпаңыз, бұл құрылғының қатты зақымдануына әкеп соғуы мүмкін.
- Дәнекерлеу кезінде түтін шығуы мүмкін, сондықтан құрылғыны жақсы желдетілетін бөлмеде пайдаланыңыз.

ЖАЛПЫ СИПАТТАМА

- Ықшам өлшемді, салмағы аз, портативті.
- Құрылғыда жоғары жұмыс тиімділігі үшін жылдам қыздыруға мүмкіндік беретін ішкі қыздырғыш элемент қолданылады.
- 947-11/947-111 үлгілерінде температураны орнату мүмкіндігі.
- 947-111 үлгісінде қосу және өшіру батырмасының болуы - егер дәнекерлегіш қолданылмаса, қауіпсіздік мақсатында, сондай-ақ электр энергиясын үнемдеу үшін құрылғыны өшіріңіз.
- Екі жақты тақталарда элементтерді беттік монтаждау технологиясын қолдану жұмыс процесін ұқыпты, ал қосылыстарды сенімді етуге мүмкіндік береді.
- Дәнекерлегіш тұтқасының қаптамасы сенімді қорғаныс пен ұзақ мерзімді қызмет етуді қамтамасыз ететін заманауи экологиялық қауіпсіз материалдарды қолдану арқылы жасалған.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Үлгі	947-I	947-II	947-III
Қуат көзінің кернеуі	АС 220В-240В 50Гц / АС 110В ±10% 60Гц		
Қуаты	35/45/60Вт	60Вт	60Вт
Температуралық диапазон	---	220°С~480°С	
Температура тұрақтылығы	±1°С (кедергілер)		
Қосу батырмасы	Жоқ	Жоқ	Бар
Температура орнату	Жоқ	Бар	Бар
Жұмыстық күй индикаторы	Жоқ	Бар	Бар
Салмақ	0.22 кг		
Жұмыстық кеңістік температурасы	0~40°С		
Сақтау кеңістігінің температурасы	-20°С~80°С		
Сақтау кезіндегі рұқсат етілген ылғалдылық	35%-45%		

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

- Дәнекерлегішті тиісті тұғырға орналастырыңыз.
- Желілік кабель арқылы құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
- Құралды қосыңыз. Дәнекерлегіш қыза бастайды.
- Қажетті температураны орнатыңыз, температура тұрақты болғанша күтіңіз. Құрылғы жұмысқа дайын.
- Аспаппен жұмыс істеп болған соң, оны тіреуішке орналастырып, содан кейін өшіріңіз.

ЕСКЕРТУ

- Жаңа тікенді алғаш пайдаланған кезде, қыздыру алдында тікен жабынының тотығуын болдырмау үшін оны дәнекермен жабыңыз.
- Аспапты қосу және өшіру батырмасы 3 функцияны қарастырады: аспапты өшіру, аспапты қосу, жұмыс орны жеткіліксіз жарықтандырылған кезде жарықтандыруды қосу.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІМ

1. Дәнекерлеуіш температурасы.

Дәнекерлеу кезінде қажетті температурадан жоғары температураны пайдалану оның бұзылуына әкелуі мүмкін. Ең төменгі қажетті температураны пайдаланыңыз. Температуралық режимді реттеу мен ұстап тұрудың көпфункционалды сипаттамалары төмен температурада да тиімді дәнекерлеуді қамтамасыз етеді. Бұл сондай-ақ электрондық элементтерді қызып кетуден сақтайды.

2. Тазалау.

Ұшты тазалау ысқышының көмегімен үнемі тазалап тұрыңыз, себебі дәнекер мен флюстен қалған оксидтер мен карбидтер оның ластануын тудырады. Бұл сапасыз қосылыстарға және бастиектің жылу өткізгіштігінің төмендеуіне әкеледі. Дәнекерлегішті үнемі пайдаланған кезде, кем дегенде аптасына бір рет жиілікпен тікенді шығарып, одан тотықтарды алып тастаңыз. Бұл қыздырғыштағы тістің кептеліп қалу мүмкіндігін және оның температурасының төмендеуін болдырмайды.

3. Аспап қолданымай тұрғанда.

Ешқашан дәнекерлеуішті жоғары температураға дейін қыздырылған күйде ұзақ уақытқа қалдырмаңыз, себебі бұл ұштың жабындысын тотықтырады, нәтижесінде оның жылу өткізгіштігі күрт төмендейді.

4. Жұмыс аяқталғаннан кейін.

Қышқылдануды болдырмау үшін ұшты тазалап, оны жаңа дәнекермен жабыңыз.

ДӘНЕКЕРЛЕУІШТІҢ АЛМАСУ БӨЛШЕКТЕРІН АЛМАСТЫРУ

1. Ұшты ауыстыру.

Сомынды бұрап босатыңыз, тілдің корпусын шығарыңыз, ұшты ауыстырыңыз.

2. Қыздырғыш элементті ауыстыру.

Қыздыру элементін ауыстыру үшін штуцерді шешіп, өшіру/температураны орнату батырмасын басу керек (егер үлгіде осы батырмалар қарастырылған болса), қыздыру элементін тақтамен бірге абайлап суырып алу керек.

3. Металл өзекті тақтадан бұрап шығарыңыз, қыздырғыш элементті ауыстырыңыз.

Металл өзекшенің дұрыс орнатылуына назар аударыңыз.

