

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (epilyator — tükləri kökündən çıxaran mexaniki cihaz) yalnız təyinatı üzrə — bədən tüklərinin epilyasiyası üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və batareya təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə şarj edin.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın (yalnız su keçirməz — «wet & dry» — kimi işarələnmiş modellər vanna/duşda istifadə oluna bilər, təlimata baxın).
- Litium batareyanı yüksək temperatura məruz qoymayın; şişərsə istifadəni dayandırın.

Dəri təhlükəsizliyi

- Cihazı yaralı, iltihablı, günəş yanığı olan və ya varikoz venası olan dəri sahələrində istifadə etməyin.
- Diabet, dəri xəstəlikləri və ya qan dövranı problemləri olan şəxslər istifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşməlidir.
- İlk istifadədə aşağı sürətdən başlayın — bu proses ağrılı ola bilər, tədricən vərdiş yaranır.
- Eyni sahədə uzun müddət təkrar keçməyin — dəri qıcıqlanmasına səbəb ola bilər.
- Cihazı üz kimi həssas sahələrdə yalnız istehsalçı xüsusi başlıq/rejim təmin edibsə istifadə edin.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru yerdə saxlayın.
- Başlığı qoruyucu qapaqla örtülü saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Dərini əvvəlcədən təmizləyib qurudun (nəm dəridə epilyasiya effekti azala bilər, «wet & dry» modellər istisna).
2. Cihazı işə salıb aşağı sürətdən başlayın.
3. Dərini bir əllə gərginləşdirib cihazı tük böyümə istiqamətinin əksinə, yavaş və bərabər hərəkətlə sürüşdürün.
4. İstifadədən sonra dərini sakitləşdirici losyonla nəmləndirin.

Qeyd: Epilyasiya dəri qatılığı və tük tipinə görə ilk dəfələr daha həssas ola bilər — mütəmadi istifadə ilə dəri adaptasiya olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Hər istifadədən sonra başlığı komplektdəki fırça ilə təmizləyin.
- Su keçirməz («wet & dry») modellərdə başlığı su altında yuya bilərsiniz; digər modellərdə yalnız fırça/quru üsulla təmizləyin.
- Əsas bloku yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın (su keçirməz olmayan modellərdə).

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb / qida yoxdur	Cihazı şarj edin/fişi yoxlayın
Tükləri yaxşı tutmur	Baş (epilyasiya diski) çirklidir / tük çox qısadır	Başı təmizləyin, tükün minimum uzunluğa (adətən 0.5-1 mm) çatmasını gözləyin
Cihaz ağrı verir (adətən normal)	İlk istifadələr / yüksək sürət	Aşağı sürətdən başlayın, dərini əvvəlcədən gərginləşdirin
Dəridə qızartı/qıcıqlanma	Normal reaksiya / həssas dəri	İstifadədən sonra sakitləşdirici losyon tətbiq edin; davam edərsə istifadəni azaldın
Şarj olmur	Kontaktlar çirklidir / kabel zədəlidir	Kontaktları təmizləyin, başqa kabel sınayın

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Ciddi dəri reaksiyası davam edərsə istifadəni dayandıraraq həkimə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq (su keçirməz modellər istisna); temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (su keçirməz modellər istisna).
- Qidalanma: daxili akkumulyator/batareya, adapterin markalanmasına uyğun.

Texniki göstəricilər (pinset/disk sayı, sürət pillələri, su keçirmə — wet&dry, batareya işləmə müddəti, əlavə nasadkalar və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.