

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində ət və digər uyğun qida məhsullarının çəkilməsi (doğranması) və komplektdəki nasadkalarla (kolbasa, kübbə və s.) emalı üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthə qoyun və işləmə zamanı sürüşməməsinə diqqət edin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Əsas (motor) bloku, kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan metal/plastik başlıq hissələri yuyula bilər.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; başlığı quraşdırmadan, çıxarmadan və təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Bıçaqlar itidir — doğrayıcı başlığı yığarkən və təmizləyərkən ehtiyatlı olun; bunu yalnız cihaz söndürülüb şəbəkədən ayrıldıqda edin.
- Qida qəbul boğazına barmaqlarınızı və ya kənar əşyaları salmayın — yalnız komplektdəki itələyicidən (toxmaqdan) istifadə edin.
- Sümük, donmuş ət, sərt qoz-fındıq və emal üçün nəzərdə tutulmamış məhsulları çəkməyin.
- Cihazı uzun müddət fasiləsiz işlətməyin; tövsiyə olunan iş/fasilə intervalına əməl edin ki, motor qızmasın.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın, başlıqları təmizləyib tam qurudun.
- Metal hissələrdə pas yaranmaması üçün onları yaxşıca qurudun; tövsiyə olunduqda bıçaq və toru nazik qida yağı ilə yüngülcə yağlayın.
- Bıçaqları və iti hissələri kəsmə təhlükəsi yaratmadan, qoruyucu şəkildə saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən yığın.

4. İstifadə təlimatı

1. Doğrayıcı başlığı yığın: şneki korpusa qoyun, bıçağı düzgün istiqamətdə, sonra toru taxın və həlqəni bərkidin.
2. Başlığı əsas motor blokuna kilidlənənə qədər quraşdırın və qida tabağını üstə qoyun.
3. Əti sümükdən, vətər və artıq hissələrdən təmizləyib qəbul boğazına sığacaq ölçüdə kəsin.
4. Cihazı şəbəkəyə qoşun, işə salın və əti tədricən qəbul boğazına qoyub yalnız itələyici ilə yüngülcə itələyin.

5. Kolbasa, kübbə və ya digər nasadkalardan istifadə edərkən təlimatdakı yığım ardıcılığına əməl edin.
6. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və başlığı sökərək təmizləyin.

Qeyd: Tıxanma yaranarsa, cihazı söndürün; revers (geri) funksiyası olan modellərdə ondan istifadə edərək şneki azad edin.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və başlığı sökün.
- Əsas (motor) bloku yalnız yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Metal və plastik başlıq hissələrini ilıq sabunlu su ilə yuyun (təlimata uyğun olaraq bəzi hissələr qabyuyanda yuyula bilər) və tam qurudun.
- Bıçaq və toru təmizləyərkən ehtiyatlı olun; pas qarşısını almaq üçün yaxşıca qurudun.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; hissələri quruyandan sonra yığın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / başlıq düzgün quraşdırılmayıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, doğrəyıcı başlığı düzgün taxıb kilidləyin
Cihaz işləyir, lakin ət ötürmür / ilişir	Şnek tıxanıb / ət çox böyük və ya donmuşdur	Cihazı söndürün, başlığı təmizləyin, əti kiçik hissələrə bölün və əridin
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq yük və ya qızma mühafizəsi işə düşüb	Söndürün, soyumağa qoyun, tıxanmanı aradan qaldırın (reverslə, varsa)
Güclü səs və ya titrəyiş var	Başlıq boş bağlanıb / bıçaq-tor düzgün oturmayıb	Başlığı möhkəm bağlayın, bıçaq və torun ardıcılığını yoxlayın
Doğranma keyfiyyəti pisdır	Bıçaq kütdür / bıçaq-tor səhv yığılıb	Bıçaq və toru düzgün yığın; bıçaq kütdürsə dəyişin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, məhsuldarlıq, revers funksiyası, komplektə daxil olan torlar və nasadkalar (kolbasa, kübbə və s.), tövsiyə olunan fasiləsiz iş müddəti və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.